Quadra Therm[®]

Seria 640i/780i

Wsuwny i kołnierzowy przepływomierz masowy

Instrukcja obsługi



IM-640i/780i Rev.V20 Sierpień 2016





Lokalizacja producenta

Siedziba główna

5 Harris Court, Building L Monterey, CA 93940 Phone (831) 373-0200 (800) 866-0200 Fax (831) 373-4402 www.sierrainstruments.com

Siedziba europejska

Bijlmansweid 2 1934RE Egmond aan den Hoef Holandia Phone +31 72 5071400 Fax +31 72 5071401

Siedziba azjatycka

Second Floor Building 5, Senpu Industrial Park 25 Hangdu Road Hangtou Town Pu Dong New District, Shanghai, P.R. Chiny Postal Code 201316 Phone: + 8621 5879 8521 Fax: +8621 5879 8586

Przedstawiciel na Polskę:

REKORD S.A. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA 05-800 Pruszków, ul. Sprawiedliwości 6, p. II tel. 22/759 85 88, 98 fax 22/759 62 97

rekordsa.pl office@rekordsa.pl

Ważna informacja - serwis w przypadku użycia na tlen O2

Sierra Instruments, Inc. nie odpowiada za żadne szkody materialne ani uszkodzenia ciała wynikające z użycia standardowego urządzenia Sierra Instruments na tlen. Użytkownik podejmuje decyzję, czy zamawiane urządzenie jest odpowiednie do konkretnej aplikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w takim stopniu czystości urządzenia, jakie wymagane jest do konkretnej aplikacji.

© Copyright Sierra Instruments 2016

Nie zezwala się na kopiowanie, dystrybuowanie, przekazywanie, przechowywanie, tłumaczenie na żaden ludzki lub komputerowy język żadnego fragmentu niniejszego dokumentu w żadnej formie, zabrania się udostępniania trzeciej stronie bez pisemnego zezwolenia Sierra Instruments. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podlegają zmianom bez podania przyczyny.

Znaki handlowe

QuadraTherm[®], qTherm[®] oraz iAnywhere[™] są znakami handlowymi Sierra Instruments, Inc. Inne produkty oraz firmy wymienione z nazwy w niniejszym dokumencie są własnością ich producentów.

Spis treści

Rozdział 1 Wprowadzenie oraz charakterystyka produktu	5
Wsparcie techniczne	7
Zasada działania	8
Charakterystyka elektroniki qTherm™	9
Opcje obudowy	10
Rozdział 2 Instalacja oraz podłączenie	11
Przegląd instalacji	11
Instalacja urządzenia	13
Montaż cold-tap	13
Montaž hot-tap (pod ciśnieniem)	
Przyłącza elektryczne	
Oułączenie zasilalila Okablowanie wyjścia sygnalizacji	
Okablowanie sondy zdalnej	22
Rozdział 3 Działanie i programowanie	
Uruchomienie	28
Poziom 1: Menu główne	
Poziom 2: SubMenu (zabezpieczone hasłem)	
l abela 3-2: Poziom 2: Subivienu	
Kalibracja (SubMenu): Typ gazu gTherm Dial-A-Gas"	
Kalibracia (SubMenu): Jednostki przepływu	
Kalibracia (SubMenu): Jednostki temperatury	
Kalibracja (SubMenu): Układanie menu	35
Kalibracja (SubMenu): Odcięcie przy małym przepływie	36
Kalibracja (SubMenu): Pełna skala przepływu	37
Ciśnienie procesu (SubMenu)	37
Ciśnienie procesu (SubMenu): Jednostki ciśnienia	
Ciśnienie procesu (SubMenu): Ciśnienie procesu	
Sumator (SubMenu)	
Sumator (SubMonu): Iodnostki/impuls	
Sumator (SubMenu): Sumator On/Off	40 41
Nastawa wyiścia (SubMenu): Przepływ. ciśnienie i temperatura	
4 do 20mA dla temperatury i cisnienia	
Warunki odniesienia (SubMenu): standardowe i normalne	47
Rozdział 4 Diagnostyka i naprawa	51
Diagnostyka urzadzenia	51
Zwrot do producenta	53
Załącznik B: Instalacja Smart Interface	65
Załącznik C: Charakterystyka sumatora	89
Załącznik D: Charakterystyka qMix™ do mieszanek gazów	96
Załącznik E: Gwarancja	127
Załącznik F: Informacje nt. osłony zabezpieczającej sondy	128

Uwagi i ostrzeżenia



- Ostrzeżenie! Zatwierdzenia odpowiednich agencji dla instalacji w strefie zagrożonej wybuchem zmieniają się między poszczególnymi modelami. Przed instalacją w takiej strefie zapoznaj się z tabliczka znamionową urządzenia w celu weryfikacji zatwierdzeń.
- **Ostrzeżenie!** Demontaż pod ciśnieniem (hot tapping) musi być przeprowadzany przez osoby przeszkolone. Przepisy bezpieczeństwa często wymagają zezwoleń na demontaż pod ciśnieniem. Producent urządzeń do demontażu pod ciśnieniem musi posiadać odpowiednie zezwolenia.
- **Ostrzeżenie!** Wszelkie manipulacje z okablowaniem należy przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu.
- Ostrzeżenie! Aby uniknąć potencjalnego porażenia prądem, podczas podłączania urządzenia do zasilania lub do innych urządzeń peryferyjnych, należy stosować się do odpowiednich zaleceń. Nie stosowanie się do powyższego zalecenia może skutkować zranieniem lub śmiercią. Wszelkie przyłącza zasilania AC muszą pozostawać w zgodności z dyrektywą CE.
- **Ostrzeżenie!** Nie podłączaj zasilania do urządzenia z odłączoną sondą. Może to spowodować przegrzanie urządzenia i/ lub zniszczenie elektroniki.
- **Ostrzeżenie!** Przed jakąkolwiek próbą naprawy urządzenia, upewnij się, że rurociąg nie jest pod ciśnieniem.
- **Ostrzeżenie!** Przed demontażem jakiegokolwiek elementu urządzenia, zawsze odłącz zasilanie główne.



- Uwaga! Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w nastawie urządzenia, upewnij się, że nie jest ono w trakcie pracy. Wszelkie zmiany w elektronice skutkują zmianą ustawień parametrów pomiaru przepływu.
- **Uwaga!** Wszelkie przyłącza, zawory i uszczelnienia muszą posiadać zakres ciśnienia równy lub wyższy niż główny rurociąg.
- Uwaga! Zmiana długości przewodów, zamiana czujników lub ich okablowania będzie miała wpływ na dokładność pomiarową urządzenia. Niedopuszczalne jest wydłużanie lub skracanie przewodów bez odesłania urządzenia do producenta w celu rekalibracji.
- Uwaga! W przypadku aplikacji z toksycznym lub korozyjnym gazem, przed instalacją urządzenia należy przedmuchać rurociąg z użyciem gazu obojętnego przez minimum 4 godziny.
- Uwaga! Zakres temperatur izolacji przewodów AC musi być równy lub wyższy niż 80°C (176°F).
- **Uwaga!** Płytki elektroniki są wrażliwe na ładunki elektrostatyczne. Aby uniknąć zniszczenia płytki, stosuj się do poniższych wytycznych:
 - przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, dotknij ręką uziemionego, metalowego przedmiotu
 - trzymaj płytki za krawędzie, chyba że konieczne jest dotknięcie płytki bezpośrednio
 - kiedy tylko jest to możliwe, w czasie obsługi wrażliwych elementów, używaj uziemionych, nienaładowanych elektrostatycznie, pasków na nadgarstki.

Rozdział 1: Wprowadzenie & charakterystyka urządzenia

Od momentu założenia firmy, ponad czterdzieści lat temu, jej założyciel i właściciel dr John G. Olin wiedział, że jego celem stanie się stworzenie najdokładniejszego przepływomierza masowego dla przemysłu. Wiedział też, że gra toczy się o stworzenie odpowiedniego do tego czujnika.

Pierwszym, wielkim krokiem na tej drodze było opracowanie odpowiedniego dla przemysłu czujnika w metalowej osłonie. Stało się to we wczesnych latach 80-tych ubiegłego wieku. Dla ambitnego wynalazcy - doktora Olina był to dopiero początek, a sensem jego życia stał się "Termiczny pomiar przepływu masowego". Do roku 1999 powstało wiele innowacji, ale dopiero tego roku nastąpił przełom i Sierra wprowadziła na rynek swój opatentowany czujnik prędkości masowej typu no-drift DrySense™. Stało się to początkiem realizacji wizji doktora Olina.

Realizacja wizji: Technologia termalna, wykorzystując zasadę rozchodzenia się ciepła i zachowania energii w otwartych systemach, mierzy przepływ masowy. Oznacza to, że termiczny przepływomierz masowy musi spełniać pierwszą zasadę termodynamiki, aby osiągnąć najwyższą możliwą dokładność. (Energia cieplna wewnątrz = Energia cieplna na zewnątrz) dla każdego punktu.

Osiągnięcie tego w urządzeniu mierzącym przepływ nie było łatwe. Jednak Dr. Olin wraz z inżynierami Sierry zdołali tego dokonać. Po latach badań, testów, stertach odręcznych notatek z równaniami i wzorami, w końcu odkryli sekret i zastosowali go w dwóch rewolucyjnych technologiach — QuadraTherm® i qTherm™, obecnie opatentowanych.

Sensor QuadraTherm: Tradycyjne czujniki termalne posiadają dwa sensory – temperaturowy i prędkości, każdy w oddzielnej sondzie. QuadraTherm ("Quad" oznacza "cztery") wprowadza cztery czujniki - trzy precyzyjne, platynowe czujniki temperatury i jeden opatentowany sensor prędkości masowej DrySense. Udoskonalenie sensora w zakresie do tej pory nieosiągalnym zostało osiągnięte dzięki technologii QuadraTherm, która oddziela wymuszoną konwekcję (zmienna decydująca o dokładności pomiaru przepływu masowego gazu) poprzez wyliczenie, a następnie eliminację niechcianych składowych rozchodzenia się ciepła, jak przewodzenie – jedna z głównych przyczyn fałszywych odczytów przepływu.

qTherm, the Brains Behind it: prawdziwym "mózgiem" urządzenia – rewolucyjnym, "ożywionym", uczącym się algorytmem - jest qTherm. Osiągnięcie tego stało się możliwe dzięki dzisiejszym ultraszybkim mikroprocesorom oraz czujnikowi QuadraTherm. qTherm – dzięki wszechstronnemu modelowi rozchodzenia się ciepła, zarządza zarówno zmianami w przepływie, temperaturze i ciśnieniu gazu, jak i temperaturą zewnętrzną. W rezultacie otrzymujemy unikalną, najbardziej precyzyjną, stabilną i dokładną kalkulację przepływu masowego gazu, przy wykorzystaniu wszystkich istotnych zmiennych.

Website & Downloads

QuadraTherm: <u>www.sierrainstruments.com/quadratherm</u> Niniejsza instrukcja w oryginale do pobrania: <u>www.sierrainstruments.com/quadrathermIM</u>

Cechy charakterystyczne i zyski z nich płynące:

- dokładność (powietrze) ± 0.5% odczytu od 50% do 100% pełnej skali ± 0.5% odczytu plus 0.5% pełnej skali od 0% do 50% pełnej skali
- Znacznie udoskonalone elementy czujnika termicznego objęte patentem
- Długowieczna stabilność pracy dzięki opatentowanej technologii DrySense[™] dożywotnia gwarancja
- Dopasowana do urządzenia biblioteka gazów (qTherm Gas Library) niezależność od aplikacji
- Udoskonalona sonda eliminuje wpływ dryftu
- Dial-A-Gas[®]: zmiana gazu oraz jednostek pomiaru na miejscu za pomocą przycisku
- Dial-A-PipeTM: możliwość zastosowania wersji wsuwnej na różnych rozmiarach rur za pomocą jednego przycisku
- Wiele zmiennych: jednoczesny pomiar przepływu masowego, temperatury procesu oraz ciśnienia

Zatwierdzenia

Urządzenie QuadraTherm posiada listę zatwierdzeń i certyfikatów do bezpiecznego stosowania w strefie zagrożonej wybuchem:

- cFMus (USA i Kanada)
- ATEX (Unia Europejska)
- IECEx (międzynarodowe)
- Certyfikat CE
- Zatwierdzenie CRN
- Wyprodukowane zgodnie z ISO-9001:2008

Przepływomierz 640i/780i posiada zatwierdzenie jako urządzenie niepalne, zabezpieczone przed wybuchem pyłu oraz zgodne z wymaganiami dla przepływomierzy zasilanych prądowo do użytku w strefie, gdzie mogą występować gazy łatwopalne. W skrócie, przepływomierze te są dopuszczone do użytku w strefie zagrożonej wybuchem, mogą wiec być bezpiecznie używane w różnych maszynach i naezędziach, przetwórstwie chemicznym, w przemyśle gazowym oraz olejowym, na ściekach oraz na aplikacjach gazu ziemnego.

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja zawiera informacje potrzebne do instalacji i obsługi urządzenia QuadraTherm 640i oraz 780i. Składa się z czterech rozdziałów oraz sześciu załączników opisujących następujące elementy:

- Rozdział 1: Wprowadzenie oraz charakterystyka urządzenia
- Rozdział 2: Instalacja oraz podłączenie
- Rozdział 3: Działanie oraz programowanie systemu
- Rozdział 4: Diagnostyka i naprawa
- Załącznik A: Charakterystyka urządzenia
- Załącznik B: Oprogramowanie Smart Interface Program (SIP)
- Załącznik C: Właściwości sumatora przepływu
- Załącznik D: Właściwości qMix[™] Gas Mixing (mieszanki gazów)
- Załącznik E: Polityka gwarancyjna
- Załącznik F: Informacje nt. osłony zabezpieczającej sondy

Informacje nt. bezpieczeństwa

Symbol ostrzeżenia i uwagi będzie pojawiał się w dalszej części niniejszej instrukcji, aby zwrócić uwagę użytkownika na ważne informacje.



Ostrzeżenie!

Pojawia się przy informacjach ważnych dla bezpieczeństwa ludzi oraz sprzętu. Należy uważnie śledzić wszystkie ostrzeżenia, które odnoszą się do aplikacji.



Uwaga!

Pojawia się przy informacjach ważnych dla utrzymania odpowiedniej pracy urządzeń. Należy uważnie czytać i stosować się do uwag odnoszących się do aplikacji.

Dostawa urządzenia

Po otrzymaniu przesyłki z urządzeniem, uważnie obejrzyj opakowanie. Jeśli karton jest uszkodzony, powiadom o tym kuriera oraz producenta lub dystrybutora. Wyjmij dołączoną listę zawartości i upewnij się, że wszystkie elementy są w przesyłce. Upewnij się, że wszystkie elementy są szczelnie zapakowane. Nie odsyłaj urządzenia bez uprzedniego kontaktu z producentem.

Wsparcie techniczne

Jeśli wystąpi problem z urządzeniem, upewnij się, że procedura instalacji, uruchomienia i nastawy zostały wykonane poprawnie. Upewnij się, że wszelkie dokonane zmiany w ustawieniach są zgodne z zaleceniami producenta. Informacje i zalecenia nt. diagnostyki znajdują się w rozdziale 4 niniejszej instrukcji.

Jeśli problem utrzymuje się, pomimo zastosowania się do zaleceń z rozdziału 4, skontaktuj się z dystrybutorem lub producentem poprzez fax lub e-mail. W nagłych wypadkach zadzwoń do dystrybutora pod numer +48 22 759 85 88 w godzinach 7.00 – 15.00 CET lub producenta pod numer (800) 866-0200 lub (831) 373-0200 w godzinach 8.00 – 17.00 czasu PST. W Europie, skontaktuj się z biurem europejskim pod numerem +31 72 5071400. W Azji użyj numeru +8621 5879 8521. Upewnij się, że posiadasz następujące informacje:

- Zakres przepływu, numer seryjny, numer zamówienia Sierra (wszystkie te informacje znajdują się na tabliczce znamionowej)
- Wersja oprogramowania (widoczna podczas uruchomienia)
- Napotkany problem i podjęte działania
- Informacje nt. aplikacji (gaz, ciśnienie, temperatura, konfiguracja rurociągu)

Zasada działania

Obejrzyj film poglądowy: www.sierrainstruments.com/thermalprincipal

Niedościgniona dokładność, odporność i niezawodność przepływomierzy Sierra wynika z zastosowania sondy QuadraThermTM. Czujnik zanurzeniowy składa się z czterech elementów czułych – sensora prędkości i temperatury oraz dwóch sensorów przewodzących, mierzących stratę ciepła do otoczenia.

Po podłączeniu zasilania do urządzenia, elektronika podgrzewa czujnik prędkości do stałej temperatury, wyższej niż temperatura gazu i mierzy efekt chłodzenia wywierany przez przepływ gazu. Ilość energii zużytej do utrzymania stałej różnicy temperatur jest wprost proporcjonalna do wielkości przepływu masowego gazu. Natomiast dwa czujniki pomiarowe dają pewność, że chłodzenie jest wynikiem przepływu gazu, a nie strat ciepła do otoczenia.

Sensor prędkości jest platynowym czujnikiem temperatury RTD. Ten czujnik jest zabudowany w metalowo-ceramicznej obudowie w celu zapewnienia wytrzymałości i stabilności działania. Czujnik temperatury jest obudowany stalą 316, czujnik prędkości jest stopem Pt/Ir (Platyna/ Iryd).



Rys. 1-1: Czujniki serii 640i oraz 780i

Charakterystyka elektroniki qThermTM

Technologia qTherm[™] Dial-A-Gas[™]

Wybór mierzonego gazu.

Technologia qTherm[™] Dial-A-Pipe[™]

Wprowadzenie parametrów geometrii rurociągu.

Jednostki

Wybór jednostek do pomiaru przepływu masowego, temperatury i ciśnienia.

Pełna skala przepływu

Konfigurowana przez użytkownika na miejscu w zakresie od 50% do 100% pełnej skali ustawionej fabrycznie.

Sygnalizacje

Oprogramowanie high & low pozwala ustalić niezależne progi sygnalizacji przepływu masowego, temperatury, ciśnienia lub sumatora (wybór jednego).

MeterTune[™] (nastawa zakresu)

Zmiana współczynnika korekcji kalibracji ze względu na zakłócenia przepływu lub specyficzne warunki aplikacji. MeterTune[™] może być zastosowany do korekty sygnału przepływu.

Dwa sygnały wyjściowe

Dwa oddzielne, liniowe sygnały 4-20mA proporcjonalne do przepływu i temperatury. Opcjonalnie sygnał 4-20mA proporcjonalny do ciśnienia, jeśli wybrano opcję ciśnieniową.

Sumator

Ustawienie wyjścia impulsu sumatora.

Warunki odniesienia (standardowe)

Wybór pomiędzy: normalne, standardowe lub inne.

Hasło

Ustawianie hasła użytkownika.

Ustawianie odcięcia przy małym przepływie

Wymuszenie wartości przepływu zerowego przy określonej niskiej wartości przepływu.

Podgląd numeru znacznika TAG

Podgląd przydzielonego numeru znacznika TAG.

Ustawianie języka

Ustawianie języka do wyświetlania wartości.

Przegląd parametrów protokołów komunikacji

Ustawienia komunikacji: 38,400 Baud, nieparzyste, 8 bitów, 1 stop Bit

Diagnostyka ValidCal[™]

Przegląd parametrów diagnostycznych: minimalny i maksymalny przepływ, temperatura, ciśnienie i in.

Opcje obudowy

Elektronika urządzenia może być zintegrowana z korpusem lub montowana rozdzielnie w odległości do 200 st. (60m). Obudowa elektroniki może być wykorzystywana wewnątrz pomieszczenia lub na zewnątrz.

Opcje wyświetlania zawierają programowalny wyświetlacz LCD wskazujący przepływ masowy, temperaturę, ciśnienie, przepływ sumaryczny, Dial-A-Gas, Dial-A-Pipe, MeterTune oraz wybór pełnej skali. Dodatkowo sygnalizację, warunki referencyjne, numer seryjny i numer znacznika TAG. Przyciski urządzenia oferują lokalne sterowanie oraz konfigurację. Elektronika posiada nieulotną pamięć masową, w której przechowywane są wszystkie dane konfiguracji i pozwala urządzeniu zadziałać natychmiast po podłączeniu zasilania lub po jego awarii.

Rozdział 2: Instalacja oraz podłączenie

Przegląd instalacji

Przepływomierze 640i oraz 780i są łatwe w nastawie na obiekcie. Urządzenie należy wsunąć tak, aby sonda pomiarowa znajdowała się w osi środkowej rurociągu.

Przed wyborem miejsca instalacji, upewnij się, że:

- 1. Ciśnienie i temperatura rurociągu nie przekraczają zakresów urządzenia. Jeśli temperatura otoczenia przekracza 50°C, przenieś urządzenie w chłodniejsze miejsce.
- Miejsce zapewnia wymaganą ilość średnic odcinków prostych przed i za urządzeniem (patrz rys. 2-1 na następnej stronie).
- Ilość miejsca zapewnia bezpieczny i wygodny dostęp do urządzenia, a także, że gaz w tym miejscu jest czysty i suchy.
- 4. Dławik kablowy (lub przepust) urządzenia spełnia standardy FM (jeśli wymagane).
- W przypadku instalacji zdalnych, długość kabla jest wystarczająca do połączenia przepływomierza z elektroniką. (Nie wydłużaj ani nie skracaj kabla połączeniowego).
- 6. W wybranym miejscu nie występują anomalie w rodzaju:
 - Wycieków
 - Zaworów lub zwężeń profilu mogących skutkować zakłóceniem przepływu i powodować fałszywe odczyty.
 - Grzałek wywołujących gwałtowny wzrost mierzonej temperatury.

Ostrzeżenie! Zatwierdzenia do użytku w strefie zagrożonej różnią się w zależności od modelu. Przed instalacją w takiej strefie przeczytaj tabliczkę znamionową urządzenia.

Wymagania niezakłóconego przepływu

Miejsce instalacji urządzenia powinno się znajdować w miejscu o najmniejszej możliwości wystąpienia zakłóceń profilu przepływu. Zawory, kolanka, zawory kontrolne i inne elementy rurociągu mogą je powodować. Sprawdź dokładnie swoją instalację pod tym kątem. Aby zapewnić dokładny i powtarzalny pomiar, zapewnij zalecaną ilość średnic odcinków prostych przed i za urządzeniem.





Rozszerzenie przed urządzeniem



Przykład 3 Dwa kolanka 90° przed urządzeniem poza jedną płaszczyzną (jeśli występują trzy, podwój zalecaną

długość)



Wymagane odcinki proste – 640i & 780i			
Przykład warunków	A-przed 640i - model	A-przed 780i – model	B-za urządzeniem ²
rurociągu	wsuwny ¹	kołnierzowy z	
	-	prostownicą przepływu ¹	
1	15D	5D	1D
2	20D	5D	3D
3	40D	10D	3D
4	15D	5D	3D
5	30D	5D	3D
6	40D	10D	5D
1 Wymagana ilość średnic (D) odcinków prostych pomiędzy elementem zakłócającym przed urządzeniem a			
urządzeniem.			
2 Wymagana ilość średnic ([odcinków prostych za urząd 	zeniem	

Rys. 2-1: Zalecane odcinki proste dla instalacji.

Instalacja przepływomierza

Podczas ustawiania i montowania urządzenia, kieruj się wskaźnikiem kierunku przepływu na sondzie. Aby zapewnić optymalną pracę, ustaw urządzenie w taki sposób, aby wskaźnik wskazywał kierunek przepływu za urządzeniem. Odwrotne ustawienie spowoduje niedokładne pomiary.

Montaż Cold Tap



Ostrzeżenie!

W przypadku występowania toksycznych lub korozyjnych gazów, przed instalacją urządzenia, przedmuchaj pełnym przepływem rurociąg przy użyciu gazu obojętnego przez min. 4 godziny



UWAGA: sonda może być wsunięta pod dowolnym kątem, ale jej czujnik musi pokrywać się z linią osiową rury.



- 1. Upewnij się, że miejsce montażu zapewnia wymagane minimalne odcinki proste ujęte na rys. 2-1.
- 2. Zamknij dopływ gazu. Upewnij się, że rurociąg nie jest pod ciśnieniem.
- Przy użyciu palnika bądź innego ostrego narzędzia wytnij otwór w rurze. Otwór musi mieć średnicę min. 0.78 cala. (nie próbuj wkładać sondy w mniejszy otwór)
- Oczyść wszystkie ostre krawędzie z otworu. Mogą one spowodować zakłócenia profilu przepływu obniżające dokładność pomiaru. Jak również, mogą uszkodzić sondę podczas umieszczania jej w otworze.
- 5. Zamontuj przyłącze zaciskowe lub kołnierzowe na rurze. Upewnij się, że odchylenie od linii środkowej nie przekracza ±5°, jak pokazano na rysunku po lewej stronie.
- 6. Po zamontowaniu, uszczelnij przyłącze. Puść statyczne ciśnienie testowe. Jeśli wystąpią spadki ciśnienia lub przecieki, napraw przyłącze i sprawdź raz jeszcze.
- Wsuń sondę przez przyłącze w rurę. Prawidłowa głębokość wsunięcia jest, gdy linia środkowa czujnika pokrywa się z linią osiową rurociągu.
- Obróć głowicę urządzenia wg wskaźnika kierunku przepływu. Ustaw wskaźnik równolegle do rury tak, aby wskazywał kierunek za urządzeniem i pokrywał się z kierunkiem przepływu.
- Dokręć przyłącze, aby ustabilizować urządzenie. (Kiedy przyłącze zaciskowe jest dokręcone, pozycja urządzenia pozostaje stabilna, chyba że zastosowano uszczelki teflonowe)

Montaż Cold Tap



Ostrzeżenie! Instalacja typu hot tap musi być przeprowadzana przez osoby przeszkolone. Przepisy bezpieczeństwa często wymagają zezwoleń na demontaż pod ciśnieniem. Producent urządzeń do demontażu pod ciśnieniem musi posiadać odpowiednie zezwolenia.



Uwaga! Wszelkie przyłącza, zawory i uszczelnienia muszą posiadać zakres ciśnienia równy lub wyższy niż główny rurociąg. Podczas ustawiania i montowania urządzenia, kieruj się wskaźnikiem kierunku przepływu na sondzie. Aby zapewnić optymalną pracę, ustaw urządzenie w taki sposób, aby wskaźnik wskazywał za urządzeniem w kierunku przepływu. Odwrotne ustawienie spowoduje niedokładne pomiary. Ciśnienie niskociśnieniowych instalacji typu hot tap nie może przekraczać 150 psig (10.3 barg), natomiast wysokociśnieniowych – 230 psig (15.8 barg). Przed rozpoczęciem montażu, upewnij się, że ciśnienie rurociągu nie przekracza tych wartości.

- 1. Upewnij się, że miejsce montażu zapewnia wymagane minimalne odcinki proste jak na rys. 2-1.
- Oblicz głębokość wsunięcia przepływomierza wg rys. 2-2 (instalacja niskociśnieniowa) lub rys. 2-3 (instalacja wysokociśnieniowa).
- Przyspawaj przyłącze procesowe do rury. Upewnij się, że odchylenie od linii środkowej nie przekracza ±5°, jak pokazano na rysunku na poprzedniej stronie. Otwór musi mieć średnicę min. 0.88 cala (22 mm).
- Za pomocą śrub przymocuj zawór odcinający na przyłączu procesowym. Zawór przy pełnym otwarciu musi mieć średnicę min. 0.88 cala (22 mm).
- 5. Montaż/ demontaż pod ciśnieniem.
- Zamknij zawór odcinający. Puść ciśnienie statyczne. Jeśli wystąpią spadki ciśnienia lub przecieki, napraw przyłącze i sprawdź raz jeszcze.
- Wsuń sondę przez zawór izolacyjny w rurę w taki sposób, aby wskaźnik kierunku przepływu był równoległy do rury i wskazywał za urządzenie zgodnie z kierunkiem przepływu. Głębokość wsunięcia jest prawidłowa, gdy sonda znajduje się w linii środkowej rurociągu.
- 8. Dokręć uszczelnienia, aby ustabilizować urządzenie.

Obliczanie głębokości wsuwnej w przypadku instalacji niskociśnieniowej



Model wsuwny 640i, instalacja niskociśnieniowa typu hot tap do 150 psig (10.3 barg)

Zmienne:	Formuła:	
L = Długość sondy	L > 12.3 + T +D/2	
D = O.D. rurociągu	L musi być równe lub	
C = I.D. rurociągu	większe od 12.3 cala	
T = Wysokość króćca montażowego lub od klienta	plus połowa O.D. rurociągu	
	R = D/2 + T + 7.3	
R = Długość luźnego kabla		
kabla		

Rys. 2-2: Głębokość wsuwna, instalacja niskociśnieniowa typu hot tap



Model wsuwny 640i, instalacja niskociśnieniowa typu hot tap do 150 psig (10.3 barg)

Rys. 2-2: Głębokość wsuwna, instalacja wysokociśnieniowa typu hot tap

Przyłącza elektryczne – Zabezpieczenie urządzenia



Ostrzeżenie! Nie stosowanie się do tych zaleceń może spowodować zniszczenie urządzenia przez wniknięcie wody, co nie jest objęte gwarancją. Aby uchronić elektronikę urządzenia przed wpływem środowiska zewnętrznego, producent przygotował zestaw wytycznych dla osób instalujących i obsługujących urządzenie. Pomoże to chronić urządzenie i zapewnić mu długą żywotność. Urządzenia Sierra Instruments zostały zaprojektowane i sprawdzone na najbardziej wymagających aplikacjach: w górnictwie, przemyśle olejowo-gazowym, aplikacjach wody i ścieków itp. Najważniejszą rzeczą jest zawsze właściwe uszczelnienie urządzenia, aby zabezpieczyć wrażliwe elementy pomiarowe od wpływu niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Wniknięcie wody do urządzenia może je zniszczyć. Obudowa Sierra "E" HALE przeciwwybuchowa jest zgodna z NEMA4X, IP66. Oznacza to, że jest odporna na deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg i bryzgającą wodę, ale jeżeli urządzenie nie jest zainstalowane poprawnie, woda może uszkodzić czujnik, elektronikę i przyłącza kablowe.

Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia urządzenia przez wodę, producent zaleca stosowanie się do poniższych wytycznych:

- Instaluj dławiki kablowe blisko obudowy na wszystkich przyłączach.
- Stosuj dławiki kablowe zabezpieczające przyłącza przewodów ekranowanych oraz uszczelnienia zabezpieczające przed brudem i wodą.
- Nie zginaj, nie zawiązuj lub w inny sposób nie zniekształcaj przewodów w miejscach przyłączy.
- Poprowadź przewody w taki sposób, aby były jak najbliżej przyłącz obudowy, chyba że zwisają swobodnie.

- Jeśli fabryczne dławiki kablowe zostaną zdemontowane, aby zastąpić je przejściówkami lub innymi dławikami kablowymi lub dokonane zostaną inne zmiany w miejscach przyłączy kablowych, upewnij się, że wszystkie gwinty NPT zostały uszczelnione dobrej jakości uszczelniaczem gwintowym oraz, że zostały odpowiednio mocno dokręcone i zabezpieczone przed wniknięciem wody.
- Upewnij się, że używasz gwintów NPT. Niektóre przepusty elektryczne nie są stożkowe, ale pasują do przyłączy NPT obudowy. Zaleca się użycie taśmy teflonowej lub masy uszczelniającej.
- Jeśli nie jesteś pewien warunków wewnątrz obudowy, możliwe jest umieszczenie tam niewielkiego elementu rejestrującego temperaturę i wilgotność. Można wtedy podjąć działania zabezpieczające. Skonsultuj się w tej sprawie z producentem.
- Używaj dostarczonych z urządzeniem o-ringów do przykręcania pokrywy obudowy.
- Przy okazji odkręcania pokrywy i o-ringów upewniaj się, że w środku nie ma śladów kondensacji. Jeśli zauważysz ślady kondensacji/ korozji, upewnij się, że wszystkie uszczelnienia są dokręcone. Możesz zastosować również wkładki higroskopowe. Może być to istotnie w przypadku występowania cyklicznych zmian temperatury.

Przyłącza elektryczne – Zalecenia ogólne



Ostrzeżenie! Aby uniknąć potencjalnego porażenia prądem, podczas podłączania urządzenia do zasilania i innych urządzeń, przestrzegaj odpowiednich przepisów (krajowych bądź lokalnych). Niestosowanie się do tego grozi zranieniem lub śmiercią. Wszystkie przyłącza AC muszą być zgodne z dyrektywą CE. Dla wszystkich przyłączy kablowych należy używać zacisków umieszczonych wewnątrz obudowy, w mniejszej części urządzenia. Podczas wykonywania podłączeń AC wg instrukcji na następnej stronie, upewnij się, że są one zgodne z dyrektywą CE.



Rys. 2-4: Dostęp do okablowania

Okablowanie wejść



Ostrzeżenie! Wszelkie działania w obrębie okablowania muszą być przeprowadzane przy odłączonym zasilaniu.



Uwaga! Zakres temperatur izolacji przewodu AC musi być równy lub wyższy niż 80°C (176°F). Uwaga: Zasilanie AC należy zamówić u producenta. Urządzenia z zasilaniem DC nie mogą być zasilane AC.

Okablowanie – zasilanie AC

Przewód zasilający AC musi mieć przekrój 26 do 16 AWG i być zarobiony na długości ¼ cala (6 mm). Podłącz napięcie od 100 do 240 VAC (0.4 Amp RMS, 230 VAC) do zacisków fazy i neutral na zacisku. Podłącz przewód uziemiający do śruby. Dokręć momentem obrotowym do 4.43 do 5.31 in lbs (0.5 do 0.6 Nm).

Obudowy przeznaczone do użytku w strefie zagrożonej wybuchem posiadają dwa oddzielne wejścia kablowe, aby oddzielić wejście zasilania AC od wyjścia sygnałowego. Aby uniknąć ryzyka zakłóceń, należy użyć oddzielnego przepustu kablowego dla zasilania AC i dla sygnału.



Okablowanie – zasilanie DC

Przewód zasilający DC musi być zgodny ze standardem 26 do 16 AWG i zarobiony na długości ¼ cala (6 mm). Podłącz 24 VDC ±10% (max. 1.04A obciążenia) do oznaczonych zacisków na bloku. Podłącz przewód uziemiający do śruby. Dokręć momentem obrotowym do 4.43 do 5.31 in lbs (0.5 do 0.6 Nm).

Jeśli używane są uszczelnienia przepustów kablowych, należy je montować w odległości 18 cali od obudowy.



Ostrzeżenie! Wszelkie działania w obrębie okablowania muszą być przeprowadzane przy odłączonym zasilaniu.

Okablowanie wyjścia sygnałowego



Ostrzeżenie! Nie podłączaj zewnętrznego zasilania do pętli 4-20 mA. To wyjście urządzenia jest aktywne. Przewód sygnałowy powinien być ekranowany na całej powierzchni. Należy użyć metalowych dławików kablowych, które zabezpieczą mocowanie ekranu kablowego. Ekran powinien przechodzić przez dławik i być zaciśnięty na obydwu końcach. Zacisk powinien być podłączony do uziemienia. W przypadku instalacji nie zawierających metalowych przepustów kablowych, należy zastosować 2 dławiki ferrytowe na obydwu końcach przewodu I/O. Są to wymogi przepisów CE w zgodzie z zabezpieczeniem EMI/RFI. Zalecany jest dobrej jakości dławik ferrytowy (najwyższa impedancja przy 100 MHz) o kształcie pierścienia o odpowiedniej średnicy. Pierścień powinien być zamocowany ciasno na użytym kablu.

Wszystkie urządzenia serii 640i/780i są wyposażone w wyjście sygnałowe skalibrowane na 4-20 mA do temperatury i przepływu, z opcjonalnym wyjściem 4-20 mA na ciśnienie.

Okablowanie wyjścia 4-20 mA



Uwaga: Nie podłączaj zewnętrznego zasilania do pętli 4-20 mA. To wyjście urządzenia jest aktywne!

Wyjście prądowe 4-20 mA nie jest separowane. Max obciążenie 500 ohm.



Rys. 2-7: Przyłącza wyjścia 4-20 mA



Rys. 2-8 Instalacja z ferrytem (ferryt nie wymagany na przepustach)

Okablowanie wyjścia sygnalizacji

Urządzenie posiada jedno wyjście sygnalizacji na zacisku. Wyjście sygnalizacji bazuje na przekaźniku optycznym normalnie otwartym jednobiegunowym.

Przekaźnik jest izolowany i wymaga oddzielnego źródła zasilania zewnętrznego. Natężenie wyjścia sygnalizacji jest takie same, jak natężenie w obwodzie.

Aby zastosować zewnętrzne źródło zasilania dla izolowanego wyjścia sygnalizacji, wzoruj się na rysunku 2-9. Istnieje możliwość nastawy sygnalizacji niski, wysoki lub progowej dla temperatury, ciśnienia, sumatora lub przepływu masowego.



Rys. 2-9: Zasilanie AC lub DC

Okablowanie RS-232

RS-232 to komunikator. Podłączenie wg rysunku 2-10.



Rys. 2-10: Komunikacja RS-232

Wyjście impulsowe

QuadraTherm oferuje nastawne wyjście impulsowe max. 1 Hz. Podłączenie wg rysunku 2-11.



Rys. 2-11: Wyjście impulsowe

Wyjście USB

Jeśli występuje wyjście USB, podłącz urządzenie USB do J1, wg rysunku 2-12 (w przygotowaniu).



Rys. 2-12: Wyjście USB (w przygotowaniu)

Okablowanie sondy zdalnej

Podłączaj sondę zdalną do obudowy urządzenia tylko za pomocą oryginalnych przewodów dostarczonych przez producenta. Podłączając więcej niż jedno urządzenie nie zamieniaj sond z obudowami elektronik. Obudowy elektronik, sondy oraz przewody łączące tworzą skalibrowany, precyzyjny zestaw pomiarowy.

Podłączając sondę do rozdzielnej elektroniki wzoruj się na rysunku 2-13. Uwaga: Na rysunku 2-13 nie ma przetwornika ciśnienia.



Rys. 2-13: Zdalna puszka przyłaczeniowa E4 VT





Rys. 2-14 i 2-15: Zdalna puszka przyłączeniowa w przypadku opcji przetwornika ciśnienia

Rozdział 3: Działanie & programowanie

Nawigacja

System menu urządzenia składa się z: menu głównego (main menu), menu ustawień set-up menu), submenu służące do programowania poszczególnych parametrów menu ustawień oraz serii zrzutów ekranów do zapisywania danych.

Poruszanie się po menu odbywa się za pomocą sześciu przycisków z przodu urządzenia: do góry ∧, w dół ∨, w lewo <, w prawo >, enter +⁷ oraz wyjdź/ anuluj ⊗ lub poprzez program Smart Interface Program (SIP) dostarczony wraz z urządzeniem.

Naciśnięcie w lewo < powoduje przeniesienie po menu w lewo lub przenosi pole do wprowadzania danych w lewo.

Naciśnięcie w prawo > powoduje przeniesienie po menu w prawo lub przenosi pole do wprowadzania danych w prawo.

Naciśnięcie do góry ^ powoduje przeniesienie po menu w górę lub zwiększa wartość podczas zmiany danych.

Na przykład, podczas zmiany danych, której bieżąca wartość to "0", naciśnięcie przycisku do góry ^ zwiększa tę wartość o 1. W niniejszym przykładzie będzie to "1", następnie "2", "3" itd. aż do "9", a następnie znowu "0".

Naciśnięcie w dół v powoduje przeniesienie po menu w dół lub zmniejsza wartość podczas zmiany danych.

Na przykład, podczas zmiany danych, której bieżąca wartość to "9", naciśnięcie przycisku w dół v zmniejsza tę wartość o 1. W niniejszym przykładzie będzie to "8", następnie "7", "6" itd. aż do "0", a następnie znowu "9".

Naciśnięcie enter *⊷*zapisuje daną wartość.

Naciśnięcie wyjdź/anuluj ⊗ przenosi do poprzedniego ekranu menu lub podczas zmiany danych kasuje wprowadzone zmiany.

Uwaga: Podczas edycji ekran danych miga. Naciśnięcie przycisku enter zapisuje dane w pamięci urządzenia.

Uruchomienie

Podczas pierwszego podłączenia zasilania do urządzenia, wyświetli się cykl ekranów z ustawieniami - patrz poniższy przykład.

1. Nazwa urządzenia i jego wersja oprogramowania. Z lewej wartość bazowa, z prawej zawartość.

640i/780i	
V1.0.X	

2. Numer seryjny

Serial	
1234XXXX	

3. Pełna skala



4. Gaz



5. Znacznik Tag



<u>UWAGA:</u> Wszystkie powyższe wartości są również wyświetlane w programie SIP.

Poziom 1: Menu główne



Tabela 3-1: Menu główne, poziom 1

Po wyświetleniu pierwszych komunikatów, wyświetlacz pokaże zmienne przepływu. Będą się one automatycznie przewijać. Możliwe jest wyłączenie automatycznego przewijania, poprzez naciśnięcie strzałki w dół.



Naciśnięcie strzałki w górę ponownie je włączy.



Automatyczne przewijanie wyświetli następujące zmienne (wartości pokazane w poniższym przykładzie są jedynie poglądowe):

1. Przepływ i temperatura



2. Ciśnienie (tylko dla wybranych opcji)



3. Sumator (wyświetlany, gdy jest włączony)



Teraz będą dostępne pozostałe ekrany menu głównego - naciskając strzałkę w prawo. Strzałka w lewo spowoduje powrót. Powrót do głównego menu następuje po naciśnięciu X.

4. Sygnalizacja

5. Pełny zakres przepływu



6. Typ gazu (qTherm Dial-A-Gas)



7. qTherm Dial-A-Pipe



8. Warunki odniesienia (referencyjne)

Ref: Standard	
14.695949 / 70.0	

9. Seria



10. Znacznik Tag



Na koniec następuje powrót do ekranu przepływu i temperatury.

Poziom 2: SubMenu (zabezpieczone hasłem)

Z tego miejsca możliwe jest wejście do innych danych menu. Aby przejść do następnego poziomu menu, naciśnij enter. Wyświetli się zapytanie o hasło. Domyślne hasło to 0000, które może być zmienione na dalszym etapie lub przy użyciu programu SIP:

Password	
0000	

Przy pomocy strzałek w górę i w dół zmieniamy wpisywane znaki, natomiast w prawo i w lewo zmieniamy miejsce wpisywania. Po wpisaniu poprawnego hasła, naciśnij enter. Wchodzisz wtedy na poziom 2 – Submenu pokazany w tabeli 3-2.



Tabela 3-2: Poziom 2 SubMenu

Kalibracja (SubMenu)

Przejdź do SubMenu kalibracji, w razie potrzeby posiłkuj się tabelą 3-3.

Menu kalibracji służy do nastawy urządzenia na potrzeby konkretnej aplikacji.

Calibration (Sub-Menu)

Aby rozpocząć, naciśnij enter, aby przejść dalej. Z tego poziomu menu możliwa jest nastawa parametrów Dial-A-Gas i Dial-A-Pipe oraz ustawienie jednostek odczytu przepływu i temperatury (odczyt ciśnienia jest opcjonalny i posiada własne menu omówione w dalszej części niniejszej instrukcji).

Dodatkowo można ustawić nastawę tłumienia (MeterTune), pełną skalę przepływu, odcięcie przy małym przepływie oraz przeglądać dane wcześniejszej kalibracji. Do powyższych czynności można wykorzystać również klawisze szybkiego dostępu (Quick Keys) lub program SIP dostarczony z urządzeniem.



Tabela 3-3: SubMenu kalibracji

Kalibracja (SubMenu): Typ gazu – "qTherm Dial-A-Gas"

W tym menu można wybrać i ustawić mierzony gaz. Jest to unikalna cecha przepływomierzy Sierra Instruments 640i/780i nazwana Dial-A-Gas.

Na wyświetlaczu pojawi się typ gazu oraz bieżący wybór gazu.

Dial-A-Gas Carbon Dioxide

Przejdź do ekranu "Dial-A-Gas". W razie potrzeby posiłkuj się tabelą 3-3.

Naciskaj enter, aż bieżący wybór gazu zacznie migać. Może to potrwać kilka sekund.

Za pomocą strzałek w górę i w dół przewiń dostępne opcje. Urządzenie może zostać wstępnie skalibrowane na cztery gazu dostępne w bibliotece gazów (Sierra`s qTherm Gas Library), w której dostępnych jest 18 gazów i ich mieszanek. Biblioteka jest ciągle rozbudowywana i pojawiają się w niej kolejne dostępne gazy – aktualny zakres dostępny jest poprzez program SIP.

Domyślne gazy: Powietrze Dwutlenek węgla Metan Azot

Naciśnij enter, aby zatwierdzić wybrany gaz. Pole przestanie migać.

Aby opuścić to menu i powrócić do głównego, naciśnij kilka razy X. Aby przejść dalej, do SubMenu kalibracji "Dial-A-Pipe", naciśnij strzałkę w prawo.

Kalibracja (SubMenu): Dial-A-Pipe, Dial-A-Pipe ID, Dial-A-Type

Przepływomierze 640i/780i mogą być stosowane na różnych rozmiarach i typach rurociągów i wykazywać dużą dokładność pomiaru. Ta ich cecha nazywana jest Dial-A-Pipe i jest unikalną cechą tych urządzeń.

Podczas ustalania profilu przepływu, dokonywane w sposób matematyczny przez przepływomierz 640i, kluczowe znaczenie mają wewnętrzna średnica rury (ID) oraz jej typ.

Nastawy tej można dokonać też poprzez program SIP, co zaleca producent.

Proces nastawy "Dial-A-Pipe" obejmuje dwa kroki:

- 1) Ustawienie wewnętrznej średnicy rury (ID)
- 2) Ustawienie typu rury

Krok 1 (Dial-A-Pipe): Przejdź do menu "Dial-A-Pipe ID". W razie potrzeby posiłkuj się tabela 3-3.

Na wyświetlaczu pojawi się wewnętrzna średnica rurociągu w wybranych jednostkach. Na poniższym przykładzie jest to 6.065000 cali.

Dial-A-Pipe ID 6.065000 / In

Naciśnij enter, aby zmienić pierwszą cyfrę (w przykładzie będzie to 6), która zacznie migać. Za pomoca strzałek w góre i w dół ustaw wartość od 0 do 9. Następnie przejdź do następnej cyfry za pomocą strzałki w prawo. Kiedy ID jest już ustawione, wybierz jednostki przy pomocy strzałek w górę i w dół.

WAŻNE: bardzo istotne jest wprowadzenie wewnętrznej średnicy rury lub typoszeregu miejsca montażu urządzenia. Jeśli znamy typoszereg rurociągu, ID można znaleźć w tabelach. Jeśli znamy zewnętrzną średnicę rurociągu i grubość ścianki, ID można wyliczyć. Jeśli rura nie jest okrągła, musisz podać równowartość ID rury okrągłej. Istnieje kilka metod wyliczenia tego. Poniżej prezentujemy proste wyliczenie średnicy hydraulicznej (H_D):

Średnica hydrauliczna = H_D

A = powierzchnia przekroju rurociagu

 $H_D = \underline{4A}$ P = Obwód wewnętrzny kontaktujący z medium

Jednostki ID: in: cale m: metry mm: milimetry ft: stopy

Krok 2 (Dial-A-Pipe Type): chropowatość rury ma znaczenie. Straty gazu z powodu tarcia są istotnym czynnikiem przy ustalaniu profilu przepływu przez urządzenie. Przejdź do menu "Pipe Type". W razie potrzeby posiłkuj się tabela 3-3.

W tym menu można zakończyć procedurę "Dial-A-Pipe". Na wyświetlaczu pokaże się chropowatość rury i jej typ ("type"). Patrz poniższy przykład.

Dial-A-Pipe ss-smooth

Naciśnij enter, a typ/ gładkość zacznie migać. Za pomocą strzałki w dół przejdź niżej i wybierz odpowiedni.

Dostępne wybory: ss-smooth - gładka ss-normal - normalna ss-rough - szorstka cs-smooth - gładka cs-normal – normalna cs-rough - szorstka

c-fiber – włóknista cast-iron – żeliwna concreto – betonowa PVC – PVC Glass – szklana ss-UHP - ultragładka

gdzie: ss = stal nierdzewna cs = carbon steel – stal węglowa c-fiber = mcarbon fiber - włókno węglowe UHP = ultra-high purity (polerowanie do 5-10Ra)

Za pomocą strzałek w górę i w dół dokonaj wyboru. Wybrana opcja będzie migać, aż do naciśnięcia enter. Na tym kończy się procedura wyboru rury "Dial-A-Pipe".

Aby opuścić to menu i powrócić do głównego, naciśnij kilka razy X. Aby przejść dalej, do SubMenu kalibracji "Flow Units" – jednostki przepływu, naciśnij strzałkę w prawo.

Kalibracja (SubMenu): Jednostki przepływu – Flow Units

Przejdź do menu "Flow Units". W razie potrzeby posiłkuj się tabelą 3-3. W tym menu można wybrać jednostki pomiaru przepływu masowego lub prędkości masowej. Na wyświetlaczu pokaże się poprzedni wybór. Na przykład:

Flow Units SCFM

Naciśnij enter, a pole zacznie migać. Za pomocą strzałki w dół przejdź niżej. Wybierz odpowiedni typ rury za pomocą strzałek w dół i w górę. Pole będzie migać, aż do naciśnięcia enter.

Dostępne wybory:

- SCFS, SCFM, SCFH, SCFD, SCFY: standardowe stopy sześcienne na sekundę, minutę, dzień, godzinę lub rok. Warunki standardowe można ustawić w menu "Reference Conditions".
- NCFS, NCFM, NCFH, NCFD, NCFY: normalne stopy sześcienne na sekundę, minutę, dzień, godzinę lub rok. Warunki normalne można ustawić w menu "Reference Conditions".
- **SM3/sec; min, hr, day, yr:** standardowe metry sześcienne na jednostkę czasu. Warunki standardowe można ustawić w menu "Reference Conditions".
- **NM3/sec; min, hr, day, yr:** normalne metry sześcienne na jednostkę czasu. Warunki normalne można ustawić w menu "Reference Conditions".
- SLPS, SLPM, SLPH, SLPD, SLPY: standardowe litry na jednostkę czasu. Warunki standardowe można ustawić w menu "Reference Conditions".
- NLPS, NLPM, NLPH, NLPD, NLPY: normalne litry na jednostkę czasu. Warunki normalne można ustawić w menu "Reference Conditions".
- Lbs/sec; min, hr, day, yr: funty na jednostkę czasu.
- Kg/sec; min, hr, day, yr: kilogramy na jednostkę czasu.
- SFPS, SFPM, SFPH, SFPD, SFPY: standardowe stopy na sekundę, minutę, dzień, godzinę lub rok. Uwaga: dotyczy pomiaru PRĘDKOŚCI.
- SMPS, SMPM, SMPH, SMPD, SMPY: standardowe metry na sekundę, minutę, dzień, godzinę lub rok. Uwaga: dotyczy pomiaru PRĘDKOŚCI.

Aby opuścić to menu i powrócić do głównego, naciśnij kilka razy X. Aby przejść dalej, do SubMenu kalibracji "Temperature Units" – jednostki temperatury, naciśnij strzałkę w prawo.

Kalibracja (SubMenu): Jednostki temperatury – Temperature Units

Menu to służy do wprowadzania jednostek pomiaru temperatury. W razie potrzeby posiłkuj się tabelą 3-3. Na wyświetlaczu pokaże się poprzedni wybór.



Naciśnij enter, a pole zacznie migać. Wybierz odpowiednią jednostkę za pomocą strzałek w dół i w górę. Pole będzie migać, aż do naciśnięcia enter.

Dostepne wybory:

- F (st. Fahrenheita)
- C (st. Celsjusza)
- K (st. Kelvina)
- R (st. Rankine)

Naciśnij enter, aby zapisać wybór. Aby opuścić to menu i powrócić do głównego, naciśnij kilka razy X. Aby przejść dalej, do SubMenu kalibracji "Span Value" – wartość zakresu, naciśnij strzałkę w prawo.

Kalibracja (SubMenu): Menu Tune (menu dostrajanie?)

Menu Tune mnoży wartość wyjścia przez ustawioną wartość – od 0.5000000 do 2.000000. Wyświetlona wartość dotyczy aktualnie wybranego gazu. Ta opcja jest użyteczna w przypadku kiedy chcemy skorygować wskazany przepływ do znanej (obliczeniowej) wartości. Przykład: jeśli mniej dokładny pomiar rotametrem wskazuje przepływ 100 Nm³/h, a nasze urządzenie 95 Nm³/h i chcemy, aby wskazania się pokrywały, to możemy wprowadzić korekcję 100/95 = 1.052632

MenuTune 1.000000

Naciśnij enter, a pole zacznie migać. Analogicznie do poprzednich przypadków, za pomocą strzałek ustaw żądaną wartość i naciśnij enter, aby zapisać.

Aby opuścić to menu i powrócić do głównego, naciśnij kilka razy X. Aby przejść dalej, do SubMenu kalibracji "Low Flow Cut Off" – odcięcie przy małym przepływie, naciśnij strzałkę w prawo.

Kalibracja (SubMenu): Odcięcie przy małym przepływie (Low Flow Cut Off)

Funkcja odcięcia przy małym przepływie przesuwa zarówno wyświetlacz cyfrowy jak i wartość wyjścia analogowego na zero/ 4 mA przy 0-10% pełnej skali. Jest to ważne, gdyż rurociąg może wykazywać przepływ podczas, gdy wszystkie zawory są zamknięte.

Przepływomierze QuadraTherm 640i oraz 780i są urządzeniami bardzo czułymi, które mogą odczytać naturalnie występujący przepływ konwekcyjny spowodowany ruchem gazu wynikającym z gradientu termicznego. Zjawiska takie jak naturalna konwekcja prowadzą do błędów w przepływie sumarycznym.

Na wyświetlaczu pojawi się wartość dla bieżącego gazu.

Low Flow Cut-Off 0.000000

Wpisz pożądaną wartość przepływu jako procent pełnej skali. Pełna skala przepływu jest kalibrowana przez producenta, a znaleźć ją można w głównym menu. Naciśnij kilka razy X, aby powrócić do głównego menu. Na przykład, jeśli pełna skala przepływu w menu głównym wynosi:

Full Scale Flow 100.00 SCFM

A urządzenie stale pokazuje pomiar rzędu 2 do 3 SCFM, nawet przy wszystkich zaworach zamkniętych (bez żadnych wycieków), należy nastawić odcięcie na:

Low Flow Cut-Off 5.000000

Jest to ±5% pełnej skali 100 SCFM. Wartość wyjścia analogowego oraz wyświetlacza cyfrowego będzie 0.000000 w przypadku każdego przepływu poniżej 5.000000 SCFM. Wartością domyślną w tym przypadku jest 0.000000.

Naciśnij enter, aby zapisać nową wartość. Aby opuścić to menu i powrócić do głównego, naciśnij kilka razy X. Aby przejść dalej, do SubMenu kalibracji "Calibration Date" – data kalibracji, naciśnij strzałkę w prawo.

Kalibracja (SubMenu): Data kalibracji (Calibration Date)

Jest to menu tylko do odczytu pokazujące datę ostatniej kalibracji fabrycznej w formacie MM/DD/YY (miesiąc/dzień/rok).

Calibration Date 08/13/2012

Producent zaleca wykonywanie ponownej kalibracji wg polityki metrologicznej aplikacji lub jeśli program SIP wskaże błędy w walidacji urządzenia. Patrz: Meter Validation w XXXXXX.
Aby opuścić to menu i powrócić do głównego, naciśnij kilka razy X. Aby przejść dalej, do SubMenu kalibracji "Full Scale" – pełen zakres, naciśnij strzałkę w prawo.

Kalibracja (SubMenu): Pełen zakres (Full Scale)

Pełen zakres jest to wartość przepływu równa 20 mA wartości wyjścia analogowego 4-20 mA. Uwaga: dokładność wciąż wynika z oryginalnego pełnego zakresu kalibracji producenta.

Full Scale Flow 100.00 SCFM

Naciśnij enter, a pole zacznie migać. Analogicznie do poprzednich przykładów, za pomocą strzałek wprowadź żądaną wartość i zapisz naciskając enter. Na tym kończy się submenu kalibracji. Naciśnij X, aby powrócić do głównego menu.

Ciśnienie procesu (Submenu)

Przejdź do menu "Process Pressure" – ciśnienie procesu. W razie potrzeby posiłkuj się tabelą 3-4.

Przepływomierz QuadraTherm 640 i 780i jest wielozadaniowym termicznym przepływomierzem masowym. Urządzenie mierzy zawsze prędkość masową (z której wyliczany jest przepływ masowy) temperaturę masową (VT). Opcjonalnie urządzenie może mierzyć również ciśnienie procesu powiązane z VT, nazywane VTP. Submenu ciśnienia procesu pozwala wprowadzić wymagane jednostki ciśnienia.



Tabela 3-4: SubMenu ciśnienia procesu

Ciśnienie procesu (SubMenu): Jednostki ciśnienia (Pressure Units)

W tym menu można ustalić jednostki do pomiaru ciśnienia.

Naciśnij enter, aby przejść niżej w menu do ekranu Pressure Units. Naciśnij enter ponownie – pole zacznie migać. Za pomocą strzałek w górę i w dół ustaw żądaną jednostkę i naciśnij enter, aby zapisać zmiany.



Dostępne jednostki:

- Psia
- Psig
- Bar A
- Bar G
- KPa A
- KPa G
- Kg/CM2 A
- Kg/CM2 G
- In H2O A
- In H2O G
- MM H2O A
- MM H2O G

Naciśnij enter, aby zapisać wybrane jednostki. Aby opuścić to menu i powrócić do głównego, naciśnij kilka razy X. Aby przejść dalej, do SubMenu jednostki temperatury "Temperature Units", naciśnij strzałkę w prawo.

SubMenu ciśnienia procesu: Ciśnienie procesu

W tym menu można zapisać ciśnienie procesu

Process Pressure 14.700154

Wartość ta jest używana przez model matematyczny qTherm do kalkulacji właściwości gazu. Właściwości gazu w bardzo niewielkim stopniu zależą od ciśnienia. Jeśli zmiany ciśnienia są znaczne, wartość wpływającą na warunki procesu należy uaktualnić (ok. 0.01% / psi).

Jednostki ciśnienia w niniejszym menu są takie same, jak ustawiono w poprzednim. W powyższym przykładzie, ciśnienie wynosi 14.700154 Psia, gdyż takie jednostki ustalono w poprzednim menu – jednostki ciśnienia.

Na tym kończy się SubMenu ciśnienia procesu. Naciśnij X, aby wrócić do menu głównego.

SubMenu Sumatora – "Totalizer"

Submenu sumatora nadzoruje wszystkie jego funkcje. Sumatory monitorują skumulowany przepływ zwykle do celów rozliczeń. W niniejszym menu można sumator włączyć lub wyłączyć (ON/ OFF), zresetować oraz określić kiedy urządzenie ma wysłać impuls sumatora i jak ma on wyglądać.



Tabela 3-5: SubMenu sumatora

Sumator (SubMenu): Reset sumatora (Reset Totalizer)

Przejdź do menu "Reset Totalizer" – reset sumatora. W razie potrzeby posiłkuj się tabelą 3-5.

W tym menu można nastawić sumator z powrotem na zero. Naciśnij enter, zacznie migać pole z napisem "YES". Naciśnięcie ponowne entera spowoduje reset sumatora i powrót do submenu.

Ewentualnie, za pomocą strzałki w dół można przejść do migającego "NO". Naciśnięcie enter spowoduje powrót do submenu bez zmian.

Sumator (SubMenu): Reset licznika impulsów (Reset Pulse Count)

Jeśli zamiast resetu sumatora wolimy przestawić go na inną wartość, należy przejść do menu "Reset Pulse Count" – reset licznika impulsów. W razie potrzeby posiłkuj się tabelą 3-5.

W niniejszym menu można zresetować licznik impulsów. Jest to ilość impulsów wysłanych do przekaźnika impulsowego od ostatniego resetu. Licznika można użyć do weryfikacji zewnętrznego licznika impulsów, jeśli zostały zresetowane jednocześnie. Wprowadź ilość jednostek na jeden impuls = wartość wskazania sumatora ± 1 impuls.

Wg poniższego przykładu, od ostatniego resetu zarejestrowano 349 impulsów.

Reset Pulse Cnt. 349 Naciśnij enter, aby ustawić z powrotem na zero. Zacznie migać "YES".



Naciśnięcie enter spowoduje reset licznika. Ewentualnie, za pomocą strzałki w dół można przejść do migającego "NO". Naciśnięcie enter spowoduje powrót do submenu bez zmian. Jeśli wybrano "YES" licznik wynosi 0.



Sumator (SubMenu): Czas trwania impulsu (Pulse Width)

W tym menu można określić czas trwania impulsów w milisekundach. Przejdź do menu "Pulse Width" – czas trwania impulsu. W razie potrzeby posiłkuj się tabelą 3-5.

Wyjście impulsowe to izolowany przekaźnik kontaktowy, więc 1 impuls np. 50 ms zamyka przekaźnik normalnie otwarty na 50 ms. Niektóre liczniki działają od razu po zamknięciu przekaźnika, a inne zatrzymują przekaźnik, więc kiedy zamyka się impuls jest -50 ms. Urządzenia 640i oraz 780i mogą wykorzystywać zwykłe kontakty lub opornik ok. 10K.

Dostępne wybory:

- On (do testów: zamyka normalnie otwarty przekaźnik; domyślnie 50 ms)
- Off (do testów: otwiera przekaźnik; domyślnie 50 ms)
- 50 ms
- 100 ms
- 250 ms

Pulse Width 50 ms

W powyższym przykładzie, impuls zamknie izolowany, normalnie otwarty zestyk na 50 ms. Częstotliwość impulsu zmienia się wraz z przepływem i jednostkami odpowiadającymi za wartości impulsu (patrz poniżej), ale nie może przekroczyć 1 Hz.

Naciśnij enter, pole zacznie migać. Za pomocą strzałek w górę i w dół wybierz impuls. Naciśnij ponownie enter, aby zapisać. Aby opuścić to menu i powrócić do głównego, naciśnij kilka razy X. Aby przejść dalej, do SubMenu "Units per Pulse" – ilość jednostek na impuls, naciśnij strzałkę w prawo.

Sumator (SubMenu): Ilość jednostek na impuls (Units per Pulse)

W tym menu można określić ilość jednostek na impuls. Przejdź do menu "Units per Pulse" – ilość jednostek na impuls. W razie potrzeby posiłkuj się tabelą 3-5. **Uwaga: maksymalna częstotliwość z jaką sumator może zliczać to 1 impuls na sekundę, lub 1 Hz.** Taki jest limit ilości jednostek na impuls, co powoduje, że rozdzielczość jest zależna od wielkości przepływu.

Na przykład: Załóżmy, że maksymalny przepływ wynosi 100 SCFM, a chcemy żeby sumator wysyłał impuls co 5 SCF. Ponieważ przepływ wynosi 100 SCFM, zabierze to 5/100 minuty – 3 sekundy. Jest to do przyjęcia, ponieważ sumator potrzebuje więcej niż 1 sekundę, aby zgromadzić SCF. Nie może wysyłać impulsów szybciej niż określa to max 1 Hz – jeden raz na sekundę.

W powyższym przykładzie, ilość jednostek na impuls to 1.7 SCF

$$\frac{1 \text{ SCF}}{.6 \text{ s}} \times \frac{\text{s}}{\text{impuls}} = \frac{1.7 \text{ SCF}}{\text{impuls}}$$



Naciśnij enter, a pole zacznie migać. Analogicznie do poprzednich menu, za pomocą strzałek wprowadź żądaną wartość i naciśnij enter, aby zapisać zmiany.

Naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do ekranu Sumator On/Off lub naciśnij kilka razy X, aby wrócić do menu głównego.

UWAGA: Jednostki sumatora są takie same, jak wybrane w menu jednostek (....)

Sumator (SubMenu): Włączanie/ wyłączanie sumatora (Totalizer On/Off)

W tym menu można włączyć lub wyłączyć sumator. Naciśnij enter, a pole zacznie migać. Analogicznie do poprzednich menu, za pomocą strzałek wybierz pozycję (On lub Off) i naciśnij enter, aby zapisać zmiany.

Totalizer ON

Uwaga: sumator może zostać włączony jedynie, gdy używamy jednostek masowych. Np. Lbs/Hr (funty/ godz.) lub Kg/Hr (kilogramy/ godz.).

Na tym ekranie kończy się nastawa sumatora i przegląd tego submenu. Naciśnij X, aby powrócić do menu głównego.

Sygnalizacja (SubMenu)

W tym menu można ustawić sygnalizację. Urządzenia 640i lub 780i może sygnalizować **jedną** z następujących zmiennych: przepływ, ciśnienie, temperaturę lub sumator. Sygnalizację można ustawić na **jeden** z następujących warunków: mały, duży lub sygnalizacja progowa. Sygnalizacja progowa uruchamia się, gdy parametry odczytu są wyższe LUB niższe niż punkt nastawy (są poza zakresem działania).



Tabela 3-6: SubMenu sygnalizacji.

Sygnalizacja (SubMenu): Aktywna sygnalizacja (Active Alarm)

Przejdź do menu "Active Alarm". W razie potrzeby posiłkuj się tabelą 3-6. Naciśnij enter, a pole zacznie migać. Na poniższym przykładzie ustawiona jest sygnalizacja przepływu.

Active Alarm Flow

Użyj strzałek w górę lub w dół, aby wybrać On lub Off i naciśnij enter, aby zapisać zmiany.

Dostępne wybory:

- Przepływ
- Ciśnienie
- Temperatura
- Sumator
- Off
- On (do stosowania jedynie w celu testu przekaźnika sygnalizacji)

<u>UWAGA:</u> W jednym momencie może być aktywna tylko **jedna** sygnalizacja. Przekaźnik sygnalizacji jest izolowanym przekaźnikiem stykowym normalnie otwartym. Sygnalizacja uruchamia się, gdy przekaźnik się zamyka.

Naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do ekranu "Alarm Mode" - tryb sygnalizacji lub naciśnij kilka razy X, aby wrócić do menu głównego.

Sygnalizacja (SubMenu): Tryb sygnalizacji (Alarm Mode)

Przejdź do menu "Alarm Mode". W razie potrzeby posiłkuj się tabelą 3-6. Naciśnij enter, a pole zacznie migać. Na poniższym przykładzie sygnalizacja jest nastawiona na "Low" - mały.



Użyj strzałek w górę lub w dół, aby wybrać On lub Off i naciśnij enter, aby zapisać zmiany.

Dostępne wybory:

- Duży
- Mały
- Sygnalizacja progowa
- Off
- On

Sygnalizacje (SubMenu)

W tym menu można ustawić wartość sygnalizacji mały/ duży (High/ Low) dla przepływu, ciśnienia, temperatury i sumatora.



Tabela 3-6-1: SubMenu sygnalizacji przepływu

W celu wizualizacji działania sygnalizacji, poniżej przedstawiamy nastawę sygnalizacji na mały przepływ. Przejdź do submenu "Flow Alarms" – sygnalizacje przepływu. W razie potrzeby posiłkuj się tabelą 3-6-1. W poprzednim przykładzie nastawiono aktywną sygnalizację na przepływ, a warunek sygnalizacji na mały - Low. Niniejsze menu pozwala ustawić bieżący punkt nastawy sygnalizacji z histerezą.

Naciśnij enter, a pole zacznie migać. Analogicznie do poprzednich menu, za pomocą strzałek wprowadź żądaną wartość numeryczną i naciśnij enter, aby zapisać zmiany.

Na poniższym przykładzie nastawiono 10 SCFM. Jednostki zostały wcześniej nastawione na SCFM.



Jeśli chcesz teraz nastawić nastawić sygnalizację na "duży" – "High", naciśnij strzałkę w prawo. Pojawi się ekran nastawy.

Uwaga: Jeśli aktywna sygnalizacja miała być ustawiona na ciśnienie, temperaturę lub sumator (zamiast przykładowego przepływu), naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do odpowiedniego ekranu menu – i tam za pomocą strzałek wprowadź żądaną wartość numeryczną oraz zapisz zmiany klawiszem enter.

Na tym kończy się przegląd submenu kalibracji. Naciśnij X, aby powrócić do głównego menu.

Nastawa wyjścia (SubMenu): przepływ, ciśnienie i temperatura

Urządzenia 640i oraz 780i standardowo posiadają liniowe wyjścia analogowe 4-20 mA dla przepływu i temperatury. Jeśli zamówiono opcję ciśnieniową, urządzenie posiada trzecie wyjście dla ciśnienia.



Tabela 3-7: Submenu wyjścia

Menu nastawy wyjścia (Adjust Output) pozwala na przegląd, test lub też nastawę Przepływ zerowy zawsze odpowiada wartości 4 mA, natomiast pełna skala – 20 mA. Wszystkie wartości menu wyjścia zostały skalibrowane i nastawione przez producenta. Użytkownik może jedynie korzystać z menu wyjścia w celu przeglądu, nastawy lub testu tych wartości.

Ustawianie wyjść 4-20 mA

W tym miejscu, w celu demonstracji funkcji, nastawimy wyjście 4-20 mA dla przepływu. Analogiczne czynności trzeba będzie wykonać dla wyjść dla ciśnienia i temperatury.

4 mA Przepływ: przegląd, test, nastawa

Przejdź do ekranu "Flow 4 mA". W razie potrzeby posiłkuj się tabelą 3-7. Naciśnij enter, aby przejść do ekranu nastawy przepływu 4 mA.

Powyższa liczba to wartość DAC powodująca sygnał 4 mA na analogowym wyjściu przepływu. W przykładzie wartość ta to 11373. Naciśnij enter i pole zacznie migać. Wzrost tej wartości podniesie sygnał wyjścia 4 mA, a jej spadek – spadek wartości sygnału. Za pomocą strzałek wprowadź żądaną wartość numeryczną i naciśnij enter, aby zapisać zmiany.

Można wymusić test 4 mA naciskając strzałkę w dół i wyłączyć strzałką w górę. Wartość będzie migać. Można to powtarzać do osiągnięcia wymaganej wartości.

20 mA Przepływ: przegląd, test, nastawa

Przejdź do ekranu "Flow 20 mA". W razie potrzeby posiłkuj się tabelą 3-7. Naciśnięcie strzałki w prawo z poziomu ekranu "Flow 4 mA" przenosi nas do ekranu 20 mA.

Jest to wartość DAC powodująca sygnał 20 mA na wyjściu analogowym. W przykładzie jest to wartość 56643. Naciśnij enter, a pole zacznie migać. Zwiększenie wartości podwyższa sygnał 20 mA, a zmniejszenie obniża. Za pomocą strzałek wprowadź żądaną wartość numeryczną i naciśnij enter, aby zapisać zmiany.



Za pomocą strzałki w dół możemy przetestować działanie wyjścia 20 mA, a zakończyć za pomocą strzałki do góry. Przez cały czas testu napis "Testing" będzie migać. Proces można powtórzyć, aż do osiągnięcia żądanego rezultatu.

Flow 20 mA 56643 - Testing **<u>UWAGA</u>**: Jednostki są ustawiane w SubMenu kalibracji. Więcej informacji znaduje się w odpowiednim rozdziale.

W przykładzie powyżej pełna skala przepływu wynosiła 100 SCFM. Wtedy wyjście 20 mA równa się 100 SCFA, a 4 mA – 0.00000 SCFM. Są to wartości ustawione dla przepływu. Wyjście jest liniowe, jeśli mielibyśmy przepływ 50 SCFM, wartość wyjścia byłaby 12 mA.

Po zakończonym procesie przeglądu, testu i nastawy wartości 4-20 mA dla przepływu, ciśnienia i temperatury, naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do odpowiedniego submenu.

Wartość 4 do 20 mA dla temperatury i ciśnienia

Jeśli chcemy ustawić aktywną sygnalizację na ciśnienie i temperaturę (zamiast przepływu):

Pressure Low 0.00

Powyższe jednostki ciśnienia zostały ustawione w SubMenu ciśnienie procesu. Jeśli wybraną jednostką jest psia (przykład powyżej), wartość 0.00 psia będzie odpowiadała wyjściu 4 mA dla ciśnienia. Naciśnij enter i za pomocą strzałek zmień wartość. Naciśnij enter ponownie, aby zapisac zmiany. Naciśnij strzałkę w prawo, aby ustawić wartość ciśnienia dla wyjścia 20 mA.

Pressure High 30.00

Jeśli wybrane jednostki ciśnienia to psia, wartość 30 psia będzie odpowiadała wyjściu 20 mA. Naciśnij enter i za pomocą strzałek zmień wartość. Naciśnij enter ponownie, aby zapisac zmiany. Zanim zmienisz tę wartość, upewnij się, że nie przekracza ona zakresu zamówionego urządzenia. Po zmianie tych wartości dokładność urządzenia wciąż wynosi 1% pełnego zakresu podanego przy zamówieniu. Naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do wartości temperatury odpowiadającej 4 mA.

Temperature Low 32.00

Powyższe jednostki temperatury zostały ustawione w SubMenu kalibracji. Jeśli wybraną jednostką jest °F (przykład powyżej), wartość 32°F będzie odpowiadała wyjściu 4 mA dla temperatury. Naciśnij enter i za pomocą strzałek zmień wartość. Naciśnij enter ponownie, aby zapisac zmiany. Naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do ustawiania wartości temperatury dla wyjścia 20 mA.



Jeśli wybrane jednostki temperatury to °F, wartość 212.00°F będzie odpowiadała wyjściu 20 mA. Naciśnij enter i za pomocą strzałek zmień wartość. Naciśnij enter ponownie, aby zapisac zmiany. Zanim zmienisz tę wartość, upewnij się, że nie przekracza ona zakresu zamówionego urządzenia. Po zmianie tych wartości dokładność urządzenia wciąż wynosi 1% pełnego zakresu podanego przy zamówieniu.

Wg powyższych przykładów wartości 32.00°F – 212.00°F lub 0 – 30 psia będą odpowiadały wyjściom analogowym 4-20 mA dla ciśnienia i temperatury. Wartości te są zależne od aplikacji. Wróć do menu nastawy (Set-up Menu) i przejdź w prawo do warunków odniesienia (reference conditions).

Warunki odniesienia (SubMenu): standardowe i normalne

W tym menu można ustalić warunki odniesienia. Przejdź do submenu warunki odniesienia (Reference Conditions), posiłkuj się tabelą 3-8 w razie potrzeby.



Naciśnij enter i za pomocą strzałek w prawo lub w lewo, wybierz warunki standardowe lub normalne ("Standard" lub "Normal").





Tabela 3-8: Warunki odniesienia (SubMenu)

Np. Jednostki SCFM (standardowe stopy sześcienne/ min.) są powszechnie używane w US. Gdzie S = standardowe i określa temp. na 70°F (21.1°C) oraz ciśnienie na 14.696 Psia (1 atm).

W Europie powszechnie używane są jednostki Nm^3/hr (normalne metry sześcienne/ godz.). Gdzie N = normalne i zwykle określa temp. na 0°C i ciśnienie na 101.32 kPa (1 atm).

Po wybraniu warunków naciśnij enter, aby wrócić do ekranu nastawy.

Z tego miejsca możemy ustawić warunki odniesienia dla naszego urządzenia. Naciśnij enter, a pole zacznie migać. Za pomocą strzałek wprowadź żądaną wartość i naciśnij enter, aby zapisać zmiany.



Naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do submenu "Diagnostics" - diagnostyka lub naciśnij kilka razy X, aby wrócić do menu głównego.

Diagnostyka (SubMenu)

W tym menu możliwy jest odczyt wartości minimalnych i maksymalnych dla: przepływu, ciśnienia i temperatury.

Przejdź do submenu Diagnostics – diagnostyka, w razie potrzeby posiłkuj się tabelą 3-9.

Za pomocą strzałek w prawo i w lewo możesz przejrzeć wartości. Są to najwyższe i najniższe odczyty dokonane przez urządzenie. Naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do następnego submenu "Change Password" – zmiana hasła lub naciśnij kilka razy X, aby wrócić do menu głównego.

<u>UWAGA</u>: Bardziej rozbudowana diagnostyka dostępna jest w programie SIP (Smart Interface Program).



Tabela 3-9: Diagnostyka (SubMenu)

Zmiana hasła (SubMenu)

W tym menu można ustawić lub zmienić hasło. Przejdź do submenu zmiany hasła (Change Password), w razie potrzeby posiłkuj się tabela 3-9.

Hasło jest wymagane przed wejściem do menu nastawy (SetUp Menu). Naciśnij enter i czteroznakowe pole zacznie migać. Za pomocą strzałek wpisz hasło i naciśnij enter, aby zatwierdzić.

1	î		
L	•	7	

Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do iakieikolwiek naprawy urządzenia upewnij się, że rurociąg nie jest pod ciśnieniem.



Ostrzeżenie! Przed demontażem jakiegokolwiek elementu urządzenia wyłącz zasilanie.

Change Password			
1234			

Domyślnym hasłem jest 0000. Jeśli utraciłeś hasło skontaktuj sie z działem serwisu producenta, aby otrzymać tymczasowe hasło dostępu i ustawić nowe.

Naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do następnego submenu "Change Language" – zmiana języka lub naciśnij kilka razy X, aby wrócić do menu głównego.

Zmiana języka (SubMenu)

Przejdź do submenu zmiany języka (Change Language), w razie potrzeby posiłkuj się tabela 3-9.

W tym menu można zmienić język menu. Najnowsze dostępne języki do pobrania są zawsze dostępne w programie SIP.

Naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do następnego submenu "Restore Factory" – przywracanie ustawień fabrycznych lub naciśnij kilka razy X, aby wrócić do menu głównego.



Przywracanie ustawień fabrycznych (SubMenu)

W tym menu można przywrócić wszystkie zmienione parametry do ustawień fabrycznych. Cofnie to wszystkie dokonane zmiany w ustawieniach.

Przejdź do submenu przywracania ustawień fabrycznych (Restore Factory), w razie potrzeby posiłkuj się tabela 3-9.

Naciśnij enter, pole YES zacznie migać. Za pomocą strzałek wybierz YES lub NO (tak lub nie) i zatwierdź klawiszem enter.

Restore Factory		
YES		

Naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do następnego submenu "Output Filter" – filtr wyjścia lub naciśnij kilka razy X, aby wrócić do menu głównego.

Filtr wyjścia (SubMenu)

W tym menu można sprawdzić lub zmienić bieżącą wartość filtra wyjścia. Przejdź do submenu filtr wyjścia (Output Filter), w razie potrzeby posiłkuj się tabelą 3-9.

Jest to wartość uśredniająca wskazania urządzenia w zakresie wielkości przepływu. Może mieć wartość 1 – 200. Wzrost tej wartości powoduje większe uśrednienie pomiaru oraz lekko wydłuża czas odpowiedzi. Zmniejszenie wartości spowoduje mniej uśredniony przepływ, ale zwiększy czas odpowiedzi.

Naciśnij enter, a pole zacznie migać. Za pomocą strzałek wpisz żądaną wartość i zapisz za pomocą klawisza enter.

Output Filter 020

Naciśnij klawisz wyjścia, aby wrócić do menu głównego.

Rozdział 4: Diagnostyka i naprawa

Diagnostyka przepływomierza

Diagnostykę problemów z urządzeniem należy rozpocząć od weryfikacji poprawności poniższych parametrów. Wpływają one bezpośrednio na działanie systemu i muszą zostać sprawdzone przed podjęciem jakichkolwiek działań naprawczych.

- 1. Sprawdź zasilanie urządzenia pod względem poprawności podłączenia oraz jego napięcia i polaryzacji.
- 2. Sprawdź poprawność okablowania urządzenia zgodnie z rozdziałem 2.
- 3. Zweryfikuj miejsce instalacji pod względem ilości wymaganych odcinków prostych przed i za urządzeniem patrz str. 2-2.
- 4. Sprawdź czy wskaźnik (marker) przepływu jest ustawiony i zgodny z rzeczywistym kierunkiem przepływu.
- 5. Upewnij się, że w mierzonym rurociągu nie ma wycieków.

Po sprawdzeniu powyższych warunków można rozpocząć procedurę diagnostyki zgodnie z procedurą opisaną na następnych stronach. Jeśli konieczny będzie zwrot urządzenia do producenta, kieruj się instrukcjami na stronie 4-3.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pomiar prędkości jest nieregularny lub zmienny	Przepływ jest nieregularny lub niejednorodny	Sprawdź spełnienie wymagań instalacyjnych z rozdziału 2
	Miejsce instalacji nie zapewnia wymaganej ilości odcinków prostych	Sprawdź spełnienie wymagań instalacyjnych z rozdziału 2
	Montaż sondy wsuwnej jest niepoprawny	Sonda musi być zamontowana poprawnie bez wibracji
	Elementy sondy są uszkodzone	Zwróć urządzenie do producenta w celu wymiany elementu
	Błąd elektroniki	Zwróć urządzenie do producenta do oceny
	Złe uziemienie	Sprawdź poprawność wg rozdziału 2
	Obecność wilgoci w gazie	Zastosuj separator wody lub filtr przed urządzeniem
Zmierzona prędkość jest za wysoka lub za niska	Sonda nie jest poprawnie ustawiona względem przepływu	Popraw ustawienie sondy zgodnie ze wskaźnikiem wskazującym kierunek przepływu
	Niepoprawna głębokość wsunięcia sondy	Upewnij się, że środek czujnika sondy znajduje się w linii osiowej rurociągu
Brak reakcji czujnika na przepływ	Brak zasilania	Podłącz zasilanie do urządzenia
	Punkt odcięcia przy małym przepływie nastawiony jest zbyt wysoko	Zmień nastawę odcięcia przy małym przepływie poprzez program SIP
	Przepływ jest mniejszy niż ustawione minimum	Skonsultuj się z producentem
	Przepływ jest większy niż ustawione maksimum	Ustaw pełny zakres przepływu tak, aby był równy nastawie fabrycznej
		Dostosuj przepływ do pełnego zakresu z tabliczki znamionowej urządzenia lub skonsultuj się z producentem w celu rekalibracji
	Zniekształcony profil przepływu	Zmień miejsce montażu urządzenia
	Duże zakłócenia przepływu	Nie instaluj urządzenia w pobliżu wentylatorów, mieszaczy lub zaworów
	Błąd sondy	Zwróć urządzenie do producenta do oceny
	Uszkodzona płytka elektroniki, uszkodzony element	Zwróć urządzenie do producenta do oceny

Zwrot urządzenia do producenta

Kalibracja fabryczna – wszystkie modele

Sierra Instruments posiada w pełni wyposażone laboratorium do kalibracji. Wszystkie jego urządzenia pomiarowe i testowe są zgodne ze standardami NIST. Firma posiada ISO-9001 i stosuje się do wymagań ANSI/NCSL-Z540 oraz ISO/IEC Guide 25.

Instrukcje zwrotu urządzenia do producenta

Stosowanie się do poniższych instrukcji pozwoli na sprawną obsługę zamówienia. Ceny mogą ulec zmianie ze względu na zakres przepływu, typ gazu lub ciśnienie pracy urządzenia. W sprawie szczegółowej wyceny skontaktuj się z dystrybutorem lub bezpośrednio z producentem.

Stosuj się do poniższej procedury podczas zwrotu urządzenia:

- 1. W celu uzyskania numeru RMA (Return Materials Authorization) zarejestruj się na stronie http://www.sierrainstruments.com/rma/new.php
- Po rejestracji i założeniu konta, kliknij na Submit New RMA i wypełnij formularz i stosuj się do dalszych instrukcji. Otrzymasz e-mail potwierdzający wraz z formularzem z numerem RMA.
- 3. Wydrukuj go i dołącz do wysyłanego urządzenia.

Jeśli nie znasz zakresu naprawy lub kalibracji, opisz jak najdokładniej objawy uszkodzenia lub błędu na formularzu RMA.

Zapakuj urządzenie w oryginalne opakowanie i wypełnij karton pianką lub owiń urządzenie folią bąbelkową (producent NIE ZALECA tzw. chrupek). Dołącz formularz RMA wraz z nadanym numerem.

Obejrzyj video pokazujące poprane przygotowanie urządzenia 640i do wysyłki.

Obejrzyj krótki, 3-minutowy filmik pokazujący poprawne pakowanie urządzenia QuadraTherm 640i w celu uniknięcia jego uszkodzenia podczas transportu.

Wyślij urządzenie na adres:

Sierra Instruments, Inc. Attention: Factory Service Center 5 Harris Court, Building L Monterey, CA 93940 USA RE: RMA# (twój nadany numer RMA)

Załącznik A: specyfikacja

SPECYFIKACJA DZIAŁANIA

Mierzony gaz

Wszystkie obojętne, niekondensujące, czyste gazy Gazy łatwopalne: metan, propan, wodór, spaliny, gaz ziemny Gazy korozyjne kompatybilne ze stalą nierdzewną 316L Biblioteka gazów qTherm: wszystkie powszechnie spotykane gazy i ich mieszanki; standardem jest powietrze Opcja qTherm Dial-A-Gas do wyboru trzech dodatkowych gazów

Zakres prędkości masowej dla powietrza 0 do 60,000 sfpm (0 do 305 smps) przy 21,1 °C (70°F), 1 atm

Wyjścia na wiele zmiennych

Przepływ masowy (standard) Temperatura (standard) Ciśnienie (opcja) Zsumowany przepływ: wartość zsumowana jest przechowywana w pamięci nieulotnej

Dokładność przepływu masowego

Dokładność wersji kołnierzowej 780i (najwyższa):* ±0.5% odczytu powyżej 50% pełnej skali przepływu ±0.5% odczytu plus 0.5% pełnej skali poniżej 50% pełnej skali przepływu

Dokładność wersji wsuwnej 640i:*

±0.75% odczytu powyżej 50% pełnej skali przepływu ±0.75% odczytu plus 0.5% pełnej skali poniżej 50% pełnej skali przepływu

Patrz tabela 1: Tabela doboru Dial-A-Gas. Dokładność ciśnienia gazu ±1.0% pełnej skali. Zsumuj każdy gaz niezależnie przez sumator.

* Dokładności potwierdzone przez niezależne laboratoria NIST i NVLAP.

Dokładność temperatury gazu

±1°C (1.8°F)

Zakresy ciśnienia gazu

30 psia (2.1 bara), 100psia (6.9 bara), 300 psia (20.7 bara), 500 psia (34.5 bara), tylko wersja VTP.

Powtarzalność

Wielkość przepływu masowego: ±0.15% pełnej skali Temperatura gazu: ±0.5°C (0.9°F) Ciśnienie gazu: ±0.5% pełnej skali

Czas odpowiedzi

3 sekundy do 63% końcowej wartości

Zakresowość przepływu masowego

100:1

WYJŚCIA ANALOGOWE I CYFROWE

Sygnały wyjścia

4-20 mA przepływ, 4-20 mA temperatura, 4-20 mA ciśnienie (opcja)

Wyjście sygnalizacji (przekaźniki SPST/ optyczne) Wyjście impulsowe dla przepływu sumarycznego definiowane przez użytkownika

Opcjonalne moduły komunikacyjne

Modbus, Foundation Fieldbus, Profibus DP, HART

SOFTWARE

Program Smart Interface Program (SIP)

Łatwa nastawa w miejscu montażu Dial-A-Gas i Dial-A-Pipe Dostrajanie przez funkcję Meter Tune dla optymalizacji pracy Weryfikacja wszystkich funkcji urządzenia poprzez ValidCal Sumowanie wszystkich czterech gazów niezależnie poprzez sumator przepływu

Tworzenie własnych gazów i mieszanek gazów poprzez qMix

WYMAGANIA ZASILANIA

Zasilanie

100 do 240 VAC (0.4 A RMS przy 230 VAC) 24 VDC ±10%, 1 A

CHARAKTERYSTYKA PRACY

Wymagania ciśnienia gazu dla wersji kołnierzowej 780i NPT: 500 psia (34.5 bara) max.

Przyłącza kołnierzowe ASME B 16.5a – 1998, stal nierdzewna 316L, ANSI, 150 lub 300 (specjalne) Kołnierze kl. 150 ze stali nierdzewnej 316L: 230 psig przy -20°F do 100°F; 195 psig przy 200°F 175 psig przy 300°F; 160 psig przy 400°F; 145 psig przy 500°F Dostępne zamienniki DN PN16 (patrz str. 10 – rozmiary) Kołnierze kl. 300 ze stali nierdzewnej 316L (specjalne): 600 psig przy -20°F do 100°F; 505 psig przy 200°F; 455 psig przy 300°F; 415 psig przy 400°F

Wymagania ciśnienia gazu dla wersji wsuwnej 640i

Przyłącza ciśnieniowe: 500 psia (34.5 bara) Kołnierz 1" kl. 150 (-40°F do 250°F) 185 psia (12.8 bara) Hot-tap niskociśnieniowy: 150 psia (10.3 bara) Hot-tap wysokociśnieniowy: 230 psia (15.9 bara) Minimalny rozmiar rury 2" (50 mm)

Wymagania temperatury gazu (wszystkie modele)

-40°F (-40°C) do 392°F (200°C) Dostępna opcja wysokotemperaturowa (HT) do 750°F (400°C) tylko w modelu 640i

Temperatura otoczenia (wersje NNA i cFMus)

-40°F (-40°C) do 140°F (60°C) Wersje ATEX/IECEx -4°F (-20°C) do 140°F (60°C)

CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA

Interfejs użytkownika

Lokalna klawiatura z sześcioma przyciskami

Wyjście Senter ← Cztery strzałki kierunkowe ▲▲▶▼ RS-232 z oprogramowaniem NA PC do komunikacji i programowania

Wyświetlacz cyfrowy

Bardzo jasny, podświetlany, cyfrowy LCD, 2 x 16, 2 x 32 znaków

Przyłącze procesowe wersji kołnierzowej 780i

Kołnierze NPT, ANSI, kl. 150, rozmiary PN 16 DN - patrz str. 9 i 10

Przyłącze procesowe wersji wsuwnej 640i

Rozmiary - patrz strona od 6 do 8 ANSI 1" – ANSI kl. 150 (opcjonalnie) Hot-tap niskociśnieniowy do 150 psia (10.3 bara) Hot-tap wysokociśnieniowy i retractor do 230 psia (15.9 bara)

Materiały zwilżane

Korpus oraz czujnik prędkości (Pt/Ir) z SS 316 i 316L Opcja ciśnieniowa z Viton®-u VTP Opcjonalnie Neopren®, Kal-Rez®

Szczelność

1 x 10⁻⁴ sccs helu (sccs) stand. Cm³

Zatwierdzenia

cFMus – przeciwwybuchowy dla kl. I, Div. I, Gr. B,C,D CE

ATEX/IECEx

Obudowa

NEMA 4 (IP66), zatwierdzona do użytku w strefie zagrożonej wybuchem, wskaźnik przepływu, TAG z informacjami \nt. urządzenia; NEMA 4X (tylko opcja E2)

TABELA 1: qTherm Dial-A-Gas						
Dokładność 780i Dokładność 640i						
Gaz	Bieżący gaz ⁽¹⁾	qTherm Dial-A-Gas ⁽²⁾	Bieżący gaz ⁽¹⁾	qTherm Dial-A-Gas ⁽²⁾		
Powietrze ⁽³⁾	±0.5%	N/A	±0.75%	N/A		
Argon	±0.5%	±3.0%	±0.75%	±3.0%		
Dwutlenek węgla	±0.5%	±3.0%	±0.75%	±3.0%		
Chlor	N/A	±3.0%	N/A	±3.0%		
Digester Gas (60%CH ₄ , 40%CO ₂	±0.5%	±3.0%	±0.75%	±3.0%		
Hel	±0.5%	±3.0%	±0.75%	±3.0%		
Wodór	±0.5%	±3.0%	±0.75%	±3.0%		
Metan	±0.5%	±3.0%	±0.75%	±3.0%		
Azot	±0.5%	±3.0%	±0.75%	±3.0%		
Tlen	N/A	±3.0%	N/A	±3.0%		
Propan	±0.5%	±3.0%	±0.75%	±3.0%		
Inne ⁽⁴⁾ – skonsultuj się z prod.	Zamówienie kalibracji specjalnej (SCR)	Zamówienie kalibracji specjalnej (SCR)	Zamówienie kalibracji specjalnej (SCR)	Zamówienie kalibracji specjalnej (SCR)		

Uwagi: (1) % odczytu przy >50% pełnej skali przepływu; dodaj 0.5% pełnej skali poniżej 50% pełnej skali przepływu (2) % pełnej skali

(3) Standardem dla urządzenia jest powietrze i nie może być usunięte.

(4) Biblioteka gazów qTherm Dial-A-Gas jest listą gazów wraz z ich właściwościami, która jest na bieżąco uzupełniana i rozbudowywana.

TABELA 2: Wymagane odcinki proste dla 640i/780i					
Warunki na rurociągu	Przed urządzeniem 640i wsuwnym	Przed urządzeniem 780i kołnierzowym z prostownicą przepływu ⁽¹⁾	Za urządzeniem ⁽²⁾		
Jedno kolnako 90° lub T-Piece	15D	5D	1D		
Dwa kolanka w jednej płaszczyźnie	20D	5D	3D		
Dwa kolanka w różnych płaszczyznach	40D	10D	3D		
Zwężka (4:1)	15D	5D	3D		
Rozszerzenie (4:1)	30D	5D	3D		
Za zaworem kontrolnym	40D	10D	5D		

Uwagi: (1) Ilość średnic (D) wymaganych odcinków prostych między zakłóceniem przepływu a urządzeniem (2) Ilość średnic (D) wymaganych odcinków prostych za urządzeniem

780i KOŁNIERZOWY - SPADEK CIŚNIENIA



Uwagi: (1) Dla powietrza i azotu przy 20°C i 1 atm (2) 1 cal wody przy 60°F = 0.0361 psi

(3) W warunkach bazowych przy 21,1°C i 1 atm (4) W warunkach bazowych przy 0°C i 1 atm

RYSUNKI WYMIAROWE 640i WSUWNY



Uwaga: Wszystkie wymiary w calach (mm w nawiasach); certyfikowane rysunki na zamówienie. Wszystkie rysunki mają ±.25 cala (6.4 mm) tolerancji.

Długość 640i Przyłacze ciśnieniowe				
Kod L X				
L06	6.0 (152)	1.25 (31.75)		
L09	9.0 (229)	1.25 (31.75)		
L13	13.0 (330)	1.25 (31.75)		
L18	18.0 (457)	1.25 (31.75)		
L24	24 (610)	1.25 (31.75)		
L36	36 (914)	1.25 (31.75)		
L48	48 (1219)	1.25 (31.75)		

Długość 640i Przyłącze kołnierzowe				
Kod L X				
L06	6.0 (152)	2.69 (68.33)		
L09	9.0 (229)	2.69 (68.33)		
L13	13.0 (330)	2.69 (68.33)		
L18	18.0 (457)	2.69 (68.33)		
L24	24 (610)	2.69 (68.33)		
L36	36 (914)	2.69 (68.33)		
L48	48 (1219)	2.69 (68.33)		

Długość 640i Wersja FM				
Kod L X				
L06	6.0 (152)	10.25 (260.35)		
L09	9.0 (229)	10.25 (260.35)		
L13	13.0 (330)	10.25 (260.35)		
L18	18.0 (457)	10.25 (260.35)		
L24	24 (610)	10.25 (260.35)		
L36	36 (914)	10.25 (260.35)		
L48	48 (1219)	10.25 (260.35)		

RYSUNKI WYMIAROWE 640i WSUWNY







Uwaga: Wszystkie wymiary w calach (mm w nawiasach); certyfikowane rysunki na zamówienie. Wszystkie rysunki mają ±.25 cala (6.4 mm) tolerancji.

Otwory montażowe do montażu zdalnego



3.0 (7,6)

Uwaga: Wszystkie wymiary w calach (mm w nawiasach); certyfikowane rysunki na zamówienie. Wszystkie rysunki mają ±.25 cala (6.4 mm) tolerancji.

640i WSUWNY, INSTALACJA NISKOCIŚNIENIOWA HOT TAP do 150 psig (10.3 barg)



Zmienne:

L = Długość sondy D = O.D. rurociągu C = I.D. rurociągu T = Wysokość króćca montażowego lub od klienta R = Długość luźnego kabla

Wzór:

L > 12.3 + T +D/2 L musi być równe lub większe od 12.3 cala plus wysokość króćca plus połowa O.D. rurociągu R = D/2 + T + 7.3

640i WSUWNY, INSTALACJA WYSOKOCIŚNIENIOWA HOT TAP do 400 psig (27.6 barg)



D = O.D. rurociągu

780i KOŁNIERZOWY, RYSUNKI WYMIAROWE





Rozmiary dla NPT						
Rozmiar	ozmiar H C L2					
½ cala	10.5 (267)	9.9 (251)	7.5 (191)			
¾ cala	10.8 (274)	9.9 (251)	7.9 (201)			
1 cal	11.2 (284)	9.9 (251)	8.3 (211)			
1 ½ cala	11.5 (292)	9.9 (251)	9.5 (241)			

Kołnierz 150 1/2" i 1 1/2" NPT – widok z boku Kołnierz 150 1/2" i 1 1/2" NPT – widok z przodu

			1	
	۵.	5	/	
3/4-inch NPT Ty	p.			
	0		INP S	
	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			
		Flow Co	nditioning	Elemen

NPT montaż rozdzielny – widok z boku

Rozmiary dla kołnierzy ANSI 150				
Rozmiar	H	С	L2	
½ cala	11.6	9.9	7.5	
	(295)	(251)	(191)	
¾ cala	11.8	9.9	7.9	
	(300)	(251)	(201)	
1 cal	12.0	9.9	8.3	
	(304)	(251)	(211)	
1 ½ cala	12.2	9.9	9.5	
	(310)	(251)	(241)	

NPT montaż rozdzielny – widok z przodu Kołnierz 150 montaż rozdzielny – widok z przodu

6.7 (170) 6.6 (168) Per customer cable length requirement 200 feet maximum

Uwaga: Wszystkie wymiary w calach (mm w nawiasach); certyfikowane rysunki na zamówienie.

780i KOŁNIERZOWY, RYSUNKI WYMIAROWE

Kołnierze 150 2" do 8" – widok z przodu





Rozmiary dla kołnierzy ANSI 150					
Rozmiar	н	С	L1	L2	Α
2 cale	17.0 (432)	14.0 (356)	2.6 (66)	7.0 (178)	45
3 cale	17.7 (450)	14.0 (356)	2.6 (66)	10.0 (254)	45
4 cale	18.5 (470)	14.0 (356)	3.6 (91)	12.0 (305)	22.5
6 cali	19.5 (495)	14.0 (356)	5.6 (142)	18.0 (547)	22.5
8 cali	20.7 (526)	14.0 (356)	7.6 (193)	24.0 (609)	22.5





2" do 8" NPT – widok z przodu



Rozmiary dla NPT 1" do 8"					
Rozmiar	Н	С	L1	L2	
2 cale	15.1	14.0	3.5	7.50	
	(384)	(356)	(89)	(191)	
3 cale	15.7	14.0	4.00	10.00	
	(399)	(356)	(102)	(254)	
4 cale	16.2	14.0	4.00	12.00	
	(411)	(356)	(102)	(305)	
6 cali	17.3	14.0	6.00	18.00	
	(439)	(356)	(152)	(547)	
8 cali	18.3	14.0	8.00	24.00	
	(465)	(356)	(203)	(610)	

NPT montaż rozdzielny – widok z boku



4.6 4.6

Kołnierz montaż rozdzielny – widok z przodu					
46	Rozmiary dla kołnierzy PN16 DN				
	Rozmiar	Н	С	L1	L2
	DN50	17.2 (437)	14.0 (356)	3.34 (85)	7.10 (180)
	DN80	17.9 (455)	14.0 (356)	4.14 (105)	10.20 (259)
	DN100	18.3 (465)	14.0 (356)	4.57 (116)	12.60 (320)
,	DN150	19.6 (498)	14.0 (356)	6.77 (172)	18.90 (480)
ЛВП	DN200	20.7 (526)	14.0 (356)	8.47 (215)	24.40 (620)



Cecha 1: Wie	le zmiennych
640i VT	Termiczny przepływomierz masowy model wsuwny; konstrukcja ze stali nierdzewnej 316L; liniowe sygnały wyjściowe 4-20 mA prędkość, temperatura, przepływ masowy, temp40°F do 392°F (-40°C do 200°C); ciśnienie do 500 psig (34.5 barg); standardowa dokładność (powietrze) ±0.75% odczytu powyżej 50% pełnej skali przepływu i ±0.75% odczytu plus 0.5% pełnej skali poniżej 50% pełnej skali przepływu; zawiera elektronikę qTherm [™] z oprogramowaniem konfiguracyjnym na PC; zasilanie 24 VDC ±10.0% lub 100 – 240 VAC z sondą wsuwną o średnicy ¾ cala (2 cm) z 316 SS; sygnalizacja i wyjścia impulsowe nastawne; zatwierdzenia CE, cFMus, ATEX, IECEx.
640i VTP	Dodatkowo wyjście ciśnieniowe do modelu 640i wsuwnego; trzy wyjścia liniowe 4-20 mA prędkość, temperatura i ciśnienie przepływu masowego; zawiera czujnik ciśnienia do 500 psia (34.5 bara).

Uwaga: Minimalna średnica rury do modelu wsuwnego to 2 cale (50 mm).

Cecha 2: Zatwierdzenia		
1	NNA. Bez zatwierdzeń.	
2	cFMus . Zakres temperatur procesu: -40°C do 200°C. Klasa I, Div. 1, Grupy B, C i D T3C Ta = -40°C do 60°C. Typ 4X. Maksymalna długość sondy to 48 cali (1.22 m). Uwaga: wymagane uszczelnienie Killark sond >L13, patrz uwaga 1.	
3	ATEX i IECEx. II 2 G Ex d IIC T3 Gb. II 2 D Ex tb IIIC T200°C. Ta = -20°C do 60°C. Zakres temperatur procesu: -40°C do 200°C. Maksymalna długość sondy to 48 cali (1.22 m).	

Cecha 3: Dłu	gość sondy
L06	6 cali (15 cm)
L09	9 cali (23 cm)
L13	13 cali (33 cm)
L18	18 cali (46 cm), jeśli z zatwierdzeniami, patrz uwaga 1.
L24	24 cali (61 cm), jeśli z zatwierdzeniami, patrz uwaga 1.
L36	36 cali (91 cm), jeśli z zatwierdzeniami, patrz uwaga 1.
L48	48 cali (122 cm), jeśli z zatwierdzeniami, patrz uwaga 1.
L(x)	Długość nie wymieniona powyżej lub > 48 cali (122 cm). Wpisz długość w nawiasach; max dł. sondy to 72 cale (1.83 m) W przypadku zatwierdzeń max. dł. to 48 cali (1.22 m). Cena dotyczy rozmiarów poniżej 48 cali (1.22 m), nie wymienionych powyżej. Jeśli wymagane są zatwierdzenia, patrz uwaga 1.
L()M5	Sonda z 1" kołnierzem ANSI 150. Jeśli wymagane są zatwierdzenia, patrz uwaga 1.
Sumator	Wpisz długość w nawiasach; zawiera opcję M5 z ADS.

Uwaga 1: Uszczelnienie Killark wymagane dla urządzeń z zatwierdzeniami o długości sondy >L13. Dodaj 6.2" (157 mm) do powyższych długości sond.

Cecha 4: Opcje montażu; standardowo średnica sondy ¾" (19.1 mm). Uwaga: jeśli chcesz zamówić opcjonalną osłonę sondy, pomiń tę sekcję i wyspecyfikuj odpowiedni zestaw (Sensor Shield Mountin Kit – zestaw montażowy do osłony sondy) w sekcji cechy 4B.		
M0	Montaż we własnym zakresie.	
M1	Przyłącze ciśnieniowe, ¾" (2 cm) z 1" (2.5 cm) gwintem zewnętrznym NPT	
M2()	Króciec montażowy 1" NPT wewnętrzny; podaj średnicę zewnętrzną rury w nawiasach.	
M1-M2()	Przyłącze ciśnieniowe plus króciec montażowy. Sonda ¾" łączona przez 1" zewnętrzny NPT. Gwinty do 1" wewnętrznych NPT przyspawanych do rury. Podaj średnicę zewnętrzną rury w nawiasach. Producent zaleca zamawianie powyższych elementów jako zestaw, ponieważ inne gwinty NPT (dostarczone z zewnątrz) mogą nie być kompatybilne.	
М3	Przyłącze montażowe na kanały płaskie, przyłącze ciśnieniowe ¾" (2 cm).	
M4()	Przyłącze montażowe na kanały o przekroju kołowym, przyłącze ciśnieniowe ¾" (2 cm); podaj średnicę zewnętrzną rury w nawiasach	
M8()	Montaż typu hot tap niskociśnieniowy , zawiera zawór kulowy i packing gland; max 150 psig (10.3 barg); podaj średnicę zewnętrzną kanału w nawiasach. Uwaga: Opcja M8 niedostępna dla sond krótszych niż 18 cali.	
L()M9	Montaż typu hot tap wysokociśnieniowy z removable retractor kit assembly zawiera sondę (długość sondy L w nawiasach, MINIMALNA długośc zależy od przyłącza procesowego, maksymalna wg wymagań), removable retractor assembly, packing gland probe seal z kołnierzem 2" ANSI 150 (dost. inne klasy, skonsultuj się z producentem) oraz uszczelnieniem Conax. Max ciśnienie zależy od kołnierza lub 400 psig (27.6 barg). W sprawie opcji 1000 psig (68.9 barg), skontaktuj się z producentem.	
M15	Hot tap do szybkiego demontażu, zawiera zawór kulowy i przyłącze ciśnieniowe o wytrzymałości do 40 psig (2.8 barg).	

Cecha 4B: Ze długości son	estawy do osłony sondy i opcji montażowych: dodaj 1 cal (25.4 mm) osłony sondy ze stali nierdzewnej do dy wsuwnej.
S1()	Ten zestaw zawiera osłonę sondy oraz uszczelnienie Conax ¾" (19.1 mm) z zewnętrznym gwintem NPT 1" (25.4 mm). Max ciśnienie 400 psig (barg). W sprawie opcji na 1000 psig (68.9 barg), skonsultuj się z producentem. Podaj długość w nawiasach.
S2()	Zestaw zawiera 1" (25.4 mm) króciec z wewnętrznym NPT do wspawania na rurze. Zwykle używany z S1, w nawiasach S2 podaj zewnętrzna średnicę rury. Max ciśnienie 400 psig (barg). W sprawie opcji na 1000 psig (68.9 barg), skonsultuj się z producentem.
S1-S2()	Ten zestaw zawiera osłonę sondy oraz uszczelnienie Conax plus króciec do wspawania. Sonda ¾" (19.1 mm) z 1" (25.4 mm) zewnętrznym NPT. Gwinty do króćca 1" (25.4 mm) wewnętrznego NPT do wspawania. Podaj długość sondy w nawiasach S1oraz zewnętrzną średnicę rury w nawiasach S2. Max ciśnienie 400 psig (barg). W sprawie opcji na 1000 psig (68.9 barg), skonsultuj się z producentem.
S1()-S8()	Zestaw do montażu typu hot tap niskociśnieniowego zawiera osłonę sondy, zawór kulowy i packing gland z uszczelnieniem Conax plus króciec do wspawania. Max 150 psig (10.3 barg). Dla wyższych ciśnień w przypadku hot tap wymagany jest retraktor (wyciągacz) (patrz S9). Podaj długość sondy w nawiasach S1oraz zewnętrzną średnicę rury w nawiasach S8.
S9()	Zestaw do montażu typu hot tap wysokociśnieniowego z wyjmowanym retractor zawiera osłonę sondy, wyjmowany retraktor, uszczelnienie sondy z przyłączem procesowym 2" ANSI 150 (dost. inne klasy, skonsultuj się z producentem) oraz uszczelnienie Conax. Podaj długość sondy w nawiasach, MINIMALNA długość jest zależna od przyłącza procesowego. Max ciśnienie zależy od przyłącza kołnierzowego lub wynosi 400 psig (27.6 barg). W sprawie opcji na 1000 psig (68.9 barg), skonsultuj się z producentem.

Cecha	5: Obudowa elektroniki
E2	Obudowa NEMA 4X (IP66) do użytku w strefie zagrożonej wybuchem montowana bezpośrednio na sondzie.
E4()	Rozdzielna obudowa do użytku w strefie zagrożonej wybuchem, zawiera puszkę przyłączeniową NEMA 4 (IP66) montowaną na sondzie i zestaw montażowy do zdalnej obudowy elektroniki; max 200 stóp (61 m) odległości od korpusu urządzenia; podaj długość przewodu w nawiasach.
Cecha	8: Wyświetlacz

Ocona	o. wyswietlacz
DD	Wyświetlacz cyfrowy; ultrajasny LCD wskazujący prędkość masową przepływu, T, P, sygnalizacje i sumaryczny przepływ masowy w wybranych jednostkach; 6 przycisków ułatwiających wybór: Dial-A-Gas, Dial-A-Pipe, jednostki, język, nastawa sygnalizacji i in.
NR	Bez odczytu

Cecha 6: Zasilanie	
P2	24 VDC ±10.0%
P3	100-240 VAC

Cecha 7: Wyjścia		
V4	Dwa liniowe wyjścia 4-20 mA prędkość masowa przepływu i temperatura.	
V6 (tylko VTP)	Trzy liniowe wyjścia 4-20 mA prędkość masowa przepływu, temperatura i ciśnienie (dost. tylko wraz z cechą 1: wiele zmiennych 640i VTP).	

Cecha 9: Ciśnienie (tylko VTP)	
MP1	30 psia (2.1 bara), tylko VTP
MP2	100 psia (6.9 bara), tylko VTP
MP3	300 psia (20.7 bara), tylko VTP
MP4	500 psia (34.5 bara), tylko VTP

Uwaga: W przypadku urządzeń VT lub E4, w cechę 9 wpisz N/A. Max ciśnienie pracy nie może przekraczać pełnego zakresu urządzenia, jeśli wybrano opcję VTP. W przeciwnym razie urządzenie może zostać uszkodzone.

Cecha 10: Dial-A-Gas (powietrze)	
0	Powietrze (±0.75% odczytu); dodaj trzy gazy qTherm Dial-A-Gas, aby wybrać dodatkowe gazy - patrz cecha 11-13 poniżej (domyślne: azot, dwutlenek węgla, metan). Możesz wybrać kalibrację qTherm lub na aktualny gaz dla każdego dodatkowego gazu.

Cecha 11-13: Wybór qTherm Dial-A-Gas * Wybierz 3 dodatkowe gazy do zaprogramowania w urządzeniu; powietrze jest standardem i nie może być usunięte		
Kod gazu qTherm	Gaz	Kod gazu aktualnego
0	Powietrze (standard)	0
1	Argon	1A
2	Dwutlenek węgla	2A
3	Chlor	N/A
4	Gaz fermentacyjny	4A
6	Hel	6A
7	Wodór	7A
8	Metan	8A
10	Azot	10A
11	Tlen (dokładność 0.75% odczytu	N/A
	plus 0.5% pełnej skali qTherm)	
12	Propan	12A
14	Amoniak ¹	14A
99	Inne – skonsultuj się z producentem	99
4		•

Opcja 1: Komunikacja cyfrowa		
DP1	Profibus DP z użyciem złączki M12, NAA tylko pełny	
	opis urządzenia (tylko zasilanie DC)	
DP2	Profibus DP przy użyciu 2-przewodowego bloku	
	zacisków z pełnym opisem urządzenia (tylko	
	zasilanie DC)	
FF	Foundation Fieldbus pełny opis urządzenia	
MB	Modbus RTU pełny opis urządzenia	
HART	HARt z pełnym opisem urządzenia	
Ilwaga: Dosteppe z cEMus i ATEX/IECEX, poza DP1, Wezystkie		

Uwaga: Dostępne z cFMus i ATEX/IECEx, poza DP1. Wszystkie opcje komunikacji cyfrowej dostępne jedynie dla P2.

1.....





Instrukcje: Aby zamówić model kołnierzowy 780i, wpisz w każdy kwadrat odpowiedni kod wg poniższych tabel.

*Cecha 10 to powietrze (zawsze zawarta)

Cecha ⁻	Cecha 1: Wiele zmiennych	
VT	Termiczny przepływomierz masowy model kołnierzowy z prostownicą strumienia; konstrukcja ze stali nierdzewnej 316L; liniowe sygnały wyjściowe 4-20 mA wielkość przepływu masowego i temperatura; zakres temp40°F do 392°F (-40°C do 200°C) i ciśnienia do 500 psig (34.5 barg); standardowa dokładność ±0.5% odczytu powyżej 50% pełnej skali przepływu i ±0.5% odczytu plus 0.5% pełnej skali poniżej 50% pełnej skali przepływu; sygnalizacja i wyjścia impulsowe nastawne; zatwierdzenia CE, cFMus, ATEX, IECEx.	
VTP	Dodatkowo wyjście ciśnieniowe do modelu 780i kołnierzowego; trzy wyjścia liniowe 4-20 mA prędkość, temperatura i ciśnienie przepływu masowego; zawiera czujnik ciśnienia do 500 psia (34.5 bara).	
Cecha	Cecha 2: Zatwierdzenia	

1	NNA. Bez zatwierdzeń.	
2	cFMus. Zakres temperatur procesu: -40°C do 200°C. Klasa I, Div. 1, Grupy B, C i D T3C Ta = -40°C do 60°C. Typ 4X.	
3	ATEX I IECEX. II 2 G Ex d IIC T3 Gb. II 2 D Ex tb IIIC T200°C. Ta = -20°C do 60°C. Zakres temperatur procesu: -40°C do 200°C.	

Cecha 3: Korpus wersji kołnierzowej z prostownicą		
przepły	wu	
N2	1/2 cala (1 cm) NPT zewnętrzny 316SS	
N3	3/4 cala (2 cm) NPT zewnętrzny 316SS	
N4	1 cal (2.5 cm) NPT zewnętrzny 316SS	
N5	1.5 cala (4cm) NPT zewnętrzny 316SS	
N6	2 cale (5 cm) NPT zewnętrzny 316SS	
N7	3 cale (8 cm) NPT zewnętrzny 316SS	
N8	4 cale (10 cm) NPT zewnętrzny 316SS	
N9	6 cali (15 cm) NPT zewnętrzny 316SS	
N10	8 cali (20 cm) NPT zewnętrzny 316SS	
F2	1/2 cala kołnierz ANSI 150 316SS	
F3	3/4 cala kołnierz ANSI 150 316SS	
F4	1 cal kołnierz ANSI 150 316SS	
F5	1.5 cala kołnierz ANSI 150 316SS	
F6	2 cale kołnierz ANSI 150 316SS	
F7	3 cale kołnierz ANSI 150 316SS	
F8	4 cale kołnierz ANSI 150 316SS	
F9	6 cali kołnierz ANSI 150 316SS	
F10	8 cali kołnierz ANSI 150 316SS	
FD6	Kołnierz DN50, PN16	
FD7	Kołnierz DN80, PN16	
FD8	Kołnierz DN100, PN16	
FD9	Kołnierz DN150, PN16	
FD10	Kołnierz DN200, PN16	
GD4	Kołnierz DN25, PN40, DIN	
GD5	Kołnierz D40, PN40, DIN	
GD6	Kołnierz DN50, PN40, DIN	
GD7	Kołnierz DN80, PN40, DIN	
GD8	Kołnierz DN100, PN40, DIN	
GD9	Kołnierz DN150, PN40, DIN	
GD10	Kołnierz DN200, PN40, DIN	

E2	Obudowa NEMA 4X (IP66) do użytku w strefie zagrożonej wybuchem montowana bezpośrednio na sondzie.
E4()	Rozdzielna obudowa do użytku w strefie zagrożonej wybuchem, zawiera puszkę przyłączeniową NEMA 4 (IP66) montowaną na sondzie i zestaw montażowy do zdalnej obudowy elektroniki; podaj długość przewodu w nawiasach; max 200 stóp (61 m) odległości od korpusu urządzenia;.

Cecha 5: Zasilanie	
P2	24 VDC ±10.0%
P3	100-240 VAC
-	

Cecha 6: Wyjścia		
V4		Dwa liniowe wyjścia 4-20 mA na T i wielkość przepływu masowego
V6 (tylko VTP)		Trzy liniowe wyjścia 4-20 mA na T , P i wielkość przepływu masowego
Cecha 7: Wyświetlacz		
DD	ultrajasny masoweg wybranyc	/ LCD wskazujący wielkość przepływu go, T, P i sumaryczny przepływ masowy w ch jednostkach
NR	Bez odcz	ytu
Cecha 8: Ciśnienie		

Cecha 8: Cishienie	
MP1	30 psia (2.1 bara), tylko VTP
MP2	100 psia (6.9 bara), tylko VTP
MP3	300 psia (20.7 bara), tylko VTP
MP4	500 psia (34.5 bara), tylko VTP

Uwaga: W przypadku urządzeń VT lub E4, w cechę 9 wpisz N/A. Max ciśnienie pracy nie może przekraczać pełnej skali urządzenia, jeśli wybrano opcję VTP. W przeciwnym razie urządzenie może zostać uszkodzone.

ZAMAWIANIE MODELU 780i KOŁNIERZOWEGO (kontynuacja)

Cecha 9: Dial-A-Gas (powietrze)

0

Powietrze (±0.75% odczytu); dodaj trzy gazy qTherm Dial-A-Gas, aby wybrać dodatkowe gazy - patrz cecha 11-13 poniżej (domyślne: azot, dwutlenek węgla, metan). Możesz wybrać kalibrację qTherm lub na aktualny gaz dla każdego dodatkowego gazu.

Cecha 10-12: Wybór qTherm Dial-A-Gas * Wybierz 3 dodatkowe gazy do zaprogramowania w urządzeniu; powietrze jest standardem i nie może być usunięte.... Kod gazu aktualnego Kod Gaz gazu qTherm Powietrze (standard) 0 0 1 Argon 1A 2 2A Dwutlenek węgla 3 Chlor N/A 4 4A Gaz fermentacyjny 6 Hel 6A 7 Wodór 7A 8 Metan 8A 10 Azot 10A Tlen (dokładność 0.5% odczytu 11 N/A plus 0.5% pełnej skali mniej niż 50% dokładności qTherm) 12 Propan 12A 14 Amoniak 99 Inne¹ – skonsultuj się z 99 producentem 1.....

Opcja 1: Komunikacja cyfrowa		
DP1	Profibus DP z użyciem złączki M12, NAA tylko	
	pełny opis urządzenia	
DP2	Profibus DP przy użyciu 2-przewodowego bloku	
	zacisków z pełnym opisem urządzenia	
FF	Foundation Fieldbus pełny opis urządzenia	
MB	Modbus RTU pełny opis urządzenia	
HART	HARt z pełnym opisem urządzenia	

Uwaga: Dostępne z cFMus i ATEX/IECEx, poza DP1. Tylko P2. Wszystkie opcje komunikacji cyfrowej dostępne jedynie dla P2.

Załącznik B: Instalacja interfejsu SMART



Podłączenie kabla RS-232

Podłącz dostarczony wraz z urządzeniem przewód RS-232 do płytki zaciskowej (TB) wg poniższego rysunku, a następnie podłącz zasilanie do urządzenia.



Instalacja programu

Wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows

Program SIP (Sierra Interface Program) Quadra Therm 640i & 780i: Kliknij plik: 640i & 780i Sierra Interface Program. Jest to plik, który sam się wypakuje. Aby zainstalować program, postępuj zgodnie z instrukcjami. Zajmie to od 1 do 10 min, w zależności od komputera.

Program jest kompatybilny z Windowsem.

Instrukcje: Kliknij na ustawienia (Setup), poczekaj, aż program się zainstaluje. Jeśli masz pytania odnośnie ściągania plików poprzez SIP, skontaktuj się z Freynold Usi: <u>f_usi@sierrainstruments.com</u>

Uruchamianie programu

Program SIP umożliwia konfigurację urządzenia i przegląd jego parametrów.

UWAGA: Aktualna wersja programu. Możesz pobrać najnowszą wersję programu na stronie www.sierrainostruments.com

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i do komputera z programem SIP poprzez port USB lub seryjny. Kliknij na ikonę 640i&780i SIP, aby uruchomić program.

Uwaga odnośnie wyboru portu. Aby rozpocząć, rozwiń menu i wybierz odpowiedni port. Dane z urządzenia zostaną odczytane przez program. Puste miejsca wypełniają się stopniowo danymi, co może zająć kilka sekund. W dolnym prawym rogu ekranu będzie widoczny pasek obrazujący postęp. Poczekaj na zakończenie procesu. Wprowadzanie i zmiana tych danych jest możliwa poprzez selektor funkcji lub klawisze szybkiego dostępu, których działanie będzie omówione na następnych stronach.

Smart Interface program			
METER DATA	MEI	TER DISPLAY	METER CONTROL
Calibration Date			
MM/DD/YYYY			Alam Setpoint 👻
Manufactured Date	Air	FS: 1444.40 SCFM	and the second s
MM/DD/YYYY		PIPE: 4.0260 In	Dial-A-Pipe
PCA Revision	0.0000 SCFM		Dial-A-Gas & Units
PCA:B			Alarm Sotooint
HIMWARE HEVISION		7	Additi Serpoint
Serial Number	T: 75.65 *F	Low Alarm: OFF	Valide al Diagnostic s
Scotts	P: Not Active	0.000 N/A	MeterTune (Span)
			Exit

Podstawowe dane urządzenia

W tym pliku znajdują się podstawowe dane urządzenia, jak: oprogramowanie i dane producenta. Data kalibracji wskazuje datę ostatniej fabrycznej kalibracji urządzenia.



Najnowsze wersje oprogramowania i PCA są publikowane na <u>www.sierrainstruments.com</u> Tam też umieszczane są nowe wzory qTherm, dodawane są nowe gazy do biblioteki, dlatego producent zaleca okresowe sprawdzanie strony. Zawsze możliwa jest ponowna kalibracja fabryczna urządzenia. Funkcje Dial-A-Pipe i Dial-A-Gas pozwalają dostosować urządzenia do bardzo różnych aplikacji.

Wyświetlacz

Wyświetlacz urządzenia pokazuje podstawowe zmienne, jak przepływ masowy, temperatura, ciśnienie i przepływ sumaryczny, jak również wybrany gaz oraz parametry rurociągu. Obydwie zmienne Dial-A-Pipe i Dial-A-Gas można dowolnie zmieniać na miejscu. Na wyświetlaczu pojawia się również status sygnalizacji.

METER	DISPLAY
Air	FS: 1444.40 SCFM PIPE: 4.0260 In
0.0000	SCFM 4 SCF
T: 85.68 °F P: Not Active	Low Alarm: ON 10.0000 SCFM

W poniższym przykładzie:

- Gaz mierzony to powietrze
- Pełna skala (FS) to 1440.40 SCFM
- Wewnętrzna średnica rury to 4.0260 cala
- Bieżący odczyt to 0.0000SCFM (brak przepływu w rurociągu)
- Przepływ sumaryczny to 839.440 SCFM (czyli w rurze BYŁ przepływ w jakimś momencie)
- Temperatura to 85.68°F
- Urządzenie zostało zamówione bez opcji ciśnienia, dlatego pole jest nieaktywne
- Sygnalizacja niskiego przepływu jest nastawiona na 10.0000SCFM
- Ponieważ przepływ bieżący to 0.0000SCFM, więc aktywna jest sygnalizacja

Kontrola urządzenia

W przypadku konieczności nagłej reakcji na warunki aplikacji i konfiguracji urządzenia w zakresie podstawowych funkcji, dostępne są tzw. "quick keys" – klawisze szybkiego dostępu.

METER CONTROL	
Alarm Setpoint	•
Dial-A-Pipe	
Dial-A-Gas & Units	
Alarm Setpoint	
ValidCal Diagnostics	
MeterTune (Span)	
Exit	

Bardziej szczegółowa konfiguracja jest również możliwa poprzez selektor funkcji (w powyższym przykładzie wskazujący punkt nastawy sygnalizacji).

Klawisze szybkiego dostępu: Dial-A-Pipe



Funkcja Dial-A-Pipe bardzo ułatwia konfigurację na miejscu. Trzeba znać tylko typoszereg rurociągu lub jego średnicę wewnętrzną.

Jeśli znana jest średnica wewnętrzna (Inside Diameter), zaznacz jednostki w menu jednostek średnicy i wpisz średnicę w odpowiednie pole.

Jeśli znany jest typoszereg rurociągu (Pipe Schedule), wybierz go z menu. Średnica wewnętrzna zostanie uzupełniona automatycznie (w wybranych jednostkach). Obecnie dostępny jest tylko typ ANSI schedule 40, ale inne typoszeregi są przygotowywane i wkrótce będą dostępne.

Na koniec, rozwiń menu typ rury (Pipe Type) i zaznacz typ.

W poniższym przykładzie wybrano typoszereg rurociągu – 4 cale ANSI Schedule 40. Program automatycznie wyliczył średnicę wewnętrzną na 4.0260 cala. Wybrano również typ rury: ss-smooth (stal nierdzewna-wewnętrzna ścianka gładka), zgodnie z naszą aplikacją.

	english
Pipe Schedule:	4 Inches ANSI Schedule 40 -
Inside Diameter:	4.0260
Diameter Units:	Inches
Pipe Type:	Stainless Steel-Smooth
	Save

Klawisze szybkiego dostępu: Dial-A-Gas i Jednostki



Kolejną bardzo przydatną funkcją urządzenia 640i/780i jest Dial-A-Gas. Rozwiń menu i zaznacz gaz, który ma być mierzony. W chwili obecnej możemy wybrać 4 dowolne gazy, oraz skorzystać z biblioteki gazów.

Klawisze szybkiego dostępu ułatwiają wybór gazu oraz jednostek temperatury i ciśnienia. Rozwiń menu i wybierz jednostki. Jeśli w przyszłości potrzebne będą inne gazy, skontaktuj się z producentem w tej sprawie.

Selected Gas:	Air 🔹
Flow Units:	SCFH 🔻
Temp Units:	F
Pressure Units:	Psig 🔻
	Save Exit

Biblioteka gazów qTherm

Selected Gas:	Air 🔻
Flow Units: Temp Units:	Air Methane Argon Carbon Dioxide
Pressure Units;	i-Them Gas Library KPa A
ſ	
	Save Exit

Aby uzyskać dostęp do biblioteki gazów, wybierz i-Therm Gas Library z menu wyboru gazu. Biblioteka jest na bieżąco uzupełniana, a obecna zawartość jest doprecyzowywana. Możesz ściągnąć nowości z biblioteki i załadować je do swojego urządzenia 640i. Należy pamiętać, że powietrze pojawia się zawsze jako pierwszy wybór i NIE MOŻE zostać usunięte. Aby wejść do biblioteki gazów, wybierz i zapisz qTherm Gas Library z menu. Pojawi się ekran:

5	Therm	Gas Library	
Local Gases Air v2 Ary 03 Argon v2 BlastFumace_Gas v2 Carbon_Dioxide v2 Chlorine v2 Methane v2 Nat 640 Natura]_Gas-PG&E v2 Nitrogen v2 Oxygen v2		Remote Gases Ar v2 Argon v2 BistFumace_Gas v2 Cation_Dioxide v2 Chlorine v2 Digester_Gas v2 Helium v2 Hydrogen v2 Methane v2 Nat 640 TH	* E +

Gazy "lokalne"

Lista wszystkich gazów zapisanych na komputerze pojawi się w oknie "Local Gases". Nie muszą to być gazy zapisane w urządzeniu, ale ściągnięte wcześniej z serwera producenta. Jeśli nie zostało to zrobione do tej pory, pole pozostanie puste.

Najnowsze wersje plików znajdują się w: c:\sierrainstruments\640i\gas Starsze wersje są przechowywane w: c\sierrainstruments\640i\gas\archive

Gazy "dostępne"

Po kliknięciu przycisku "List Remote Files", okno "Remote Gases" zapełni się listą gazów dostępnych do ściągnięcia. Niezbędna do tego jest połączenie internetowe. Najnowsze wersje i gazy nieobecne w pliku "Local Gases" wyświetlą się na czerwono. Reszta gazów będzie czarna i oznacza, że są one już zapisane.

Pobieranie pliku gazów (przycisk ze strzałką)

Aby pobrać plik gazów dostępnych, wybierz za pomocą strzałki plik z listy . Po pobraniu zapełni się okno "Local Gases", gazy zaznaczone wcześniej na czerwono staną się czarne. Jednocześnie poprzednia wersja pliku zostanie przeniesiona do archiwum.

Przenoszenie gazów

Aby przenieść konkretny gaz do listy trzech dostępnych gazów (powietrze jest wyborem 1 i nie może być zmienione), zaznacz w menu "Gas" po lewej stronie gaz, który ma zostać zastąpiony. Następnie kliknij "Load Gas". Na ekranie pojawi się pasek postępu. Po jego zakończeniu stara lista old qTherm zostanie zastąpiona nową.

SMAF	RT INTERFACE PROGRAM
Local Gases	Remote Gases
Air v2 ▲ Air v3 ▲ Argon v2 BlastFumace_Gas v2 EistFumace_Gas v2 Eist Chlorine v2 Chlorine v2 Methane v2 Net 640 Natural_Gas-PG&E v2 Nitrogen v2 Oxygen v2 ▲ Iff ▶	Air v2 Argon v2 BlastFumace_Gas v2 Carbon_Dixxide v2 Chlorine v2 Digester_Gas v2 Plare_Gas v2 Hare_Gas v2 Hellum v2 Hydrogen v2 Methane v2 Nat 640 V III
Klawisze szybkiego dostępu: nastawa punktu sygnalizacji



Po naciśnięciu klawisza szybkiego dostępu – nastawa punktu sygnalizacji (Alarm Setpoint), pojawi się okno ze szczegółami na ten temat:

Active: Mode: Alarm Status:	Off Low			
Bow	Low	High	SCEM	
Pressure:	N/A	N/A	Not Active	
Temperature:	70.0000	80.0000	°F	
Totalizer:	0.0000	0.0000	SCF	
	Save	Exit		

Tylko *jeden* alarm (zestyk) może być aktywny w jednym i tym samym momencie. Rozwiń menu "Active" i wybierz żądaną sygnalizację lub wyłącz ją (Off).

Active	Flow	-		
Mode	Off Flow			
rm Status	Pressure Temperature Totalizer			
	Low		High	
Flow	50 0000	89	0000	

Następnie rozwiń menu "Mode" i wybierz tryb sygnalizacji: niski, wysoki przepływ lub sygnalizacja progu. Sygnalizacja progowa uruchomi się, gdy parametry spadną poniżej poziomu "niski" – "low" lub przekroczą poziom "wysoki" – "high". Gdy parametry pozostaną w tzw. "oknie", sygnalizacja będzie nieaktywna.

Active:	Off •		
Mode:	Low 🔻		
Alarm Status:	OFF		
	Low	High	
Flow:	10.0000	0.0000	SCFM
Pressure:	N/A	N/A	Not Active
Temperature:	70.0000	100.0000	°F
Totalizer:	0.0000	0.0000	SCF
	Save	Exit	

Teraz należy podać wartości sygnalizacji niski i wysoki przepływ (Low & High). Kliknij w odpowiednie pole i wpisz wartość numeryczną. Naciśnij zapisz – "Save".

W powyższym przykładzie sygnalizacja została nastawiona na przepływ, a sygnalizacja ma się uaktywnić w trybie "niski przepływ" – "low flow", natomiast wartość została ustawiona na 10.0000. Jednostki zostały ustawione wcześniej na SCFM. Urządzenie wejdzie w tryb sygnalizacji, gdy przepływ spadnie poniżej poziomu 10.0000 SCFM.

Klawisze szybkiego dostępu: diagnostyka ValidCal[™]



Diagnostyka ValidCal[™] to fragment programu służący do diagnostyki urządzenia. Można tu dokonać testu wyjść analogowych, przekaźników i zmiennych pomiarowych.

Został on zaprojektowany do stosowania na powietrzu (AIR) w warunkach pokojowych (ciśnienie i temperatura pokojowe) i w warunkach braku przepływu (*no flow*). Jeśli jest taka możliwość, urządzenie należy wyjąć z rurociągu i założyć osłonę na sondę (end cap). Jeśli w rurze panują powyższe, wymagane warunki, urządzenia nie trzeba demontować.

ValidCal Diagnostics Smart Interface Program	Cal Diagne smart interface	PROGRAM	
FLOW: SMPS	TEMPERATURE: *F	PRESSURE: KPa A	
0.0	99.65	0.00	
TEMPERATURE SENSOR		FLOW SENSO	DR
T2: 339 T3: 303 T4: 302	Flo	w Meter Actual Watts:	0.3
PRESSURE SENSOR Meter Pressure: 0.00 K External Pressure: K Validate	Pa A Alarm Pa A Pulse	Relay Test	RRELAY Passed Failed Passed Failed
	4 - 20 mA VALIDATION O	UTPUT	
Flow: Test 4 mA Temperature: Test 4 mA Pressure: Test 4 mA	Te Te Te	st 20 mA st 20 mA st 20 mA	
Low/High FT	P Print	Exit	

Jeśli którykolwiek test wykaże błąd, należy przeprowadzić procedurę diagnostyki opisaną w dalszej części oraz zapoznać się z rozdziałem 4 niniejszej instrukcji.

Test wyjścia 4-20 mA

Podczas tego testu można ręcznie ustawić wszystkie trzy wyjścia analogowe na 4 lub 20 mA. Aby rozpocząć test:

Podłącz multimetr (miliamperomierz) (wybierz prąd DC) do zacisków ± testowanego wyjścia:



Naciśnij Test 4 mA i sprawdź wartość odczytaną z DVM (powinna wynosić ok. 4.000 mA)

Flow 4mA Validation	×
Enter the current output reading from your DVM for flow 4mA test.	OK Cancel
4.0023	

Program pokaże wartości, które powinny mieścić się w granicach tolerancji błędu. Jeśli rozbieżność będzie zbyt duża, skontaktuj się z producentem. Powtórz tę procedurę dla wszystkich pozostałych testów. Najczęstszą przyczyną błędu jest poluzowanie przewodów 4-20 mA lub zły zakres multimetru (poprawnie to pomiar prądu DC w zakresie mA).

Wyjścia 4-20 mA mogą być zdefiniowane dla przepływu, ciśnienia i temperatury oraz zakresów wyjściowych w selektorze funkcji.

Test czujnika przepływu

Test ten służy do sprawdzenia czujnika przepływu i jego układu prądowego. Odbywa się poprzez pomiar ilości Wattów koniecznych do ogrzania czujnika do temperatury 50°C powyżej aktualnej jego temperatury.

Pojęcie "reference flow Watts" (patrz poniżej) to ilość Wattów niezbędna do ogrzania czujnika w czasie ostatniej kalibracji urządzenia. Wartość ta powinna pozostawać mniej więcej na jednym poziomie, za wyjątkiem uszkodzenia lub driftu

FLOW SENSOR			
Reference Flow Watts:	0.000		
Flow Meter Actual Watts:	0.273		
	Validate		

Wybór testu przepływu wyświetli poniższy ekran:



Test rozpocznie się automatycznie. Spójrz na aktualną temperaturę. Zacznie ona wzrastać wraz z ogrzewaniem czujnika do 50°C (122°F). Test zakończy się po osiągnieciu punktu nastawy, zwykle zabiera to ok. 5 min. Test zakończy się pozytywnie, jeśli przepływ referencyjny – "Reference Flow" mieści się w zakresie tolerancji aktualnego przepływu. Jeśli test wypadnie negatywnie – "failed" – upewnij się, że czujnik zdążył ostygnąć przed wykonaniem testu, końcówka sondy jest osłonięta oraz, że test został wykonany przy braku przepływu przy ciśnieniu i temperaturze pokojowych. Rzeczywiste uszkodzenia i błędy czujnika występują rzadko i są objęte dożywotnią gwarancją producenta.

Test temperatury

Test ten służy do sprawdzenia czujników temperatury gazu Quadra Therm (T2, T3 i T4). Wybierz test temperatury – "Validate Temperature", w okienku, które się pojawi wpisz temperaturę wewnątrz rurociągu (odczytaną z innego urządzenia pomiarowego). Odczyty powinny być podobne. Zauważ, że sonda po wyjęciu z rury potrzebuje około 20 min. do ostygnięcia do temperatury otoczenia. Najczęstszą przyczyną niepowodzeń tego testu to zbyt krótki czas pozostawiony na ostygnięcie.

Since the meter has a heated ele temperature. Note it takes up to 2	ment, this will typically be hotter than ambient (room) I minutes for the sensor to cool down after the meter is
turned off	

Test ciśnienia

Test służy do sprawdzenia czujnika ciśnienia gazu. Wybierz test ciśnienia – "Validate Pressure" i w pojawiającym się okienku podaj ciśnienie w rurociągu (jeśli go nie znasz, odczytaj je z innego urządzenia pomiarowego). Odczyty powinny być podobne. Jeśli urządzenie Sierra nie posiada funkcji ciśnienia, pojawiające się okienko będzie wyglądało tak:

PRESSURE			
XDCR Pressure:	Not Active		
Ambient Barometric Pressure:	N/A		
(Validate		

Typowym błędem przetwornika ciśnienia jest pęknięcie membrany z powodu podania zbyt wysokiego ciśnienia. Przetwornik ciśnienia jest odporny na uszkodzenia do ciśnienia 5-krotnie przewyższającego jego nastawę. Np. czujnik MP2 100 psia posiada wytrzymałość do 500 psia.

Test przekaźnika sygnalizacji/ sumatora

Test ten służy do sprawdzenia przekaźników sygnalizacji oraz sumatora.

ALARM / TOT/	ALIZER RELAY
Alarm Relay Test	▼ □ Passed □ Failed
Pulse Totalizer Relay Test	Passed Failed

Test przekaźnika sygnalizacji

Podłącz multimetr wg poniższego schematu:



Rozwiń menu, wybierz przekaźnik otwarty lub zwarty i sprawdź go przy pomocy multimetru.



Test przekaźnika sumatora

Podłącz multimetr wg poniższego schematu:



Otwórz i zewrzyj przekaźnik i sprawdź go za pomocą multimetru.

ALARM / TOTALIZ	ZER RELAY	
Alarm Relay Test 🔹	Passed	Failed
Pulse Totalizer Relay Test	Passed	Failed
Test Totalizer Relay Pulse (Off) Test Totalizer Relay Pulse (On)	L	

FTP niski/ wysoki – Przycisk zarejestrowanych wartości granicznych

Po naciśnięciu przycisku Low/High FTP (zlokalizowanego w lewym dolnym rogu głównego ekranu diagnostyki ValiCal) pojawi się poniższy ekran, pokazujący najniższe i najwyższe wartości przepływu, temperatury i ciśnienia zmierzone przez urządzenie od ostatniego resetu. Informacje te są przydatne, ponieważ dokumentują przypadki mogące uszkodzić urządzenie, jak np. zbyt wysokie ciśnienie lub kilkukrotne przegrzanie czujnika.

	Low	High	Unit	1
Flow	0.000000	402676.250000	SCFM	Reset
Temp	0.000000	225.709595	F	Reset
Pressure	0.000000	101.354797	KPa A	Reset

Klawisze szybkiego dostępu: dostrajanie urządzenia (nastawa tłumienia Span)

Funkcja ta pozwala na dostrojenie odczytów urządzenia do innych pomiarów lub oczekiwań. Wprowadź wartość odczytu z innego urządzenia, a przepływomierz Sierra automatycznie dostroi swoje odczyty, aby obydwa się pokrywały i aby mogły być porównywalne.

Me		P Span Adjust) FACE PROGRAM
	METER FLOW: SCI	FM
Desired Flow: MeterTune (Span Adjust):	1.000	SCFM
	Span Default	Exit

Klawisze szybkiego dostępu: wyjście

Naciśnięcie klawisza Exit spowoduje natychmiastowe zamknięcie programu. Wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone.

Selektor funkcji

Selektor funkcji ma takie zastosowanie jak klawisze szybkiego dostępu, ale zapewnia szerszy dostęp do niektórych funkcji. Aby użyć selektora, zaznacz żądaną funkcję w menu i naciśnij enter lub kliknij lewym przyciskiem.



Dial-A-Pipe

Patrz opis klawiszy szybkiego dostępu Dial-A-Pipe.

Dial-A-Gas i jednostki

Patrz opis klawiszy szybkiego dostępu Dial-A-Gas.

Biblioteka gazów qTherm

Patrz informacje na ten temat na str. 66.

Nastawa punktu sygnalizacji

Patrz opis klawiszy szybkiego dostępu nastawy punktu sygnalizacji.

Diagnostyka ValidCal

Patrz opis klawiszy szybkiego dostępu ValidCal.

Dostrajanie urządzenia (nastawa tłumienia)

Patrz opis klawiszy szybkiego dostępu dostrajania urządzenia.

Warunki odniesienia

Funkcja ta pozwala użytkownikowi na podanie normalnych i standardowych temperatur i ciśnień, jako parametry odniesienia przy przepływach masowych gazu. Zwykle w USA jest to 70°F i 1 atm. (standardowo warunki dla scfm: standardowe stopy sześcienne na minutę), a w Europie 0°C i 1 atm. (normalne warunki dla nlpm: normalne litry na minutę).

S Reference Cor	ditions	? X
Temperature:	STAN 21.111	
Pressure:	101.325	KPa A 🔻
-	NOF	RMAL
Temperature:	0.000	
Pressure:	101.325	KPa A 🔻
	E	Exit

Nastawa / reset sumatora

Jeśli jednostki są ustawione na przepływ masowy, funkcja nie włączy się. Sumator będzie zliczał przepływ masowy tylko jeśli jest **włączony**. Można to zrobić w menu statusu sumatora (Totalizer Status).

<u>UWAGA:</u> Sumator pracuje przy maksymalnej częstotliwości 1 HZ (1 impuls na sekundę). Ogranicza to maksymalną liczbę jednostek na impuls.

Na przykład, przepływ wynosi 60 scfm, jednostki-na-impuls ustawione na 1 SCF – czyli 1 impuls na sekundę lub 1 Hz, co mieści się w zakresie możliwości sumatora.

Obniżenie przepływu do 30 scfm spowoduje, że sumator będzie wysyłał impuls co 2 s, co nadal mieści się w zakresie.

Jednak podwyższenie przepływu do 120 scfm spowoduje wysyłanie impulsu co 0.5 s, co wykracza poza zakres.

Sumator nie będzie zliczał impulsów (wszystkie impulsy wystartują jednocześnie).

Nakłada to ograniczenia na rozdzielczość sumatora przy wyższych przepływach. Należy przeliczyć przepływ jednostki na sekundę i upewnić się, że liczba jest wyższa lub równa 1.

Czas trwania impulsu może być regulowany w menu poprzez zmianę szerokości impulsu. Impuls jako taki jest malejącym kwadratem fali.

Rese	t Totalizer	
Totalizer Status:	Off	•
Units Per Pulse:	0.290041	
Totalizer Flow Count:	0.0000	
Totalizer Unit:	SPt3	
Pulse Width:	50ms	•
Force Totalizer Relay Pulse	Off	•

Wartość odcięcia przy małym przepływie

Ruch molekuł gazu odbywa się nawet przy zamkniętych wszystkich zaworach, co wynika z gradientu temperatury, a zatem może pokazywać mały przepływ, nawet przy jego braku. Zero Cut Off – odcięcie przy wartości zero – ustawia obydwa wyjścia, analogowe i cyfrowe, na zero przy określonej wartości procentowej pełnej skali. Może zostać ustawione na wartość od 0 do 10% FS (pełnej skali) – kiedy przepływ spadnie poniżej tej wartości, obydwa wyjścia zostaną przestawione na 0. Sumator nie zadziała.

Pełna skala to maksymalna wartość przepływu, na którą urządzenie zostało skalibrowane. Przekroczenie jej nie spowoduje uszkodzenia, ale odczyty nie będą dokładne. Wartość pełnej skali można odczytać w menu kalibracji.

S Meter Low Flow Cut Off	COLUMN T		? ×
F . 1 R 0			
Enter Low How Cut	Off Percent of	How Full Scale	
Low Flow Cut Off:	1.000	%	
	E	Exit	

Nastawa wyjścia 4-20 mA dla przepływu/ ciśnienia/ temperatury

Funkcja ta służy do nastawy wyjścia analogowego. Standardowo urządzenia 640i oraz 780i posiadają liniowe wyjścia analogowe 4-20 mA na przepływ i temperaturę. Jeśli urządzenie posiada opcję ciśnieniową, posiada trzecie wyjście analogowe. Dla przepływu, 4 mA jest zawsze przy zerowym przepływie. Wartość dla 20 mA może zostać nastwiona przez użytkownika dowolnie w zakresie pełnej skali. Pełna skala to maksymalna wartość przepływu, na którą urządzenie zostało skalibrowane. Przekroczenie jej nie spowoduje uszkodzenia, ale odczyty nie będą dokładne.

Wartość pełnej skali można odczytać w menu kalibracji. Uwaga: urządzenie mierzy wartość cyfrową przepływu aż do pełnej skali, jednak wyjścia analogowe posiadają nastawę użytkownika.

	4 - 20 mA OU	TPUT RANGE	
L	4 mA	20 mA	-
Flow:	0.000	1444.40	SCFM
Cemperature:	32.00	212.00	۴F
Pressure:	N/A	N/A	
[4 - 20 mA AD	JUSTMENTS	1
[4 - 20 mA AD	JUSTMENTS	
Flow	4 - 20 mA AD 4 mA 11340	20 mA 56670	Test 4 mA
Flow [4 - 20 mA AD 4 mA 11340 11340	JUSTMENTS 20 mA 56670 56670	Test 4 mA Test 2 Test 4 mA Test 2

Skalowanie temperatury i ciśnienia jest dowolne wg wymagań użytkownika.

Jednostki są ustawiane w menu jednostek. Wartości analogowe 4 i 20 mA mogą zostać skorygowane, korygując wartość wyświetlaną. Na przykład, jeśli mamy przepływ minimalny (4 mA), a odczyt wynosi 3.98 mA, zmień wartość wyświetlaną zaczynając od 1130 w górę, zrób test, aż odczytasz wartość 4 mA.

Wartość matematyczna ciśnienia

Jest to wartość ciśnienia stosowana przez funkcję qTherm do wyliczenia właściwości gazu. Podnosi ona dokładność wyliczeń.

Pressure Math			X
Pressure Math:	Psig 40.0000	-	
Sa	ive	Exit	

Zapis/ odczyt danych

Poprzez ten ekran można:

- Zapisać nowe dane
- Przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia (cofanie wszystkich zmian)
- Zrestartować urządzenie



Informacje o urządzeniu

Funkcja ta umożliwia przegląd danych o urządzeniu oraz spersonalizowaniu części z nich.

Password:	0000	
Serial Number:	12345	
Tag Number:	1234	
Manufacture Date:	MM/DD/YYYY	
Uptime in seconds:	254924	
Firmware Version:	v0.4.111	
Firmware Date:	Aug 30 2012	
Firmware Time:	12:09:24	
Calibration Date:	MM/DD/YYYY	
Calibration Due Date:	MM/DD/YYYY	
PCA Revision:	PCA:B	
·		-

Język programu

Sierra cały czas prowadzi tłumaczenia swojego oprogramowania. Nowe dostępne języki są do pobrania z serwera producenta.

Active Language Chinese 2 Load Language Save Language Local Language Name Chinese Low Threshold Xa xian Serial Xu lie hao High Window Gao shi chuang Active Alam bao jing qi dong Nomal Pressure Chang tai ya li Meter Tune Xu tiao Low Window Dish ichuang Alam Mode Bao Jing Output Shu chu Standard Pressure Biao zhun wen du Reatore Factory Huan yuang ong ch Cabization Bao Jing Output Shu chu Standard Temp. Bao zhun wen du Inte Per Pule Dan wei mei mai chr Cabization Bao Ding Ri Qi Ppe Dameter Gun dao nei jing Temperature 4ma 4mA dui ying lang Auto Scroll Z dong fan gun Cabization Bao Zhun Yan Pressure 20ma 20 hao and ui yiny ai Temperature 4ma 4mA dui ying lang Auto Scroll Z dong fan gun Cabization Bao Jing Pipes Roughnees Qua dao nei jing zi Temperature 4ma 4mA dui ying lang c On Kai Cabization Pipe Roughnees Qua dao nei jing zi Temperature Ham 4mA dui ying lang c	stalled Languages	3						
Language Name Active AlamChineseLow ThresholdXia xianSerialXu le haoHigh WindowGao shi chuangActive Alambao jing qi dongNomal PressureChang tai ya liMeter TuneXu taoLow WindowDi shi chuangAlameBao Jing Mo shiNomal PressureChang tai ya liMeter TuneXu taoLow WindowShi chuangAlameBao Jing Mo shiNomal PressureBiao zhun ya liBiao zhun ya liWindow LowShi chuang diCalibrationBao Ding R QiPipe DiameterGuan dao nei jingTagWindow LowShi chuangUnits Per PulseDan wei mei mai chkCalibration DateBao Ding R QiPipe DiameterGuan dao nei jingTagWei haoTatlazer On/OffLei ji qi yong /Ing zhChange ChangeGeng GaiPipe RoughnessGuan and ui yin yaiTemperature ZhangOnKaiZi dong fan gunChange LanguageGeng Gai Mi MaPressure 20ma20 hao an dui yin yaiTemperature HapWen du dao jingOnKaiDiagnostiZhen DuangPressure MamYa liTemperature HapWen du dao yingNot InstalledWei an zhuangRow AlamLu Liang Boo JingPressure MamYa li dan weiTatalzer AlamIei ji dan weiNot InstalledNot InstalledRow AlamLu Liang Boo JingPressure LowDi bao jing zhiTatalzer AlamIei ji dan weiRow anaGong zu yai liSmulate PressureGong zu yai liRow AlamLu Liang	Active Language	Chinese	2	✓ Load Language		Save Language Local		
Language Name Active AlamChineseLow ThresholdXa xianSeirialXu le haoHigh WindowGao shi chuangAdive Alambao jing qi dongNomal PressueChang tai ya liMeter TuneXu taoLow Window LowDish chuang diAlamBao JingNomal Temp.Chang tai wen duStandard PressueBiao zhun wen duStandard PressueBiao zhun wen duStandard PressueBiao zhun wen duRestore FactoryHuan yuan gong chCalibration DataBao Ding Ri QiPpe DameterGuan dao nei jingTemperature 20ma20mA dui ying lang cTotalizer On/OfiLei j qi yong /Ing ziCalibration DataGeng GaiPpe RoughnesGuan dai ujiny viTemperature 20ma20mA dui ying lang cOnKaito ScoilZi dong fangunChange LanguageGeng Gai Yu YanPressure 20ma20hao an dui yiny viTemperature HighWen du bao jingOnKaito ScoilZi dong fangunDiagnosticZhen DuangPressure AlamYa li bao jingTemperature LowWen du dan weiMina cuo vuMina cuo vuRow 4lamZui Xao Lu liangPressure HighGao bao jing zhiTemperature LimitWen du dan weiMina cuo vuMina cuo vuRow 4lamLu Liang Bao JingPressure HighGao bao jing zhiTemperature LimitWen du dan weiMina cuo vuRow 4lamLu Liang Bao JingPressure HighGao bao jing zhiTemperature LimitWen du dan weiMina cuo vuRow 4lamLu Liang Bao JingPressure High </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
Active Alambeo jing qi dongNomal PressureChang tai ya liMeter TuneXu tiaoLow WindowDi shi chuangAlamBao JingNomal Temp.Chang tai ya liStandard PressureBiao zhun ya liWindow LowShi chuang diAlamsBao JingOutputShu chuStandard PressureBiao zhun wen duRestore FactoryHuan yuan gong chCalibration DateBiao Ding Ri QiPasswordMi MaSub MenuZ cai dangUnits Per PulseDan wei mei mai chCalibration DateBiao Ding Ri QiPipe RoughnessGuan dao nei jingTagWei haoTotalizer On/OffLai ji dy ong Alng ziChange LanguageGeng GaiPipe RoughnessGuan dau jing vaiTemperature Ama4mA dui ying langAuto ScrollZ dong fan gunChange LanguageGeng Gai Mi MaPressure AmaHao an dui yin yaiTemperature AmaWen du bao jingOffGuanDiagnosticZien DuangPressure HajnGao bao jing zhiTemperature LinkWen du dan weiProcess PressureGong zu oya liRow AlamLui Lang Bao JingPressure HajnGao bao jing zhiTemperature LinkWen du dan weiProcess PressureGong zu oya liRow AlamLui Lang Bao JingPressure HajnGao bao jing zhiTotalizerLei ji dan weiChung kiMac uoRow AlamLui Lang Bao JingPressure HajnGao bao jing zhiTotalizerLei ji dan weiProcess PressureGong zu oya liRow AlamLui Lang B	Language Name	Chinese	Low Threshold	Xia xian	Serial	Xu lie hao	High Window	Gao shi chuang
Alam ModeBao Jing Mo shiNormal Temp.Chang tai wen duStandard PressueBao zhun ya liWindow LowShi chuang diAlamsBao JingOutpuShu chuStandard Temp.Biao zhun wen duBea zhun ya liMan yuan gong chCalibration DateBiao Ding Ri QiPasswordM MaSub MenuZ cai dangUnits Per PulseDan wei mel mai chCalibration DateBiao Ding Ri QiPipe DiametreGuan dao nei jingTagWei haoTotalizer On./OffLei ji dy ong Alng zhChange LanguageGeng GaiPipe RoughnessGuan du jiny aiTemperature Am4mA du jing liangAuto ScrollZ dong fan gunChange LanguageGeng Gai MiPressure AmaHao an dui jiny aiTemperature AmaWen du bao jingOffGuanGuanDiagnosticZien DuangPressure AimaYa li bao jingTemperature HighWen du gaoNot instaledWei ar zhuangRow AlamZu Xiao Lu liangPressure HighGao bao jing zhiTemperature LintsWen du dan weiPressereGorg zu ya liRow VaharLu Liang Bao JingPressure HighGao bao jing zhiTotalizerLei ji dan weiPressereGuan kouRow VaharLu Liang Bao JingPressure HighGao bao jing zhiTotalizerLei ji dan weiPressereGuan kouRow VaharLu Liang Bao JingPressure HighGao bao jing zhiTotalizerLei ji dan weiPrizees PresseGing zu ya liRow VaharGao zhing zhi mai	Active Alarm	bao jing qi dong	Normal Pressure	Chang tai ya li	Meter Tune	Xiu tiao	Low Window	Di shi chuang
Alams Bao JingOutputShu chuStandard Temo, Sub dhuBiao zhun wen duReatore FactoryHuan yuan gong chCalibration Date Calibration Date Calibration Date ChangeBiao Ding Ri QiPipe DiameterGuan dao nei jingTagWei haoUnits Per PulseDan wei mei mai chrCalibration Date ChangeBiao Ding Ri QiPipe RoughnessGuan dao nei jingTemperature 20ma20 mA dui ying liangAuto ScrollZ dong fan gun.Change Language Change PasswordGeng Gai Mi MaPressure 20ma20 hao an dui yin yaTemperature 4ma4mA dui ying liangOnKaiChange Password DiagnosticZhen Duang Pressure MaPressure 4ma4hao an dui yin yaTemperature AiamWen du abo jingOffGuanBio Vang DiagnosticAnn Liang Cheng 2 Pressure MamYa li bao jingTemperature LowWen du dan weiProcess PressureGong zu ya liRow Alam DiagnosticLu Liang Bao Jing Pressure MamYa li dan weiTotalizerLi ji dan weiProcess PressureGong zu ya liRow Alam DiagnosticLu Liang Bao Jing Pressure LimbYa li dan weiTotalizerLi ji dan weiProcess PressureGong zu ya liRow Alam DiagnosticLu Liang Bao Jing Pressure LimbYa li dan weiTotalizer AiamLi ji dan weiProcess PressureGong zu ya liRow Alam Di Lu Liang Bao JingPressure Limb Pressure LimbYa li dan weiTotalizer AiamLi ji ji aluCommsDiuan kouForce/Test Pulse	Alarm Mode	Bao Jing Mo shi	Normal Temp.	Chang tai wen du	Standard Pressure	Biao zhun ya li	Window Low	Shi chuang di
CalibrationBiao DingPasswordMi MaSub MenuZ cai dangUnits Per PulseDan wei mei mai chrCalibration DateBiao Ding Ri QiPipe DiameterGun dao nei jingTagWei haoTotalizer On/OffLei ji qi yong Aing atChangeGeng GaiPipe RoughnessGuan bi cu cao duTemperature 20m20 mA dui ying liangAuto ScrollZ dong fan gunChange LanguageGeng Gai Mi MaPressure 20m20 hao an dui yin yaiTemperature AamMen du bao jingOnKaiDiagnosticZhen DuangPressure AimYa li bao jingTemperature MamWen du gaoNot InstalledWei an zhuangRow 20maMan Liang Cheng 2Pressure AimYa li bao jingTemperature LowWen du dan weiProcess PressureGong zuo ya liRow 4namLu Liang Bao JingPressure LowD iabo jing zhiTotalizerLei ji dan weiCommsChana kouForce/Test PulseQiang zhi mai chongPressure LowD iabo jing zhiTotalizer AlamLei ji dan weiCommsChana kouForce/Test PulseQiang zhi mai chongReference ConditioCan kao biao zhunNotalLiaj ji shuSimulate PressMo ni ya liHigh ThresholdGao tong Ji mai chongReference ConditioCan kaoStandardBiao taiSimulate RowMo ni lu liangHigh ThresholdGait thong leiReference StandardBiao tai biao zhunChang Lia i gao zhiSystem LogXit ong ji LuHigh ThresholdDiu Liang q	Alarms	Bao Jing	Output	Shu chu	Standard Temp.	Biao zhun wen du	Restore Factory	Huan yuan gong ch
Calibration DateBiao Ding Ri QiPipe DiameterGuan dao nei jingTagWei haoTotalizer On/OffLei j qi yong Aing xiChangeGeng GaiPipe RoughnessGuan bi cu cao duTemperature 20ma20 mA dui ying liang cOnKaiChange LanguageGeng Gai Mi MaPressure 20ma20 hao an dui yin yaTemperature Ama4mA dui ying liang cOnKaiDiagnosticZhen DuangPressure 4ma4hao an dui yin yaTemperature AmaWen du bao jingOffGuanBow 20mMan Liang Cheng 2Pressure AmaYa li bao jingTemperature LowWen du daoInvalid PasswordMara cuo wuRow 4maZui Xao Lui langPressure LowJi bao jing zhiTemperature UnitsVen du dan weiInvalid PasswordMara cuo wuForce/Test PulseQiang zhi mai chongPressure LowDi bao jing zhiTotalizer AlamLei j i bao jingSimulate PressMan i ya liFullscalMan Lang ChengPulse WidthMai chong kuan duTotal UnitsLei ji dan weiPulseMai chongForce/Test PulseQiang zhi mai chongReference ConditioCan kao bioa zhunNormaChang taiSimulate PressMon i ya liFullscalMai Lang ChengPulse WidthMai chong kuan duTotal CountsLei ji ji shuSimulate PressMon i ya liFullscalKefrence RomalCan kaoSatnadarBiao taiSimulate PressSimulate PiesMon i ya liFullscalYu YanReference Norm	Calibration	Biao Ding	Password	Mi Ma	Sub Menu	Zi cai dang	Units Per Pulse	Dan wei mei mai cho
ChangeGeng GaiPipe RoughnessGuan bi cu cao duTemperature 20ma20 mA dui ying liangAuto ScrollZ dong fan gunChange LanguageGeng Gai Yu YanPressure 20ma20 hao an dui yin yaTemperature 4ma4mA dui ying liang cOnKaiDiagnosticZhen DuangPressure 4ma4hao an dui yin yaTemperature AlamWen du bao jingOffGuanNot InstalledPressure 4maYa li bao jingTemperature HighWen du gaoNot InstalledWei an zhuangRow 4maZui Xao Lui liangPressure AlamYa li bao jingTemperature UnitsWen du dan weiPresses Gong zuo ya liInvalid PasswordMima cuo wuRow AmaLui Liang Bao JingPressure LowDiao jing zhiTotalizerLei ji Jao jingCommsCommsChua kouForce/Test PulseQiang zhi mai chongReset Pulse Cht.Chong zhi mai chongTotal UnitsLei ji dan weiPulseMai chong aliHigh ThresholGao tongReference ConditionCan kao biao zhunNormalChang taiSimulate PressMo ni ya liHigh ThresholGao tongReference NormalCan kaoStandardBiao taiSimulate PressSimulate PressHigh ThresholQiang qi damaReference StandardBio tai biao zhunChange UnitsGen gai dam weiSimulate PressHigh ThresholQiat tung gi duanReference StandardBio tai biao zhunChange UnitsGen gai dam weiSimulate PressHigh ThresholQiat tung	Calibration Date	Biao Ding Ri Qi	Pipe Diameter	Guan dao nei jing	Tag	Wei hao	Totalizer On/Off	Lei ji qi yong /ting zł
Change LanguageGeng Gai Yu YanPressure 20ma20 hao an dui yin yaiTemperature 4ma4 mA dui ying liangcOnKaiChange PasswordGeng Gai Mi MaPressure 4ma4 hao an dui yin yaiTemperature AlamWen du bao jingOffGuanDiagnosticZhen DuangPressure AlamYa li bao jingTemperature HighWen du gaoNot InstalledWei an zhuangRow 4maZu Xiao Lu liangPressure AlamYa li bao jingTemperature LuntWen du danInvalid PasswordMim acuo wuRow 4maLu Lang Bao JingPressure LowDi bao jing zhiTemperature UnitsWen du dan weiProcess PressureGong zou ya liRow AlamLu Lang Bao JingPressure LowDi bao jing zhiTemperature LontWen du dan weiProcess PressureGong zou ya liForce/Test PulseGiang zhi mai chongPressure UnitsYa li dan weiTotalizer AlamLei ji bao jingCommsChuan kouForce/Test PulseGai ng zhi mai chongPulse WidthMai chong kuan duTotal CourtsLei ji an weiPulseMai chongFullscaleMan Liang ChengPulse WidthMai chong kuan duTotal CourtsLei ji ji shuSimulate PressMo ni ya liHigh ThresholdGao tongReference ConditionCan kao biao zhunNormalChang taiSimulate PressSimulate PressHigh ThresholdGao tongReference NormalChang tai biao zhunChange UnitsGia go zhiSimulate PicsMo ni lu liang <tr< td=""><td>Change</td><td>Geng Gai</td><td>Pipe Roughness</td><td>Guan bi cu cao du</td><td>Temperature 20ma</td><td>20 mA dui ying liang</td><td>Auto Scroll</td><td>Zì dong fan gun</td></tr<>	Change	Geng Gai	Pipe Roughness	Guan bi cu cao du	Temperature 20ma	20 mA dui ying liang	Auto Scroll	Zì dong fan gun
Change Password Geng Gai Mi Ma Pressure 4ma 4 hao an dui yinyal Temperature Alam Wen du bao jing Off Guan Diagnosti Zhen Duang Pressure Alam Ya li bao jing Temperature High Wen du gao Not Installed Wei an zhuang Row 20ma Man Liang Cheng 2 Pressure Alam Ya li bao jing Temperature Low Wen du di Invalid Password Mim acuo wu Row 4ma Zui Xiao Lu liang Pressure High Gao bao jing zhi Temperature Units Wen du dan wei Process Pressure Gong zuo ya li Row Alam Lu Liang Bao Jing Pressure Units Di bao jing zhi Totalizer Alam Lei ji bao jing Box Car Pin hua shi jan Row Units Lu Liang Bao Jing Pressure Units Ya li dan wei Totalizer Alam Lei ji dan wei Comms Chuan kou Force/Test Pulse Giang zhi mai chong Reset Pulse Cht Chong zhi mai chong Total Units Lei ji dan wei Pulse Mai chong Fullscale Man Liang Cheng Pulse Width Mai chong kuan du Total Counts Lei ji ji shu Simulate Press Mon i ya li Fullscale Gat ong Reference Condition Can kao Standard Bioa tai Simulate Temperature Mai Mon i wend	Change Language	Geng Gai Yu Yan	Pressure 20ma	20 hao an dui yin ya	Temperature 4ma	4 mA dui ying liang c	On	Kai
DiagnosticZhen DuangPressureYa liTemperature HighWen du gaoNot InstalledWei an zhuangRow 20maMan Liang Cheng 2Pressure AlamYa li bao jingTemperature LowWen du diInvalid PasswordMima cuo wuRow 4maZui Xao Lu liangPressure HighGao bao jing zhiTemperature UnitsWen du dan weiPrecses PressureGong zuo ya liRow AlamsLu Liang Bao JingPressure LowDi bao jing zhiTotalizer AlamLei ji bao jingBox CarPin hua shi jianRow UnitsLu Liang Bao JingPressure UnitsYa li dan weiTotalizer AlamLei ji dan weiCommsChuan kouForce/Test PulseQiang zhi mai chongPressure UnitsMia chong zhu mai chongTotalizer AlamLei ji dan weiPulseMia chongFullscaleMan Liang ChengPulse WidthMai chong zhu mai chongTotal CourtsLei ji ji shuSimulate PressMo ni ya liGas TypeQit zhong leiReference ConditionCan kao biao zhunNotangBio taiSimulate TempMo ni wen duHysteresiGai tongReference NomalCan kaoStandardBio taiSimulate PineMin lia liangHysteresiYu YanReference StandardBioa tai biao zhunChange UnitGing ad an weiSystem LogYu tong ji luLunguageYu YanReset TotalizerLi ji ging lingWindowStichuargStichuargStichuargHysteresiDi lu lang qie duanReset Totalizer <td>Change Password</td> <td>Geng Gai Mi Ma</td> <td>Pressure <mark>4</mark>ma</td> <td>4 hao an dui yin ya l</td> <td>Temperature Alarm</td> <td>Wen du bao jing</td> <td>Off</td> <td>Guan</td>	Change Password	Geng Gai Mi Ma	Pressure <mark>4</mark> ma	4 hao an dui yin ya l	Temperature Alarm	Wen du bao jing	Off	Guan
How 20me How 44meMan Liang Cheng 2 Lui Xao Lui liangPressure Aam Pressure HighYa li bao jing Gao bao jing zhiTemperature Lunk Temperature UnitsWen du diInvalid PasswordMima cuo wuRow 4am Mow MamLui Liang Bao JingPressure Low Pressure LunkDi bao jing zhiTotalizerLei jiBox CarPin hua shi jianRow 4am Mow UnitsLui Liang Bao JingPressure LunkYa li dan weiTotalizer AlamLei ji bao jingBox CarPin hua shi jianRow 4am Mow UnitsLui Liang Bao JingPressure UnitsYa li dan weiTotalizer AlamLei ji dan weiCommsChuan kouForce/Test PulseQiang zhi mai chong Man Liang ChengPulse WidthMai chong kuan duTotal UnitsLei ji dan weiFulsechMai chongFullscaleMan Liang ChengPulse WidthMai chong kuan duTotal CourtsLei ji ji shuSimulate Press.Mon i ya liGas TypeQi ti zhong leiReference ConditionCan kao biao zhunNormalChang taiSimulate TempMon i wen duHysteresisGai tongReference NormalChang tai biao zhunChange UnitsGing ai dan weiSimulate PinoMon i lui liangHysteresisYu YanReference StandardBioa tai biao zhunChange UnitsGing ai dan weiSimulate PinoMon i lui liangLow Row Cut OfDi lui lang gie duanReset TotalizerLi ji ging lingWindowSin changSin changLow Row Cut OfDi lui lang gie duanRese	Diagnostic	Zhen Duang	Pressure	Yali	Temperature High	Wen du gao	Not Installed	Wei an zhuang
Now 4maZui Xiao Lu liang Pressure HighGao bao jing zhiTemperature UnitsWen du dan weiProcess PressureGong zuo ya liNow AlamsLu Liang Bao JingPressure LowDi bao jing zhiTotalizerLei jiBox CarPin hua shi jianNow UnitsLu Liang Bao JingPressure LowYa li dan weiTotalizer AlamLei ji bao jingCommsChuan kouForce/Test PulseQiang zhi mai chongPressure UnitsYa li dan weiTotalizer AlamLei ji dan weiPulseMai chongFullscalaMan Liang ChengPulse WidthMai chong xhu and ukTotal CountsLei ji ji shuSimulate PressMon i ya liGas TypeQit i zhong leiReference ConditionCan kaoStandardBiao taiSimulate PressMon i wen duHigh ThresholdGao tongReference NormalChang tai biao zhunChange UnitsGing ai dan weiSimulate FlowMon i lu liangHysteresiZin houReference StandardBioa tai biao zhunChange UnitsGing ai dan weiSystem LogXi tong ji luLow Row Cut OfDi lu liang qie duanReset TotalizerLi ji qing lingWindowShi chuangShi chuang	Flow 20ma	Man Liang Cheng 2	Pressure Alarm	Ya li bao jing	Temperature Low	Wen du di	Invalid Password	Mi ma cuo wu
Now AlamsLiu Liang Bao JingPressure LowDi bao jing zhiTotalizerLei ji dan weiBox CarPin hua shi janNow UnitsLiu Liang Bao JingPressure UnitsYa li dan weiTotalizer AlamLei ji bao jingCommsChuan kouForce/Test PulseQiang zhi mai chongReset Pulse ChtChong zhi mai chongTotalizer AlamLei ji dan weiPulseMai chongFullscalMan Liang ChengPulse WidthMai chong kuan duTotal CourtsLei ji ji shuSimulate PressMon i ya liGas TypeQit i zhong leiReference ConditionCan kao biao zhunNomalChang taiSimulate PressMon i wen duHigh ThresholdGao tongRef. N/ACan kaoStandardBioa taiSimulate RowMon i lu liangHysteresiZhi houReference NomalChang tai biao zhunChang UnitsGen gai dan weiSystem LogXi tong ji luLanguageYu YanReset TotalizerBioa tai biao zhunHighestZui gao zhiXi tong ji luXi tong ji luLow Row CuttorDi lu lang qie duanReset TotalizerLi ji qing lingWindowShi chuangShi chuang	Flow 4ma	Zui Xiao Liu liang	Pressure High	Gao bao jing zhi	Temperature Units	Wen du dan wei	Process Pressure	Gong zuo ya li
Now UnitsLiu Liang Bao JingPressure UnitsYa II dan weiTotalizer AlamLei ji bao jingCommsChuan kouForce/Test PulseQiang zhi mai chongReset Pulse ChtChong zhi mai chongTotal UnitsLei ji dan weiPulseMai chongFullscaleMan Liang ChengPulse WidthMai chong kuan duTotal CourtsLei ji ji shuSimulate PressSimulate PressMon i ya IGas TypeQi ti zhong leiReference ConditionCan kao biao zhunNormaChang taiSimulate PressMon i wen duHigh ThresholdGao tongRef. N/ACan kaoStandardBiao taiSimulate RowMon i lu liangHystereisZhi houReference NormalChang tai biao zhunChang bliao zhunChang Gui dan weiSystem LogSystem LogXi tong ji luLow Row Cutt OfDi lu liang gie duanReset TotalizerBiao tai biao zhunHigh estZi igao zhiXi tong ji lu	Flow Alarms	Liu Liang Bao Jing	Pressure Low	Di bao jing zhi	Totalizer	Lei ji	Box Car	Pin hua shi jian
Force/Test Pulse Qiang zhi mai chong Reset Pulse Qui ng zhi mai chong Total Units Lei ji dan wei Pulse Mai chong Fullscale Man Liang Cheng Pulse Width Mai chong kuan du Total Quints Lei ji ji shu Simulate Pres. Mai ni ya li Gas Type Qi ti zhong lei Reference Condition Can kao biao zhun Normal Chang tai Simulate Pres. Mo ni ya li High Threshold Gao tong Ref. N/A Can kao Standard Biao tai Simulate Pres. Mo ni ven du Hysteresis Zhi hou Reference Normal Chang tai biao zhun Change Units Gen gai dan wei System Log System Log Xi tong ji lu Low Row Cut Of Di lu lang gie duan Reset Totalizer Lei ji ging ling Window Shi chuang	Flow Units	Liu Liang Bao Jing	Pressure Units	Ya li dan wei	Totalizer Alam	Lei ji bao jing	Comms	Chuan kou
Fullscale Man Liang Cheng Pulse Width Mai chong kuan du Total Counts Leij ij is hu Simulate Pres. Mo ni ya li Gas Type Qi ti zhong lei Reference Condition Can kao biao zhun Nomal Chang tai Simulate Temp Mo ni wen du High Threshold Gao tong Ref. N/A Can kao Standard Biao tai Simulate Temp Mo ni wen du Hysteresis Zhi hou Reference Nomal Chang tai biao zhun Change Units Gen gai dan wei System Log Yu tong ji lu Low Row Cut Off Di lu lang gie duan Reset Totalizer Li ji ging ling Window Shi chuang	Force/Test Pulse	Qiang zhi mai chong	Reset Pulse Cnt.	Chong zhi mai chon	Total Units	Lei ji dan wei	Pulse	Mai chong
Gas Type Qit it zhong lei Reference Condition Can kao biao zhun Nomal Chang tai Simulate Temp Mo ni wen du High Threshold Gao tong Ref. N/A Can kao Standard Biao tai Simulate Temp Mo ni wen du Hystereis Zhi hou Reference Nomal Chang tai biao zhun Change Units Gen gai dan wei Simulate Temp Mo ni lui liang Language Yu Yan Reference Standard Biao tai biao zhun Highest Zui gao zhi Xi tong ji lu Low Row Cut Of Di lui lang gie duan Reset Totalizer Lij ij ngi ling Window Shi chuang	Fullscale	Man Liang Cheng	Pulse Width	Mai chong kuan du	Total Counts	Lei ji ji shu	Simulate Pres.	Mo ni ya li
High Threshold Gao tong Ref. N/A Can kao Standard Biao tai Simulate Row Mo ni liu liang Hysteresis Zhi hou Reference Nomal Chang tai biao zhun Change Units Gen gai dan wei System Log System Log Xi tong ji lu Language Yu Yan Reference Standard Biao tai biao zhun Highest Zui gao zhi Xi tong ji lu Low Row Cut Off Di lu liang gie duan Reset Totalizer Lei ji ging ling Window Shi chuang	Gas Type	Qi ti zhong lei	Reference Condition	Can kao biao zhun	Normal	Chang tai	Simulate Temp	Mo ni wen du
Hysteresis Zhi hou Reference Nomal Chang tai biao zhun Change Units Gen gai dan wei Language Yu Yan Reference Standard Biao tai biao zhun Highest Zui gao zhi Low Row Cut Off Di lu lang gie duan Reset Totalizer Lei ji ging ling Window Shi chuang	High Threshold	Gao tong	Ref. N/A	Can kao	Standard	Biao tai	Simulate Flow	Mo ni liu liang
Language Yu Yan Reference Standard Biao tal biao zhun Highest Zui gao zhi Low Row Cut Off Di liu liang qie duan Reset Totalizer Lei ji qing ling Window Shi chuang	Hysteresis	Zhi hou	Reference Normal	Chang tai biao zhun	Change Units	Gen gai dan wei	System Log	Xi tong ji lu
Low Row Cut Off Di liu liang gie duan Reset Totalizer Lei ji ging ling Window Shi chuang	Language	Yu Yan	Reference Standard	Biao tai biao zhun	Highest	Zui gao zhi		
	Low Flow Cut Off	Di liu liang qie duan	Reset Totalizer	Lei ji qing ling	Window	Shi chuang		

Języki "lokalne"

Wszystkie pliki z tłumaczeniami zapisane na komputerze użytkownika są wyświetlane w oknie "Local Languages". Nowe wersje są zapisywane w {Application Directory}\640i\lang Starsze wersje są przechowywane w {Application Directory}\640i\lang\archive

Dostępne języki

Po kliknięciu "List Remote Files" pojawia się okno z listą dostępnych do pobrania plików z tłumaczeniami. Musisz mieć łączność z internetem, aby pobrać z serwera producenta nowe wersje plików. Nowsze wersje plików oraz te, których na komputerze użytkownika nie ma, są wyświetlane na czerwono. Te już zapisane są na czarno.

Pobieranie pliku z tłumaczeniem (przycisk strzałki)

Aby pobrać plik, zaznacz go na liście "Remote Language" i kliknij strzałkę. Po zakończeniu pobierania, plik pojawi się na liście "Local Languages", a na liście "Remote Languages" wyświetli się na czarno. Starsze wersje pliku zostaną automatycznie przeniesione do archiwum.

Zapisywanie języka na urządzeniu

Języki dostępne na urządzeniu mogą być trzy. Aby zapisać nowy język, wybierz język do zastąpienia w rozwiniętym menu, a następnie wybierz nowy język na liście języków lokalnych – "Local Languages". Naciśnij "load language". Język zostanie załadowany do urządzenia i będzie dostępny do stosowania.



Załącznik C: Sumator przepływu

Sumator przepływu

Twoje urządzenie może robić więcej...

Sumator przepływu jest BEZPŁATNY dla wszystkich właścicieli urządzeń <u>QuadraTherm®</u> 640i/780i. Jest on dostępny w programie SIP (Smart Interface Program).

Obejrzyj video "Jak to działa": <u>http://www.sierrainstruments.com/library/videos/multigas-flow-totalizer</u>.

Korzyści:

Już teraz możesz (patrz rys. 1):

- Przeglądać wartość zsumowaną przepływu wielu gazów
- Zsumować przepływ do czterech gazów jednym urządzeniem wraz z jego oprogramowaniem
- Ustawić jednostki na impuls i szerokość impulsu
- Włączyć lub wyłączyć sumator
- Zresetować sumator

Jak otrzymać sumator

<u>Nowi klienci</u>: Od 3 sierpnia 2013 roku (wersja programu 1.0.74 lub nowsza) wszystkie urządzenia 640i/780i zawierają sumator dostępny w ich oprogramowaniu SIP. Jest on BEZPŁATNY.

<u>Bieżący klienci</u>: Urządzenia dostarczone przed 3 sierpnia 2013 roku (wersja programu 1.0.73 lub starsza) muszą zostać zwrócone do producenta w celu BEZPŁATNEGO dodania sumatora. W tym celu skorzystaj z procedury RMA.

Przegląd właściwości sumatora przepływu

Flow Totalizer	FIOU SMART INTE	TOTALIZES RFACE PROGRAM	
		Turn Individual Totalizers On or	Off
	Totaizer Uni: SCF	Force Totalizer Relay Pulse: Off	
Sumuje wszystkie cztery gazy Dial-A-Gas TM	Totaizer Status: On Units Per Pulse: 30.000000 Pulse Width: 50ms Totalized Flow: 420.0000 Reset Totalizer	Carbon_Dioxide (Active) Totalizer Status: On Units Per Pulse: 45.000000 Pulse Width: 100ms Totalized Row: 225.0000 Reset Totalizer Flare_Gas	Sumuje wszystkie cztery gazy Dial-A-Gas TM
Możesz resetować sumatory niezależnie	Totalizer Status: On Units Per Puise: 50.000000 Pulso Width: 250me Totalized Flow: 300.0000 Reset Totalizer	Totalizer Status: Cff Units Per Pulse: 50.000000 Pulse Wdth: 100me Totalized Row: 0.0000 Recet Totalizer	Możesz niezależnie ustawić jednostki na impuls oraz szerokość impulsu
		Exit	

Rys. 1 Sumator - interfejs użytkownika

Włączanie / wyłączanie sumatora, test lub reset

Funkcja sumuje przepływ każdego z czterech wybranych gazów. Sumator może zostać włączony lub zresetowany niezależnie dla każdego gazu. Dodatkowo każdy gaz posiada własne ustawienia szerokości impulsu i jednostek na impuls. Wszystkie odczyty sumatora są wyświetlane w wybranych jednostkach.

Na rysunku 2 wybrane jednostki przepływu są podane w górnym, lewym rogu. W prawym górnym rogu znajduje się menu do testu przekaźnika sumatora. Sumator będzie działał po jego włączeniu. Można to zrobić w menu "Totalizer Status".

<u> </u>	SMART INTERFAC	TOUR CE PROGRAM	
	Active Flow Units	Must be in units of mass or flow	totalizer is locked. Używana do test
	Allow Totalizer	Reset: I Off	przekaźnika sumatora
	Totalizer Statue: Dn Units Per Fulse: 30.000000 Pulse Viidth: 50me Totalized Flow: 420.0000 Reset Totalizer	Totalzer Status: On Units Per Puise: 45.000000 Pulse Width: 100ms Totalized Flow: 225.0000 Reset Totalizer	Sumator jest włączony i aktywny. Gaz (dwutlenek węgla) jest sumowany.
Naciśnij reset aby wyzerować sumato	Methane Totalizer Statue: Dn ▼ Unite Per Pulee: 50.000000 Pulse Width: 250ms ▼ Tetalized Flow: 300.0000 Reset Totalizer	Hare_Gae Totalizer Statue: Off Unite Per Pulse: 50.000000 Pulse Wildth: 100ms • Totalized Row: 0.0000 Reset Totalizer	Menu do włączania/ wyłączania sumator Tutaj: gaz jest ustawiony, ale sumator jest wyłączony.

Rys. 2 Sumator - włączanie, wyłączanie, test i reset



Ustawianie jednostek na impuls i szerokości impulsu

Dla każdego sumatora możemy wybrać jednostki na impuls i szerokość impulsu. Jednostka na impuls to ilość wybranego gazu (w jednostkach wybranych w menu jednostek), która musi przepłynąć, aby został wygenerowany impuls. Szerokość impulsu to to czas trwania impulsu – ustawiany w odpowiednim menu. Na poniższym rysunku 3 pokazano typową konfigurację impulsu.



Rys. 3 Typowa konfiguracja impulsu

Maksymalna częstotliwość sumatora to 1 Hz (1 impuls na sekundę). Ogranicza to również jednostki na impuls. Np. przepływ wynosi 60 scfm, jednostki-na-impuls ustawione na 1 SCF – czyli 1 impuls na sekundę lub 1 Hz. Mieści się w to zakresie możliwości sumatora. Obniżenie przepływu do 30 scfm spowoduje, że sumator będzie wysyłał impuls co 2 s, co nadal mieści się w zakresie.

Jednak podwyższenie przepływu do 120 scfm spowoduje wysyłanie impulsu co 0.5 s, co wykracza poza zakres. Sumator nie będzie zliczał impulsów (wszystkie impulsy uruchomią się jednocześnie). Pokazuje to ograniczenia rozdzielczości sumatora przy wyższych przepływach. Należy przeliczyć przepływ na jednostki na impuls i upewnić się, że liczba jest wyższa lub równa 1. Aby ustawić jednostki na impuls lub szerokość impulsu – patrz rys. 4.

Flow Totalizer	FIOU TO SMART INTERFA	D TOUIZEI CE PROGRAM	
Wpisz: jednostki na impuls. Tutaj: urządzenie wyśle impuls co 50 SCF.	Totalizer Unit: SCF F Allow Totalizer Air Totalizer Status: On Units Per Pulse: 30.00000 Pulse Width: 50ms Totalized Flow: 420.0000 Reset Totalizer Methane	orce Totalizer Relay Pulse: Off Reset: Carbon_Dioxide (Active) Totalizer Status: Off Units Per Pulse: Off Units Per Pulse: Off Units Per Pulse: Off Units Per Pulse: Off Reset Totalizer Hare_Gas Totalizer Status: Off	Parrietei
Wybierz czas trwania impulsu (szerokość impulsu). Tutaj: impuls będzie trwał 250 ms.	Units Per Pulse: 50.00000 → Pulse Width: 250ms → Totalized Riow: 300.0000 Reset Totalizer	Units Per Pulse: 50.00000 Pulse Width: 100ms Totalized Row: 0.0000 Reset Totalizer	Maksimum dla każdego sumatora to 1 impuls na sekundę. Ogranicza to jednostki na impuls.
	Save	Exit	

Rys. 4 Ustawianie jednostek na impuls i szerokości impulsu



Maksymalna rozdzielczość sumatora to 1 Hz (1 impuls na sekundę). Ogranicza to jednostki na impuls.

E Flow Totalzer	FIOUR TO SMART INTERFACE 2. Sumowanie tylko jed	DIZEC E PROGRAM dn. masowych	
	Totalizer Unit: SCF Force Allow Totalizer Re Air 5. Włącz sumator Totalizer Status: On Unita Per Pulse: 30 000000 Pulse Width: 50ms Totalized Row: 420 0000	e Totalizer Relay Pulae: Off eet: Carbon_Dioxide (Active) Totalizer Status: On Units Per Pulae: 45.000000 Pulse Width: 250ms Off Totalized Flow: Off 50ms 100ms	 7. Włącz, aby przetestować impuls przekaźnika sumatora 1. Sumowany będzie tylko gaz aktywny. 3. Ustaw jedn. na imp. 4. Ustaw szer. impulsu
8. Jeśli wprowadzisz jakiekolwiek zmiany, pojawi się przycisk "Save". Kliknij go, aby zapisać zmiany.	Heset Totalizer Methane Totalizer Status: On Units Per Pulse: 50 000000 Pulse Width: 250m Totalized Flow: 300 0000 Reset Totalizer Save	Reset Totalzer Status: Off Units Per Pulse: 50.000000 Pulse Width: 100me Totelized Row: 0.0000 Reset Totalzer	9. Naciśnij przycisk "Exit aby powrócić do menu głównego. Pamiętaj, aby najpierw zapisać jakiekolwiek zmiany.

Rys. 5 Sumator – ustawianie gazu

Podsumowanie: Ustawianie gazu, którego przepływ będzie sumowany (patrz rys. 5)

- 1. Sumowany będzie tylko "aktywny gaz" "active gas". Można go ustawić w menu Dial-A-Gas z poprzedniego ekranu. W tym ekranie nie jest to możliwe.
- 2. Jednostki, w których będzie sumowany przepływ, to jednostki masowe, ustawione w menu jednostek. W tym ekranie nie można ich zmienić.
- Ustaw jednostki na impuls na żądaną wartość dla gazu, którego przepływ ma być sumowany. Wartość ta określa wielkość przepływu, przy której generowany jest impuls.
- 4. Ustaw szerokość impulsu na żądaną wartość dla gazu, którego przepływ ma być sumowany. Wartość ta określa odstęp miedzy impulsami.
- 5. Włącz sumator dla gazu, którego przepływ ma być sumowany i naciśnij "Save". W miarę wzrostu przepływu, wartość będzie wyświetlana w polu "Totalized Flow".
- 6. Aby wyzerować licznik sumatora i rozpocząć sumowanie od nowa, naciśnij "Reset Totalizer" dla konkretnego gazu.

- 7. Aby dokonać testu impulsu przekaźnika sumatora, nastaw "Force Totalizer Relay Pulse" na "On" i naciśnij "Save". Aby zakończyć wybierz "Off".
- 8. Zapisz zmiany.
- 9. Aby powrócić do menu głównego, naciśnij "Exit".

Załącznik D: mieszanki gazów qMix™

Definicje

Następujące terminy będą często przewijały się w dalszej części niniejszej instrukcji. Poniżej znajduje się ich wyjaśnienie.

SIP – Smart Interface Program – oprogramowanie do urządzeń 640i oraz 780i

qTherm® - prawnie zastrzeżony algorytm wspomagający funkcję qMix

qMix[™] – Program do tworzenia mieszanek gazów uruchamiany poprzez SIP; odbywa się to przy pomocy algorytmu qTherm; dokładność na poziomie ± 3% pełnej skali.

Baza danych gazów Sierra – W części SIP pt.: qMix Gas Composition, sekcja Gas Database zawiera listę ponad 120 gazów dostępnych do tworzenia z nich mieszanek z pomocą qMix; dokładność na poziomie ± 3% pełnej skali.

Moje gazy – Wraz z tworzeniem mieszanki gazów, zapisana ona zostaje w sekcji "My Gases". Ułatwia to dostęp do wcześniej tworzonych mieszanek, wraz z nazwą gazu, typem (qMix lub qTherm) i składem procentowym mieszanki.

Baza danych moich gazów – Aby umieścić listę stworzonych mieszanek i/lub gazów pobranych z bazy danych Sierra, kliknij "My Gas Database" w menu głównym. Z tego miejsca można też załadować gazy do pamięci urządzenia.

Kredyt do zapisywania gazów w pamięci urządzenia – po stworzeniu mieszanki gazów przy użyciu qMix, można zapisać ją w pamięci urządzenia. Do załadowania 1 mieszanki potrzebny jest 1 kredyt. Na okres testowy użytkownik otrzymuje bezpłatnie 5 kredytów. Po ich zużyciu, użytkownik jest proszony o aktywację kolejnych pięciu, bezpłatnie. Kredyt nie jest potrzebny do zapisania gazu qTherm w pamięci urządzenia.

Dial-A-Gas® - w tym miejscu znajdują się gazy aktualnie zapisane w pamięci urządzenia (miejsca od 2 do 4). Po stworzeniu mieszanki gazów qMix i zapisaniu jej na odpowiednim miejscu w urządzeniu można ją zastosować w pracy urządzenia przy użyciu przycisku "Dial-A-Gas & Units" w menu głównym; jednocześnie należy określić temperaturę i ciśnienie.

Baza danych gazów qTherm® - gazy dostępne w bazie danych qTherm posiadają wyższą dokładność (między ±0.5% a ±3.0% pełnej skali dla 780i oraz ±0.75 do ±3.0% pełnej skali dla 640i) wynikającą z kalibracji producenta lub aktualizacji właściwości gazów. Użytkownik ma możliwość pobrania gazów z bazy danych gazów qTherm i zapisania ich w swojej bazie – "My Gases Database", skąd można wysłać je do pamięci urządzenia. Kredyt nie jest wtedy zużywany.

NIST – National Institute of Standards and Technology – Narodowy Instytut Standardów i Technologii.

AGA-8 – American Gas Association Report No. 8. Raport ten określa w jaki sposób należy obliczać lub mierzyć gęstość gazu ziemnego. Jest to użyteczne do bardziej dokładnego tworzenia mieszanek węglowodorów.

Normalizacja mieszanek – Podnosi udział procentowy poszczególnych gazów o taką samą wartość tak, aby cała mieszanka stanowiła 100%.

Tworzenie mieszanek gazów qMix w wersji beta

Twoje urządzenie może robić więcej...

qMix jest bardzo użyteczną funkcją umożliwiającą tworzenie mieszanek gazów, dostępną z każdym masowym przepływomierzem QuadraTherm w wersji beta. Funkcja zapewnia maksymalne dopasowanie pomiaru do istniejących warunków na aplikacji, np. zmianie w składzie gazu. Zastosuj ją, gdy zmieni się skład gazu płynącego w rurociągu lub przy zmianie miejsca instalacji urządzenia. Główną zaletą płynącą z jego zastosowania jest utrzymanie dokładności pomiaru na dotychczasowym poziomie bez konieczności odsyłania przepływomierza do producenta w celu rekalibracji.

Jeśli skład gazu na Twojej aplikacji uległ zmianie, funkcja qMix umożliwia Ci stworzenie nowego gazu lub mieszanki gazów, zapisanie jej w "moich gazach" i załadowanie do urządzenia.

Obejrzyj video "Jak to działa": http://www.sierrainstruments.com/library/videos/gmix

Zyskaj maksymalnie z wersją beta trial

Dzięki łatwości obsługi i przyjaznemu interfejsowi, qMix pozwala na:

- Nastawę na miejscu i utrzymanie dotychczasowej dokładności po zmianie składu gazu na aplikacji
- Uniknięcie kosztownej rekalibracji; po instalacji funkcji qMix nie ma potrzeby odsyłania urządzenia do producenta po zmianie składu gazu na aplikacji
- Tworzenie i zapisywania na jednym urządzeniu wielu nowych mieszanek gazów bezpłatnie
- Zapisanie własnych mieszanek gazów w indywidualnej bazie danych "My Gases Database", do zastosowania w przyszłości
- Skorzystać z prawnie zastrzeżonej bazy danych gazów qTherm Sierra Instruments i pobrać bardziej dokładne gazy

	Mix Gas Compositi	
eate Gas Mixtures, Upload Them to Your Met	er, Get Accuracy	Gas Upload Credits: 5 Account Type: Tr
Gas Database	Create Gas Mix	My Gases
Nare Formula -Common GasesCommon Gases- Narne // Cation Disolde CO2 Holium He Hrdogon H2 Narogen N2 Oxygen 02 -HydrocetonsMathana CH4 Brave CH3CH3 -	% Gae 25 Butarre 75 Hydrogon move All Saeca	Nama Type Composition
kesources	Komwire Composition Total: 100 %	
Mix Guidelines and Operation		

Rys. 1 Interfejs użytkownika "qMix Gas Composition"

Uruchamianie qMix przy pomocy danych o właściwościach gazów qTherm

Największą zaletą funkcji qMix jest możliwość utrzymania dokładności pomiaru na poziomie ± 3.0% bez odsyłania urządzenia do rekalibracji. Aby zapewnić tę dokładność, funkcja qMix wykorzystuje prawnie zastrzeżony algorytm qTherm oraz bazę danych właściwości gazów NIST.

W tabeli 1 zawarty jest przykładowa opcja qTherm Dial-A-Gas wraz z jej dokładnością. Funkcja qMix wykorzystuje te same dane o gazach qTherm do tworzenia ich mieszanek. Baza danych Sierra stale się powiększa, dzięki nowym kalibracjom dokonywanym w laboratoriach, do kolejno sprzedawanych nowych urządzeń.

Tabela doboru qTherm Dial-A-Gas					
	Dokładn	ość 780i	Dokładn	Dokładność 640i	
Gaz	Bieżący gaz ⁽¹⁾	qTherm Dial-A-Gas ⁽²⁾	Bieżący gaz ⁽¹⁾	qTherm Dial-A-Gas ⁽²⁾	
Powietrze ⁽³⁾	± 0.5%	N/A	± 0.75%	N/A	
Argon	± 0.5%	± 3.0%	± 0.75%	± 3.0%	
Dwutlenek węgla	± 0.5%	± 3.0%	± 0.75%	± 3.0%	
Chlor	N/A	± 3.0%	N/A	± 3.0%	
Gaz fermentacyjny	± 0.5%	± 3.0%	± 0.75%	± 3.0%	
(60% CH ₄ , 40% CO ₂)					
Hel	± 0.5%	± 3.0%	± 0.75%	± 3.0%	
Wodór	± 0.5%	± 3.0%	± 0.75%	± 3.0%	
Metan	± 0.5%	± 3.0%	± 0.75%	± 3.0%	
Azot	± 0.5%	± 3.0%	± 0.75%	± 3.0%	
Tlen	N/A	± 3.0%	N/A	± 3.0%	
Propan	± 0.5%	± 3.0%	± 0.75%	± 3.0%	
Inny ⁽⁴⁾ – skonsultuj	Kalibracja specjalna	Kalibracja specjalna	Kalibracja specjalna	Kalibracja specjalna	
się z prod.	(SCR)	(SCR)	(SCR)	(SCR)	

Tabela 1: Tabela doboru qTherm Dial-A-Gas

Uwagi: (1) % odczytu przy >50% pełnej skali przepływu; dodaj 0.5% pełnej skali poniżej 50% pełnej skali przepływu (2) % pełnej skali

(3) Powietrze jest standardem i nie może zostać usunięte

(4) "Baza danych gazów" qTherm Sierra jest prawnie zastrzeżonym spisem właściwości gazów, na bieżąco uaktualnianym i rozszerzanym

Rozpoczęcie pracy z qMix Beta (wersja testowa)

Na początku należy ustalić czy przepływomierz masowy QuadraTherm 640i/780i w naszym posiadaniu obsługuje qMix.

Nowy klient (wersja 1.0.87 lub wyższa)

Funkcja mieszania gazów qMix jest dostępna dla wszystkich posiadaczy przepływomierzy QuadraTherm 640i/780i. Zawarta jest w oprogramowaniu SIP. Aby ją aktywować, należy zarejestrować się u producenta, aby otrzymać kod aktywacyjny, który należy następnie podać w programie SIP. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje na ten temat.

Istniejący klient

Urządzenia zamówione przed 12 marca 2015 (wersja 1.0.86 lub niższa) muszą zostać odesłane do producenta przy użyciu procedury RMA w celu uaktualnienia oprogramowania i rekalibracji na powietrze (funkcja qMix wymaga rekalibracji na powietrze; nie ma potrzeby rekalibracji na żadne inne gazy). Podczas obowiązywania wersji testowej beta, Sierra oferuje cały pakiet uaktualniający w cenie \$250.00 zawierający: uaktualnienie oprogramowania do wersji 1.0.87 oraz wymaganą rekalinbracje urządzenia na powietrze (oszczędność \$245, koszt samej rekalibracji to \$495).

Kiedy oprogramowanie jest już uaktualnione, należy wykonać wskazówki programu SIP, aby aktywować funkcję wersję testową beta qMix. Patrz poniższe instrukcje.

Aktywacja qMix na urządzeniach 640i/780i krok po kroku (wymagana łączność z internetem)

1. Aby móc używać funkcji qMix, najpierw należy ściągnąć program SIP. Następnie kliknij przycisk "qMix Gas Composition" lub wybierz "qMix Gas Composition" z selektora funkcji w menu głównym.



 Podczas pierwszego użycia funkcji qMix, po kliknięciu przycisku "qMix Gas Composition", pojawi się okno "New Free Trial! Get Started Now". Kliknij zielony przycisk "Get qMix[™] Started Now!".

New Feature	
	Mix Gas Composition Smart interface program
New	w Free Trial! Get Started Now
qMix creat field	[™] provides the ultimate gas flow measurement field flexibility by allowing you to te custom gases or gas mixtures to compensate for gas compositional changes in the through your SIP program.
With	qMix™, now you can:
÷	Field adjust and maintain flow meter accuracy if gas composition changes Avoid costly recalibration; no need to send unit back to the factory if gas composition changes
	Create and upload unlimited gas mixtures onto one meter
•	Save custom gas mixtures onto a personal qTherm® Gas Database for later use
Lear	n More about <u>Free Trial</u> Get qMix [™] Started Now!
	Exit Show new features at startup

 Pojawi się okno "Free Trial Activation" z instrukcjami. Kliknij zielony przycisk "Register qMix[™] Now".

🕞 Free Trial	Activation
Get Star 1. 2. 3. 4.	rted Now - qMix [™] Activation Steps Click the "Register" button below. You will be directed to a registration webpage. Upon sign in, you will be provided an Activation Code. Cut and paste this code into the box below.
Ente	Register qMix [™] Now er activation code here and click the "Start Free Trial" button below.
	Start Free Trial

4. Zostaniesz przekierowany na stronę Sierra. Zarejestruj się zakładając nowe konto lub zaloguj się do istniejącego. Jeśli posiadasz konto, wybierz sekcję "Registered Customers". Jeśli nie, wypełnij sekcję "New Registration".

Registered Customers Please provide your email address and password.	Enter your information Company Name	ration below to register.	
Password	First Name•	Last Name*	
Remember me (?)	Street Address*		1
	City	State/Province*	Zip/Postal Code
	Country/Region*		
	Telephone*	ext:	
Forgot Password? Enter your email address below and a new	Email Address	Re-Enter Email Address∗	1
E-mail	Password*	Re-Enter Password	

5. Po zarejestrowaniu lub zalogowaniu, zostaniesz przekierowany do zakładki rejestracji i aktywacji qMix. Pod komunikatem "Your Activation Code" znajdziesz kod aktywacyjny. Otrzymasz też e-maila potwierdzającego rejestrację oraz ten sam kod aktywacyjny do przyszłego zastosowania.

qMix™ Gas Mixing Software Registration & Activation
Congratulations! Your 640i/780i SIP and qMix™ Gas Mixing Feature is now registered with Sierra.
To get started with your qMix FREE Beta Trial, enter the Activation Code below into your Smart Interface Program (SIP). You will als be sent an email with your unique activation code for your records.
Your Activation Code
QZ0wV6Fu
Get the Most Out of Your FREE qMix Beta Trial
With your free trial, you will be able to:

- Field adjust and maintain flow meter accuracy if gas composition changes
 Avoid costly recalibration; no need to send unit back to the factory if gas composition changes
 Create and upload unlimited gas mixtures onto one meter
 Save custom gas mixtures onto a personal My Gases Database for later use

- 6. Wróć do okna "Free Trial Activation" i wpisz kod aktywacyjny. Kliknij zielony przycisk "Start Free Trial".

Get Sta	rted Now - qMix TM Activation Steps
1.	You will be directed to a registration webnage
3.	Upon sign in, you will be provided an Activation Code.
4.	Cut and paste this code into the box below.
	Register qMix [™] Now
Ente	ar activation code here and click the "Start Free Trial" button below
Ente	er activation code here and click the "Start Free Trial" button below
Ente	er activation code here and click the "Start Free Trial" button below XcfxjXGu
Ente	er activation code here and click the "Start Free Trial" button below
Ente	er activation code here and click the "Start Free Trial" button below XcfqXGu Start Free Trial
Enti	er activation code here and click the "Start Free Trial" button below XcfxjXGu Start Free Trial

 Zostaniesz przekierowany do okna "Activation Complete". Znajdziesz tam informację nt. korzyści i właściwości funkcji qMix, wraz z objaśnieniem używania kredytów oraz link do materiału video: <u>qMix Tutorial video</u>. Kliknij "Continue", aby przejść do ekranu "qMix Gas Composition".

Complete E
atulations! Your qMix™ Free Trial is Activated!
ently have 5 Gas Upload Credits. Learn more about Meter Upload Credits
qMix™ Free Trial, you will be able to:
reate an unlimited number of custom gas mixtures with the qMix™ Gas fixing Tool
ave an unlimited number of custom gas mixtures to your personal "My Gases" atabase
se your Meter Upload Credits to upload new custom gas mixtures to your 40i/780i
fix™ Tutorial Video
Continue
ion gra our C M S S D U 64 gl

8. W tym miejscu możesz rozpocząć tworzenie własnej mieszanki gazów (szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie 14).

aMix [™] Gas Compositi	on TM	qMix s	Gas C	OMPOSITIO erface progra	N BETA		
mpowering Y reate Gas Mixtur	Your Flow Meter to I res, Upload Them to Your	Do More! Meter, Get Accu	ыгасу				Gas Upload Credits: 5 Account Type: Tri
Gas Databas	e		Create Gas	Mix	My	Gases	
Name -Common Gases- Argon Carbon Dioxide Helium Hydrogen Nitrogen Oxygen -Hydrocarbons- Methane Ethane	Ar CO2 He H2 N2 O2 CH4 CH3CH3	Add Gas Remove Gas Remove All Gases	7.	Gas	Name	Туре	Composition
Resources Watch Tutorial aMix Guidelines	and Operation		Normalize Composition Use AGA-8	Total: 0.00 % Generate Gas Mix		Upload Ga	s Nix to Meter

Aktywacja qMix dla urządzeń 640i/780i krok po kroku (łączność z internetem nie jest wymagana)

1. Aby móc używać funkcji qMix, najpierw należy ściągnąć program SIP. Następnie kliknij przycisk "qMix Gas Composition" lub wybierz "qMix Gas Composition" z wyboru funkcji w menu głównym.

🗐 QuadraTherm® 640i & 780i Smart :	Interface Program, Factory Ve	rsion 1.1.83	
5	QuadraTh s	CCM [°] 6401/1 Mart interface pro	780i ogram
METER DATA	METEI	R DISPLAY	METER CONTROL
Calibration Date MM/DD/YYYY Manufactured Date MM/DD/YYYY PCA Revision PCA:B Firmware Revision v1.0.86 Serial Number 12345	Air 0.000 0.0 T: 91.89 °F P: 14.67 Psia	FS: 100.00 SCFM PIPE: 2.0670 In O SCFM 0 SCF Low Alarm: OFF 0.000 N/A	FUNCTION SELECTOR Dial-A-Pipe Dial-A-Gas & Units My Gases Database (Mix Gas Composition Flow Totalizer Alarm Setpoint ValidCal Diagnostics MeterTune (Span) Exit
Port is Active.			Select Port: COM4

2. Jeśli nie masz dostępu do internetu, pojawi się okno "Free Trial Activation" z instrukcjami, aby skontaktować się z producentem telefonicznie w celu otrzymania kodu aktywacyjnego.

🗐 Free Trial A	ictivation
Get Star 1. 2. 3. 4. 5. 6.	ted Now - qMix [™] Activation Steps No internet connection can be detected. Please contact Sierra Customer Support at 1-800-866-0200. A customer service representative will guide your through qMix [™] registration. If you already have a Sierra account, qMix [™] will be activated through your account. If not, a Sierra account will be created. You will be provided an Activation Code. Cut and paste this code into the box below.
Enter	r activation code here and click the "Start Free Trial" button below.
	Start Free Trial

3. Pracownik obsługi klienta zapyta o następujące informacje:

Company Name		
First Name	Last Name-	1
Street Address		1
City	State/Province:	Zip/Postal Code
Country/Region	[Seed adde Fromite	
United States	•	
Telephone-	ext:	
Email Address	Re-Enter Email Address	1
Password	Re-Enter Password	1

4. Po rejestracji otrzymasz kod aktywacyjny. Wpisz go w pole tekstowe i kliknij "Start Free Trial".

Get Star	ted Now - qMix™ Activation Steps
1.	No internet connection can be detected.
2.	Please contact Sierra Customer Support at 1-800-866-0200.
3.	A customer service representative will guide your through qMix [™] registration.
4.	If you already have a Sierra account, qMix [™] will be activated through your account. If not, a Sierra account will be created
5	You will be provided an Activation Code
6.	Cut and paste this code into the box below.
Ente	r activation code here and click the "Start Free Trial" button below
Line	activation code here and click the Start fee that button below.
	QZ0wV6Fu

 Pojawi się okno "Activation Complete". Znajdziesz tam informację nt. korzyści i właściwości funkcji qMix, wraz z objaśnieniem używania kredytów oraz link do materiału video: <u>qMix Tutorial video</u>. Kliknij "Continue", aby przejść do ekranu "qMix Gas Composition" i rozpocząć używanie funkcji qMix.

Cong	ratulations! Your qMix™ Free Trial is Activated!			
You cu	rrently have 5 Gas Upload Credits. Learn more about Meter Upload Credits			
With yo	our qMix™ Free Trial, you will be able to:			
•	Create an unlimited number of custom gas mixtures with the qMix™ Gas Mixing Tool			
٠	Save an unlimited number of custom gas mixtures to your personal "My Gases" Database			
•	Use your Meter Upload Credits to upload new custom gas mixtures to your 640i/780i			
Watch	<u>qMix™ Tutorial Video</u>			
	Continue			

Przegląd interfejsu użytkownika funkcji tworzenia gazów qMix



Rys. 2 Przegląd interfejsu użytkownika qMix

Tworzenie mieszanki gazów przy użyciu funkcji qMix

Aby nauczyć się tworzenia mieszanek gazów, najpierw obejrzyj materiał filmowy <u>qMix How to</u> <u>Video</u> i zastosuj się do instrukcji zawartych na kolejnych stronach. Video URL: <u>http://www.sierrainstruments.com/library/videos/qmix</u>

1. Jeśli nie jesteś na stronie "qMix Gas Composition", kliknij przycisk "qMix Gas Composition" lub wybierz "qMix Gas Composition" z selektora funkcji w menu głównym.

QuadraTherm® 640i & 780i Smart In	erface Program, Version 3	1183 10000000000000000000000000000000000	780i Rogram	
METER DATA	METER DISPLAY		METER CONTROL	
Calibration Date MM/DD/YYYY Manufactured Date MM/DD/YYYY	CO2	FS: 0.00 SMPS PIPE: 1.0490 In	qMix Gas Composition ▼ Dial-A-Pipe Dial-A-Gas & Units My Gases Database aMix Gas Composition	
PCA Revision PCA:B Firmware Revision	0.000 SMPS		Flow Totalizer Alarm Setpoint ValidCal Diagnostics	
v1.0.89 Serial Number 12345	T: 84.94 °F P: Not Active	Low Alarm: OFF	MeterTune (Span Adjust) Reference Conditions Low Flow Cut Off Flow/Press/Temp 4-20mA Output Setup Pressure Value Output Filter Save/Restore Data Meter Information	
Port is Active.			Display Language	

Rys. 3 Wybierz "qMix Gas Composition" w menu głównym

 Oznacz gaz do zastosowania z sekcji "Gas Database" po lewej stronie ekranu. Aby dodać go do mieszanki, kliknij przycisk "Add Gas" lub dwukrotnie kliknij wybrany gaz. Pojawi się on w sekcji "Create Gas Mix". Wprowadź proporcje procentowe wybranego gazu. W niniejszym przykładzie dodano 25% butanu, więc cała proporcja mieszanki wynosi 25%.
	a gMix* Gas Composition	QMIX Kliknij "Add Gas' aby dodać go	Gas Compos	ITION BETA O G R A M
ſ	Empowering Your Flow M Create Gas Mixtures, Upload Them Gas Database	to four meter, pet Accurat	reate Gas Mix	Gas Upload Credits: 5 Account Type: Tri My Gases
Vybierz gaz	Name Formula Hydrogen H2 Nutogen N2 Opgen 02 Tlydrocabona- Wethane CH4 Elfame CH3CH3	Add Gae Remove Gas	% Gas	Wpisz zawartość procentową wybranego gazu w mieszance
	Butana C4H10 Butana C4H10 Butana C4H10 Butana C4H10 Butana C4H8 C4H8 Butana C4H10 Butana C4	Penove Al Gases	Normalize	Cała zawartość procentowa wybranego gazu w mieszance
	Watch Tutorial gMix Guidelines and Operation		Uee AGA-8 Generate Gas Mix	Upload Gae Mixto Metor

Rys. 4 Dodaj gaz i zdefiniuj zawartość procentową w mieszance

3. Aby edytować zawartość procentową gazu w mieszance, przejdź do sekcji "Create Gas Mix". Kliknij w zawartość procentową i wprowadź nową wartość. Aby usunąć gaz z mieszanki, zaznacz go w sekcji "Create Gas Mix" i kliknij przycisk "Remove Gas". W obydwu przypadkach zawartość procentowa całości nastawi się automatycznie.

Mix [®] Gas Compositon	Mix Gas Compositi smart interface progr	
Empowering Your Flow Meter to D Create Gas Mixtures, Upload Them to Your	o More! Meter, Get Accuracy	Gas Upload Credits: 5 Account Type: Trial
Ga Kliknij, aby usunąć gaz ^{Narogon} NZ Obygen 02	Add Gas	My Gases
Netanae CH4 Ehane C+3CH3 Ehylere C2H4 Butere C4H10 Isobutane C4H10 Subtere C4H8 • IT • •	Remove Gas Remove Al Gases	procentową gazu w mieszance, kliknij gaz lub procent i wpisz now wartość
Resources Watch Tutorial aMix Guidelines and Operation	Normalize Composition Total: 25 % Use AGA.8 Generate Gas Mx	Lipicad Gas Micto Meter

Rys. 5 Edycja składu procentowego lub usuwanie gazu

4. Zaznacz następny gaz do zastosowania w mieszance z sekcji "Gas Database" i kliknij "Add Gas". W niniejszym przykładzie dodano 73% wodoru. Zawartość procentowa mieszanki teraz to 98%.

	U		q	SMART INTERFACE PROGRAM	М ВЕТА
Nybierz gaz	owering e Gas Mix	g Your Flow M tures, Upload The	leter to Do Mo em to Your Meter,	re Set Accuracy	Gas Upload Credi Account Typ
	Gas Datab	ase		Create Gas Mix	My Gases
	Name	Formula	*	% Gas	Name Type Composition
	Hydrogen	H2		25 Butane	
	Ntrogen	N2	Add	as 73 Hydrogen	
	Ukygen	02			
	-Hydrocarbons				
	Methane	CH4	Homovi	Gas	
	Ethane	CH3CH3			
	Ethylene	C2H4			
	Butane	C4H10	Remon	e Al	
	Isobutane	C4H10	Ges	S	Całościowa
	Dutene	C4no	-	the second se	zawartość
	1	M	,	4 <u>IE</u>	24Wai 1030
	Resources	5			procentowa
	Resources	12		Normalize	procentowa

Rys. 6 dodawanie drugiego gazu do mieszanki

 Jeśli do mieszanki użyto węglowodory, można zastosowano równanie stanu AGA-8, które jest zwykle bardziej dokładne. Kliknij "Using AGA-8". Po jego aktywacji podświetli się na zielono.

Mix [™] Gas Compo	IM		Mix Gas Composi	GRAM BETA
mpowering reate Gas Mixt	y Your Flow I sures, Upload T	Meter to Do hem to Your M	More! ster, Get Accurscy	Gas Upload Credits: 5 Account Type: Tria
Gas Databa	ase		Create Gas Mix	My Gases
Name	Formula	*	% Gas	Name Type Composition
Hydrogen	H2		25 Butane	
Ntrogen	N2		Add Gas 73 Hydrogen	
Oxygen -Hydrocarbons- Methane	CH4		terrove Gase	
Ethane	CH3CH3			
Ethylene	C2H4	_		Zastosui równanie AGA-8
butane	C4H10		Gases	nodozas tworzonia bardziai
Butene	C4H8	_		
*			· · · · · ·	dokładnych mieszanek
Resources	;			węglowodorów
Watch Tutorial			Composition Total: 98	%
the second s				

Rys. 7 Stosowanie równania stanu AGA-8 dla większej dokładności mieszanek węglowodorów

 Aby wygenerować mieszankę, zawartość procentowa wszystkich gazów musi stanowić 100%. W niniejszym przykładzie jest to 98%. Przy próbie generacji mieszanki pojawi się komunikat "składniki gazu nie stanowią 100%", aby ustawić skład ponownie lub znormalizować skład procentowy mieszanki do 100%. Klikniknij "OK".

P			Mix Gas Composition Smart interface progr	A M		
npowering	Your Flow Meter	to Do l our Met	/lore! er, Get Accuracy			Gas Upload Credits: 5 Account Type: T
as Databa	se		Create Gas Mix	My	Gases	
Name	Formula]	% Gas	Name	Туре	Composition
-lydrogen	H2		25 Butane			
ltrogen	N2			× •		
-Hydrocarbons- Methane Eihane Bitane Butane Isobutane Butene	CH4 CH3CH3 C2H4 C4H10 C4H10 C4H8 -	F	The composition percentages entered do not total 100%. Please readjus normalize and then retry.	or OK		
	m +		× >			
esources						
]	Composition Total: 98 %			
Vatch Tutorial						

Rys. 8 Skład procentowy mieszanki musi wynosić 100%

 Aby nastawić skład procentowy mieszanki na 100%, kliknij "Normalize Composition". Podniesie to procentowy udział składu proporcjonalnie, aby całość osiągnęła 100%.

qMix ^{ar} Gas Compos	TA	(Mix Gas Composition	DI BETA		
mpowering reate Gas Mixtu	Your Flow M ares, Upload The	eter to Do N m to Your Mete	Ac Generate Gas Mix You have reached a composition total of 100%. Please select a <u>mix basis</u> and enter a mix name.			Gas Upload Credits: 5 Account Type: Tria
Gas Databa	se		Then click the 'Generate Gas Mix' button below.	My	Gases	
Name	Formula			Name	Type	Composition
Ntragen	H2 N2		Mix Basia: Mix Nama:			
Oxygen	02	A.				
-Hydrocarbons- Methane	CH4	Ren	nov Generate Gas Mix. Cancel			
Elhane	C2H4					
Butane	C4H10	Be	move at			
Isobutane	C4H10	(Gases			
Butene	C4H8	+				
4	III.	•	4 <u> </u>			
Click I	Normalize	1	Normalize Composition Total: 100 %			
Comp	osition		Using AGA-8 Generate Gas Mix		Lipload Ga	as Mix to Meter

Rys. 9 Normalizacja składu procentowego mieszanki do 100%

8. Kiedy skład mieszanki osiągnie 100%, wybierz rodzaj mieszanki i nadaj jej nazwę. Wybierając rodzaj, masz do wyboru objętość (Volume) i masę (Mass). Objętość to ilość przestrzeni zajmowanej przez dany obiekt, a masa to ilość masy zawartej w obiekcie. W niniejszym przykładzie wybrano objętość, a mieszanka została nazwana "GasMix". Kliknij zielony przycisk "Generate Gas Mix".

Generate Gas Mix										
You have reached a co	You have reached a composition total of 100%.									
Please select a mix bas	sis and enter a mix name.									
Then click the 'Generat	te Gas Mix' button below.									
Mix Pasia:	Mir Nama:									
Volume -	GasMix									
Generate Gas Mix	Cancel									

9. Pojawi się ikona pokazująca postęp w tworzeniu i zapisywaniu mieszanki w "My Gas Database". Plik z mieszanką zostanie również zapisany w pamięci komputera na C:\SierraInstruments\640i\gas. Po zakończeniu procesu pojawi się komunikat, że mieszanka została pomyślnie zapisana. Kliknij "OK".



10. Nowoutworzona mieszanka jest teraz w sekcji "My Gas", zapisana pod nową nazwą, wraz z typem (qMix lub qTherm) i składem procentowym.

Mix [™] Gas Compo	TM.	qMix	Gas (COMPOSITIO	
mpowering reate Gas Mixt	Your Flow Meter ures, Upload Them to	to Do More! Your Meter, Get Ac	curacy		Gas Upload Credits: 5 Account Type: Trial
Gas Databa	ise		Create Gas	Mix	My Gases
Name	Formula	•	×.	Gas	Name Type Composition
Carbon Dioxide	CD2				GasMix qMix (v1) Hydrogen:74.000, Butane:
Helum	He	Add Gas			k l
Hydrogen	H2	\rightarrow			
Nitrogen	N2				
Oxygen	02	Removie Gaz			
					Twoja mieszanka pojawi się w sekc
-Hydrocarbons-	211				"Moje gazy" wraz z jej nazwa, typer
Methane	CH4 CLISCUS				
Ethane	CHJCH3	Remove All Gases			I składem
Butana	CAHID				
4			1	m .	
- 1					
resources					
			Composition	Total: 0.00 %	
watch utorial					x x
gMix Guideline	and Operation		Lise AGA-8	Generate Gas Mix	United Gas Mixto Mater
			Use ALIA-8	Generate Gas Mix	upicad usas mitoto Meter

Wprowadzanie nowego gazu do pamięci urządzenia (wymagane połączenie z Internetem)

1. Aby zapisać nowy gaz lub mieszankę gazów w pamięci przepływomierza, najpierw należy wybrać go z listy, a następnie kliknąć zielony przycisk "Upload Gas Mix to Meter".

	Mix Gas Compositi	
mpowering Your Flow Meter to Do M raste Gas Mixtures, Upload Them to Your Mete	r, Get Accuracy	Gas Upload Credits: 5 Account Type: Trial
Name Formula	رتوعاو Gas Mix ۲ Gas	Name Type Composition
Carbon Dioxode CO2 Heilum He Hydrogen H2 Ad	d Geo	GasMix qMix (v1) Hydregani:74.000, Butanic;
Arrogen n.2 Ovgen 0.2 -Hychocators- Wethane CH4 Ehane CH3CH3 Reg	ove Gas	Click to Upload Gas Mix to Met
Eltylene C2H4 G Butane C4H10 -	4 111	
Watch Tutorial	Normalize Composition Total: 0.00 %	, , ,
Contraction of the second s		

2. Aby wprowadzić nowy gaz, należy usunąć jeden z aktualnie wprowadzonych gazów i na jego miejsce wprowadzić nowy. Po kliknięciu "Select a Gas Slot" pojawi się lista tych gazów. W poniższym przykładzie są to dwutlenek węgla, metan i argon – na miejscach 2, 3 i 4-tym. Miejsce 1 zawsze zajmuje powietrze, które nie może zostać usunięte. Teraz nowa mieszanka gazów q Mix o nazwie "GasMix" zastąpi dwutlenek węgla (miejsce 2) – w tym celu należy kliknąć i podświetlić "2-Carbon_Dioxide".



 Pojawi się pytanie, czy chcesz zastąpić gaz w swojej bazie danych gazów "My Gases" nowym. Zaleca się potwierdzić, aby móc użyć go w przyszłości. Kliknij "Yes".



4. Pojawi się ikona obrazująca postęp w zapisywaniu, a następnie okno informujące, że gaz został pomyślnie zapisany w bazie "My Gases". Kliknij "OK".





Mix ^{ac} Gas Composition	Mix Gas Composition	DI BETA A M Gas Unload Credits 5
reate Gas Mixtures, Upload Them to Your Met Gas Database	er, Get Accuracy Create Gas Mix	Account Type: Tr
Name Formula	1, Gas	Name Type Composition
-Common Gases- Argon Ar Cabon Dixoide CO2 Holum He Hydrogen H2 Ntrogen N2 Oxygen D2 -Hydrocarbons- Methane CH4 Bihane CH3 *	Add Gas move Gas	Carbon_Dicxide qTherm (v4) n/a
Resources Watch Tutorial	Normalize Composition Total: 0.00 %	·

5. Pojawi się pytanie, czy chcesz wykorzystać dostępny 1 kredyt, aby zapisać gaz w pamięci urządzenia. Podczas pracy na wersji testowej beta programu, po wykorzystaniu 5 kredytów, dostaniesz kolejnych 5 bezpłatnie. Zaleca się kliknięcie "Yes". Pojawi się kolejny komunikat informujący o ilości kredytów wykorzystanych do tej pory. Aby dokończyć zapisywanie gazu, kliknij zielony przycisk "Continue".

		x
Are you si load GasN	ure that you want to use [1] of your [5] available Gas Upload Credits to ⁄lix?	
	Yes <u>N</u> o	
	Upload Gas to Meter Gas Upload Credits You are down to [4] gas upload credits. Once you run out of gas upload credits, you will be prompted to add more credits, free of charge. Continue	

6. Pojawi się ikona obrazująca postęp w zapisywaniu gazu. Po zakończeniu pojawi się komunikat, że gaz został pomyślnie zapisany w pamięci urządzenia. Kliknij "OK".



	×
GasMix has been successfully loaded into meter. Activate menu.	te using the Dial-A-Gas
	ОК

7. Aby aktywować nowy gaz, przejdź do menu głównego programu SIP i kliknij przycisk "Dial-A-Gas & Units" lub wybierz te funkcję z selektora po prawej stronie ekranu.

QuadraTherm® 6401 & 7801 Smart	onterface Program, Version 3	ILEE ICCM [®] 6401/ SMART INTERFACE P	780i Rogram
METER DATA	METT	ER DISPLAY	METER CONTROL
Calibration Date MM/DD/YYYY Manufactured Date	Air	FS: 0.00 SMPS PIPE: 1.0490 in	FUNCTION SELECTOR
PCA Revision PCA:B Firmware Revision	0.00	0 SMPS	My Gases Database qMix Gas Composition
v1.0.89 Serial Number 12345	T: 80.59 °F P: Not Active	Low Alarm: OFF 0.000 N/A	How lotalizer Alarm Setpoint ValidCal Diagnostics MeterTune (Span) Exit
Port is Active.			Scicct Port: COM4

8. Rozwiń menu "Selected Gas" i wybierz nowozapisany gaz.

g Therm™ Dial-A-Gas & Units	QTherm[®]Dial-A-Gas & Units SMART INTERFACE PROGRAM	
	Selected Gas: Ar Flow Units: Ar Temp Units: Methane Temp Units: Agon My Gases Database Pressure Units: Psig ▼ Exit	

9. Możesz również wybrać nowy gaz ze swojej bazy "My Gas Database" lub poprzez selektor w menu głównym. Aby przejrzeć aktualnie dostępne gazy w urządzeniu, kliknij "Choose New Gas Location". Następnie wykonaj kroki od 1 do 6 powyższej procedury.

	Gas Upload Credi Account Typ	ts: 4 xe: Trial	Gas Upload Credits: 4 Account Type: Tr
Flow Meter Gases (Currently in Meter)	Choose New Gas Location_	Flow Meter Gases (Currently in Meter)	Choose New Gas Location.
Uploa	d Gas to Meter	Uplo	a 4 - Arcon
My	Gases	N	ly Gases
Name	Туре	Name	Туре
Download Gas	Remove Gas	Download Gas	Remove Gas

Wprowadzanie nowego gazu do pamięci urządzenia (bez łączności z Internetem)

 Aby wprowadzić nowy gaz lub mieszankę gazów do pamięci przepływomierza, najpierw należy wybrać go z listy, a następnie kliknąć zielony przycisk "Upload Gas Mix to Meter".

¢	TM	qMi	X Gas (Compositio			
mpowering reate Gas Mixt	Your Flow Meter ures, Upload Them to	to Do More! Your Meter, Get Ad	couracy			Gas Upload Credits: 5 Account Type: Trial	
Gas Databa	ise		Create Gas	Mix	My Gases		
Name	Formula		2	Gas	Name Type	Composition	
Carbon Dixxde	CO2		0		GasMix qMix (v	(1) Hydrogen:74.000, Butane:	
Helium	He	Add Gas					
Nitrogen	N2						
Oxygen	02	Remove Gas	1			Click to	Upload
-Hydrocarbons-			J			0	
Methane	CH4					Gas Mix	to Met
Ethane	CH3CH3	Remove All					
Einyiene	C2H4	Gases					
(
Resources		-					
			Normalize Composition	Total: 0.00 %	K		
Watch Tutorial						-	

2. Aby wprowadzić nowy gaz, należy usunąć jeden z aktualnie wprowadzonych gazów i na jego miejsce wprowadzić nowy. Po kliknięciu "Select a Gas Slot" pojawi się lista tych gazów. W poniższym przykładzie są to dwutlenek węgla, metan i argon – na miejscach 2, 3 i 4-tym. Miejsce 1 zawsze zajmuje powietrze, które nie może zostać usunięte. Teraz nowa mieszanka gazów q Mix o nazwie "GasMix" zastąpi dwutlenek węgla (miejsce 2) – w tym celu należy kliknąć i podświetlić "2-Carbon_Dioxide".

5	
Please Select the Meter	Gas Slot for Upload.
Flow Meter Gases	Select a Gas Slot
(Currently in Meter)	2 - Carbon_Dioxide 3 - Methane 4 - Argon

 Pojawi się pytanie, czy chcesz zastąpić gaz w swojej bazie danych gazów "My Gases" nowym. Zaleca się potwierdzić, aby móc użyć go w przyszłości. Kliknij "Yes".



4. Pojawi się ikona obrazująca postęp w zapisywaniu, a następnie okno informujące, że gaz został pomyślnie zapisany w bazie "My Gases". Kliknij "OK".





Mix [™] Gas Composition	Mix Gas Composition Smart Interface progr.	DN BETA	Gas Upload Credits: 5
ireste Gas Mixtures, Upload Them to Your Me Gas Database	ter, Get Accuracy Create Gas Mix	My Gases	Account Type: Tria
Name Formula	2, Gas	Name Type	Composition
-Cormon Gases- Agen Ar Caben Dioxide CO2 Heitum He Hydregen H2 Nitrogen N2 Oxygen D2 -Hydrocarbons- Methane CH4 Bihane CH3CH3	Add Gas emove Gas emove All Gascs	Carbon_Dioxide qTherm (/4) n/a
Resources Watch Tutorial	Normatze Composition Total: 0.00 %	¥	

5. Pojawi się pytanie, czy chcesz wykorzystać dostępny 1 kredyt, aby zapisać gaz w pamięci urządzenia. Podczas pracy na wersji testowej beta programu, po wykorzystaniu 5 kredytów, dostaniesz kolejnych 5 bezpłatnie. Zaleca się kliknięcie "Yes".

		×
Are you sure that you want to use [1] of load GasMix?	f your [5] available Gas Upload	Credits to
	Yes	<u>N</u> o

 Jeśli nie masz połączenia z Internetem, pojawi się okno z Twoim kodem klienta (Client Code). Skontaktuj się telefonicznie z producentem ((800) 866-0200), podaj ten kod, a pracownik obsługi klienta poda Ci kod weryfikacyjny, który należy wpisać w odpowiednie pole. Następnie kliknij "Submit".

Phone Verification	
No internet connection c Support at 1 (800) 866-02 below. You will then be p window below.	an be detected. Please contact Sierra Customer 200 and you will be asked for the Client Code provided with a Verification Code to enter in the
Client Code:	YbYLX505nS0CcMSGjGKS
Verification Code:	
	Submit

7. Pojawi się ikona obrazująca postęp w zapisywaniu gazu. Po zakończeniu pojawi się komunikat, że gaz został pomyślnie zapisany w pamięci urządzenia. Kliknij "OK".





8. Aby aktywować nowy gaz, przejdź do menu głównego programu SIP i kliknij przycisk "Dial-A-Gas & Units" lub wybierz te funkcję z selektora po prawej stronie ekranu.

Quadra Therm B 6401 & 7801 Sma	t Interface Program, Version	1189 10000 ⁸ 6401/1 smart interface pr	780i Cogram	
METER DATA	MET		METER CONTROL	1-1
Calibration Date MM/DD/YYYY Manufactured Date MM/DD/YYYY	Air	FS: 0.00 SMPS PIPE: 1.0490 In	FUNCTION SELECTOR	E
PCA Revision PCA:B Firmware Revision	0.00	0 SMPS	My Gases Database qMix Gas Composition	
v1.0.89 Serial Number 12345	T: 80.59 °F P: Not Active	Low Alarm: OFF 0.000 N/A	Atarm Setpoint ValidCal Diagnostics	
Port is Activo.			Select Port: COM4	21

9. Rozwiń menu "Selected Gas" i wybierz nowozapisany gaz.

a qTherm™ Dial-A-Gas & Units	QTherm [™] Dial-A-Gas & Units smart interface program	
	Selected Gas: Ar Flow Units: Temp Units: My Gases Database Pressure Units: Fig Exit	

10. Możesz również wybrać nowy gaz ze swojej bazy "My Gas Database" lub poprzez selektor w menu głównym. Aby przejrzeć aktualnie dostępne gazy w urządzeniu, kliknij "Choose New Gas Location". Następnie wykonaj kroki od 1 do 6 powyższej procedury.

	Gas Upload Cre Account T	dits: 4 ype: Trial	Gas Upload Credits: 4 Account Type: Tr
Flow Meter Gases (Currently in Meter)	Choose New Gas Location	Flow Meter Gas (Currently in Meter	Choose New Gas Location 2 - GasMix 3 - Methane
Uplo	ad Gas to Meter		Uploa 4 - Arcon
N	ly Gases		My Gases
Name	Туре	Name	Туре
Download Gas	Remove Gas	Download Ga	s Remove Gas

Pobieranie gazów z bazy danych qTherm®

Możliwe jest również pobranie gazów z bazy danych qTherm producenta i zapisanie ich w naszej bazie "My Gases". Zwykle gazy z biblioteki producenta qTherm charakteryzują się większą dokładnością (na poziomie ±0.5% do ±3.0%) ze względu na bieżące uaktualnianie właściwości bazy danych właściwości gazów.

 Aby wejść do bazy danych gazów qTherm, kliknij przycisk "My Gases Database" w menu głównym SIP lub wybierz to samo z selektora funkcji. Kliknij przycisk "Download Gas", aby przejrzeć dostępne gazy qTherm.

Flow Meter Gases (Currently in Meter)	Account Type: Choose New Gas Location	Sierra qTherm® Ga	s Database
Uplo	ad Gas to Meter	Air v4	*
	Av Gases	Argon v4	
Name	Туре	BlastFurnace_Gas v2	
GasMix	qMix (v1)	Carbon_Dioxide v4	=
knij "Download s", aby wejść do zy danych gazów		Digester_Gas v2 Flare_Gas v2	Dostępne gazy qTherm
ierm Sierra		Hydrogen v2 Methane v4 Nat 640i	
		Natural_Gas-PG&E v2 ∢	• •
Download Gas	Remove Gas	Download Selected of	herm Gases

2. Zaznacz wybrany gaz. Możesz wybrać jeden lub kilka – trzymając wciśnięty klawisz Shift. Następnie kliknij przycisk "Download Selected qTherm Gases". Zaznaczone gazy wyświetlą się na czarno, na znak, że zostały pobrane i nie są już dostępne.



 Gazy pojawią się teraz w Twojej bazie danych "My Gases Database". Aby zapisać gaz qTherm w pamięci urządzenia, wykonaj kroki 1-6 wg stron 20-23. Jedyną różnicą jest to, że nie potrzeba do tego kredytów.

i N	1y Gases Database	and the second	? X
	7	Gas Upload Credits: 3 Account Type: Trial	
Wybrany gaz – chlor – jest teraz w Twojej bazie danych gazów – My	Flow Meter Gases (Currently in Meter)	3 - GasMix	•
Gases Database; Možesz zaznaczyć go, aby zapisać na urządzeniu	Uplo	ad Gas to Meter	
	м	ly Gases	
	Name	Туре	
	Chlorine GasMix	qTherm (v2) qMix (v1)	
	Download Gas	Remove G	as
		Exit	

Załącznik E: Polityka gwarancyjna

Ograniczenia gwarancji – rejestracja online

Wszystkie produkty Sierra Instruments są objęte gwarancją potwierdzającą, że są wolne od wad materiałowych i wykonania oraz, że zostaną bezpłatnie naprawione lub wymienione, pod warunkiem ich zwrotu w okresie maksymalnie 1 roku od daty dostawy. Aby skorzystać z gwarancji, produkt musi zostać wcześniej zarejestrowany na stronie producenta. Aby to zrobić, wejdź na stronę: <u>www.sierrainstruments.com/register</u>

Ograniczenia dożywotniej gwarancji udzielanej na opatentowaną technologię czujnika DrySense

Dodatkowo producent udziela dożywotniej gwarancji na wszystkie czujniki DrySense[™] zastosowane w modelach 640S, 670S, 780S, 640i oraz 780i zakupionych po 1 stycznia 2010. Gwarancja ta nie obejmuje czujników w modelach 620S, BoilerTrak[™], 640S/780S HT (na wysoką temperaturę) oraz 780S UHP (bardzo wysoka czystość). Więcej informacji nt. warunków gwarancji dostępne na stronie: <u>www.sierrainstruments.com/warranty</u>

Załącznik F: Informacje nt. osłony zabezpieczającej sondy (opcja)

S (JudraTherm 640) Protective Sensor Shield Option

Przewodnik

Przepływomierz masowy QuadraTherm 640i w wersji wsuwnej oferuje wysoce dokładny pomiar przepływu masowego gazu na bardzo trudnych warunkach aplikacji przemysłowych. Na rysunku 1 z prawej strony pokazano sondę standardową o najwyższej wydajności z elementem zabezpieczającym przed zbyt głębokim wsunięciem podczas instalacji na rurociągu.

Czujniki temperatury i prędkości Sierra typu DrySense, w wykonaniu powlekanym metalem, są niezwykle wytrzymałe. Zostały zaprojektowane i wykonane z przeznaczeniem na wymagające aplikacje, jednakże istnieje ryzyko ich mechanicznego uszkodzenia, zwłaszcza w czasie instalacji, demontażu i przechowywania.

W celu zapobiegnięcia możliwym uszkodzeniom, Sierra oferuje osłonę zabezpieczającą sondę o średnicy 1" (25.4 mm) – pokazana na rysunku 2. Wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej i przyspawana do końcówki sondy wsuwnej. Osłania czułe elementy sondy przed uszkodzeniem podczas przechowywania, instalacji w rurociągu lub podczas przypadkowego zamknięcia zaworu odcinającego (jeśli jest stosowany) – opcja retrak.

Specyfikacja:

Zastosowanie osłony zabezpieczającej sondy nie wpływa na dokładność urządzenia, która pozostaje na poziomie 0.75% odczytu plus 0.5% pełnego zakresu.

Dokładność qMix i qTherm może nieznacznie spaść z 3.0% do 5% pełnego zakresu. Dzieje się tak, gdyż osłona sondy utrzymuje strumień przepływu w pewnej odległości od elementów czułych T i V, co obniża w niewielkim stopniu transfer ciepła od czujnika prędkości do płynącego gazu.

Podczas testu kalibracji, pokazanego na rysunku 3, udowodniono, że urządzenie 640i z zamontowaną osłoną zabezpieczającą sondę uzyskuje dokładność pomiaru przepływu masowego gazu na poziomie standardowym dla tego urządzenia, tj. 0.75% odczytu plus 0.5% pełnego zakresu, przy kalibracji na konkretny gaz.





Rys. 1: Wykonanie standardowe sondy 640i z elementem zabezpieczającym



Rys. 2: Osłona zabezpieczająca sondy i uszczelnienie Conax®

Rys. 3: Test kalibracji na gaz porównujący dokładność standardowego przepływomierza 640i ¾" (19.1 mm) z urządzeniem 640i z zamontowaną 1" (22.4 mm) osłoną zabezpieczającą sondę

Specyfikacja fizyczna:

Ponieważ rozmiar sondy 640i to ¾" (19.1 mm), a średnica osłony zabezpieczającej sondy – 1" (25.4 mm), stosowane jest specjalne uszczelnienie Conax® łączące ¾" z 1" gwintem zewnętrznym NPT. Stosowanie osłony zabezpieczającej sondę wymaga specjalnego montażu uszczelnienia Conax – jak pokazano na rysunku 4, który może nieznacznie utrudnić montaż urządzenia.

Uszczelnienie Conax posiada wytrzymałość 400 psig (27.6 barg) i bazuje na uszczelnieniu z Vitonu, aby nie było ono na stałe przymocowane do sondy i pozwalało na jej wyjęcie w razie konieczności.

Producent oferuje kilka dostępnych osłon zabezpieczających/uszczelnień montażowych. Patrz cecha 4B w zamówieniu 640i.



Rys. 4: Osłona zabezpieczająca sondę i uszczelnienie montażowe Conax

Rysunki wymiarowe osłony zabezpieczającej sondę:



Wymiary sondy w calach (milimetry w nawiasach)

Rysunki wymiarowe uszczelnień montażowych:

Widok z przodu – uszczelnienie Conax (Kod modelu: S1)



Widok z przodu – uszczelnienie Conax plus króciec (Kod modelu: S1-S2())



Widok z przodu – montaż typu hot-tap niskociśnieniowy do 150 psig (10.3 barg) (Kod modelu: S8())



Widok z boku – montaż typu hot-tap wysokociśnieniowy z retraktorem do 400 psig (27.6 barg) (Kod modelu: L()S9)



Zamawianie osłony zabezpieczającej sondę i zestawu uszczelnień montażowych

Aby zamówić osłonę zabezpieczającą sondę, wróć do strony konstruowania zamówienia i stwórz numer modelu wg wytycznych. Cecha 4: Opcje montażowe, pomiń te do standardowej sondy i przejdź do cechy 4B (patrz poniżej). Cecha 4B opisuje szczegóły różnych dostępnych osłon zabezpieczających sondę.

Przykład zamówienia: 640i-VTP-2-L13-S1-P2-V6-DD-MP2-0-2-8-10

Cecha 4B: Osłona zabezpieczająca sondę i zestaw uszczelnień montażowych: Dodaj 1" (25.4 mm) średnicy osłony do długości sondy wsuwnej.

Cecha 4B: Zestawy do osłony sondy i opcji montażowych: dodaj 1 cal (25.4 mm) osłony sondy ze stali nierdzewnej do długości sondy wsuwnej.		
S1()	Ten zestaw zawiera osłonę sondy oraz uszczelnienie Conax ¾" (19.1 mm) z zewnętrznym gwintem NPT 1" (25.4 mm). Max ciśnienie 400 psig (barg). W sprawie opcji na 1000 psig (68.9 barg), skonsultuj się z producentem. Podaj długość w nawiasach.	
S2()	Zestaw zawiera 1" (25.4 mm) króciec z wewnętrznym NPT do wspawania na rurze. Zwykle używany z S1, w nawiasach S2 podaj zewnętrzna średnicę rury. Max ciśnienie 400 psig (barg). W sprawie opcji na 1000 psig (68.9 barg), skonsultuj się z producentem.	
S1-S2()	Ten zestaw zawiera osłonę sondy oraz uszczelnienie Conax plus króciec do wspawania. Sonda ¾" (19.1 mm) z 1" (25.4 mm) zewnętrznym NPT. Gwinty do króćca 1" (25.4 mm) wewnętrznego NPT do wspawania. Podaj długość sondy w nawiasach S1oraz zewnętrzną średnicę rury w nawiasach S2. Max ciśnienie 400 psig (barg). W sprawie opcji na 1000 psig (68.9 barg), skonsultuj się z producentem.	
S1()-S8()	Zestaw do montażu typu hot tap niskociśnieniowego zawiera osłonę sondy, zawór kulowy i packing gland z uszczelnieniem Conax plus króciec do wspawania. Max 150 psig (10.3 barg). Dla wyższych ciśnień w przypadku hot tap wymagany jest retraktor (wyciągacz) (patrz S9). Podaj długość sondy w nawiasach S1oraz zewnętrzną średnicę rury w nawiasach S8.	
S9()	Zestaw do montażu typu hot tap wysokociśnieniowego z wyjmowanym retractor zawiera osłonę sondy, wyjmowany retraktor, uszczelnienie sondy z przyłączem procesowym 2" ANSI 150 (dost. inne klasy, skonsultuj się z producentem) oraz uszczelnienie Conax. Podaj długość sondy w nawiasach, MINIMALNA długość jest zależna od przyłącza procesowego. Max ciśnienie zależy od przyłącza kołnierzowego lub wynosi 400 psig (27.6 barg). W sprawie opcji na 1000 psig (68.9 barg), skonsultuj się z producentem.	

Uwaga: Dokładność dla aktualnego gazu wynosi 0.75% odczytu plus 0.5% pełnego zakresu. Dokładność dla gazów qMix i qTherm, w przypadku stosowania osłony, zmniejsza się z 3% do 5% pełnego zakresu.



Wyłączny przedstawiciel na Polskę:

REKORD S.A. 05-800 Pruszków, ul. Sprawiedliwości 6, p. II tel. 22/759 85 88, 98 fax 22/759 62 97 office@rekordsa.pl rekordsa.pl mierzymysypkie.pl sierrainstruments.pl



Producent:

5 Harris Court, Building L Monterey, CA 93940, USA Phone: 800.866.0200, 831.373.0200 fax 831.373.4402 info@sierrainstruments.com sierra instruments.com